

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 2V8 (2016.11) 0 / 98



1 609 92A 2V8

GWS Professional

HEAVY
DUTY

8-100 C | 8-100 CE | 8-125 C | 8-125 CE | 850 C | 850 CE

 **BOSCH**

en Original instructions

cn 正本使用说明书

tw 原始使用說明書

ko 사용 설명서 원본

th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับดั้นแบบ

id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal

vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng


fr Notice originale


ar تعليمات التشغيل الأصلية


fa دفترچه راهنمای اصلی



English	Page 6
中文	页 15
中文	頁 23
한국어	페이지 30
ภาษาไทย	หน้า 39
Bahasa Indonesia	Halaman 48
Tiếng Việt	Trang 57
Français	Page 67
عربى	صفحة 85
فارسی	صفحه 95







English

Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING **Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

▶ **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.

Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

▶ **Do not overreach.** **Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.

▶ **Dress properly.** **Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

▶ **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

▶ **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

▶ **Maintain power tools.** **Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation.** If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Angle Grinder

Safety Warnings common for Grinding, Sanding, Wire Brushing or Abrasive Cutting Off Operations

- ▶ **This power tool is intended to function as a grinder, sander, wire brush or cut-off tool. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- ▶ **Operations such as polishing are not recommended to be performed with this power tool.** Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
- ▶ **Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- ▶ **The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- ▶ **The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- ▶ **Threaded mounting of accessories must match the grinder spindle thread. For accessories mounted by flanges, the arbour hole of the accessory must fit the locating diameter of the flange.** Accessories that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- ▶ **Do not use a damaged accessory.** Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- ▶ **Wear personal protective equipment.** Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- ▶ **Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment.** Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- ▶ **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- ▶ **Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning wheel.
- ▶ **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning wheel may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- ▶ **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- ▶ **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- ▶ **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- ▶ **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

Kickback and related warnings

- ▶ Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding. For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions. Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.
- ▶ **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up.** The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.
- ▶ **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
- ▶ **Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.** Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- ▶ **Use special care when working corners, sharp edges, etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.

8 | English

- **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

Safety warnings specific for Grinding and Abrasive Cutting-Off operations

- **Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel.** Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
- **The grinding surface of the centre depressed wheels must be mounted below the plane of the guard lip.** An improperly mounted wheel that projects through the plane of the guard lip cannot be adequately protected.
- **The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator.** The guard helps to protect operator from broken wheel fragments, accidental contact with wheel and sparks that could ignite clothing.
- **Wheels must be used only for recommended applications.** For example: do not grind with the side of the cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding; side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.
- **Do not use worn down reinforced wheels from larger power tools.** Wheels intended for larger power tools are not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

Additional safety warnings specific for abrasive cutting off operations

- **Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut.** Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
- **Do not position your body in line with and behind the rotating wheel.** When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.
- **When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur.** Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
- **Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut.** The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.

- **Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback.** Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.

- **Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.** The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

Safety warnings specific for sanding operations

- **Do not use excessively oversized sanding disc paper. Follow manufacturers recommendations, when selecting sanding paper.** Larger sanding paper extending beyond the sanding pad presents a laceration hazard and may cause snagging, tearing of the disc, or kickback.

Safety warnings specific for wire brushing operations

- **Be aware that wire bristles are thrown by the brush even during ordinary operation. Do not overstress the wires by applying excessive load to the brush.** The wire bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.
- **If the use of a guard is recommended for wire brushing, do not allow any interference of the wire wheel or brush with the guard.** Wire wheel or brush may expand in diameter due to work load and centrifugal forces.

Additional safety warnings

Wear safety goggles.



- **Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.

- **Release the On/Off switch and set it to the off position when the power supply is interrupted, e. g., in case of a power failure or when the mains plug is pulled.** This prevents uncontrolled restarting.

- **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.

- **Products sold in GB only:** Your product is fitted with a BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362). If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug. The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

- **Products sold in AUS and NZ only:** Use a residual current device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

English | 9

Product Description and Specifications



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Intended Use

The machine is intended for cutting, roughing and brushing of metal and stone materials without the use of water. For cutting with bonded abrasives, a special cutting guard (accessory) must be used. When cutting in stone, provide for sufficient dust extraction. With approved sanding tools, the machine can be used for sanding with sanding discs.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustration of the machine on the graphics page.

- 1 Spindle lock button
- 2 On/Off switch
- 3 Thumbwheel for speed preselection
(GWS 8-100 CE/GWS 8-125 CE/GWS 850 CE)
- 4 Auxiliary handle (insulated gripping surface)

- 5 Combination spanner for M 14 grinder spindle*
 - 6 Combination spanner for M 10 grinder spindle*
 - 7 Grinder spindle
 - 8 Protection guard for grinding
 - 9 Locking screw for protection guard
 - 10 Mounting flange with O-ring
 - 11 Grinding wheel*
 - 12 Clamping nut
 - 13 Quick-clamping nut SDS-*clic* *
 - 14 Carbide grinding head*
 - 15 Protection guard for cutting*
 - 16 Cutting disc*
 - 17 Hand guard*
 - 18 Rubber sanding plate*
 - 19 Sanding sheet*
 - 20 Round nut*
 - 21 Cup brush*
 - 22 Cutting guide with dust extraction protection guard*
 - 23 Diamond cutting disc*
 - 24 Handle (insulated gripping surface)
- *Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

Technical Data

Angle Grinder	GWS... Professional	8-100 C	8-100 CE	8-125 C
Article number	0 601 ...	377 ...	378 ...	377 ...
Rated power input	W	850	850	850
Output power	W	490	490	490
Rated speed	min ⁻¹	11000	11000	11000
Speed control adjustment	min ⁻¹	-	2800 - 11000	-
Grinding disc diameter, max.	mm	100	100	125
Thread of grinder spindle		M 10	M 10	M 14
Thread length (max.) of grinder spindle	mm	17	17	22
Reduced starting current		●	●	●
Constant electronic control		●	●	●
Speed preselection		-	●	-
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.8	1.8	1.9
Protection class		□/II	□/II	□/II

Angle Grinder	GWS... Professional	8-125 CE	850 C	850 CE
Article number	0 601 ...	378 ...	377 7.. 377 9..	378 7.. 378 9..
Rated power input	W	850	850	850
Output power	W	490	490	490
Rated speed	min ⁻¹	11000	11000	11000

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

10 | English

Angle Grinder	GWS... Professional	8-125 CE	850 C	850 CE
Speed control adjustment	min ⁻¹	2800 - 11000	-	2800 - 11000
Grinding disc diameter, max.	mm	125	125	125
Thread of grinder spindle		M 14	M 14	M 14
Thread length (max.) of grinder spindle	mm	22	22	22
Reduced starting current		●	●	●
Constant electronic control		●	●	●
Speed preselection		●	-	●
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.9	1.9	1.9
Protection class		□/II	□/II	□/II

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

Assembly

Mounting the Protective Devices

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

Note: After breakage of the grinding disc during operation or damage to the holding fixtures on the protection guard/power tool, the machine must promptly be sent to an after-sales service agent for maintenance. For addresses, see section "After-sales Service and Application Service".

Protection Guard for Grinding

Place the protection guard **8** on the spindle collar. Adapt the position of the protection guard **8** to the requirements of the work step. Lock protection guard **8** by tightening locking screw **9** with combination spanner **5/6**.

- Adjust the protection guard **8** in such a manner that sparking is prevented in the direction of the operator.

Note: The encoding keys on the protection guard **8** ensure that only a protection guard that fits the machine type can be mounted.

Protection Guard for Cutting

- For cutting with bonded abrasives, always use the protection guard for cutting **15**.
- Provide for sufficient dust extraction when cutting stone.

The protection guard for cutting **15** is mounted in the same manner as the protection guard for grinding **8**.

Cutting Guide with Dust Extraction Protection Guard

The cutting guide with dust extraction protection guard **22** is mounted in the same manner as the protection guard for grinding **8**.

Auxiliary Handle

- Operate your machine only with the auxiliary handle **4**. Screw the auxiliary handle **4** on the right or left of the machine head depending on the working method.

Hand Guard

- For operations with the rubber sanding plate **18** or with the cup brush/wheel brush/flap disc, always mount the hand guard **17**.

The hand guard **17** is fastened with the auxiliary handle **4**.

Mounting the Grinding Tools

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

- Do not touch grinding and cutting discs before they have cooled down. The discs can become very hot while working.

Clean the grinder spindle **7** and all parts to be mounted.

For clamping and loosening the grinding tools, lock the grinder spindle with the spindle lock button **1**.

- Actuate the spindle lock button only when the grinder spindle is at a standstill. Otherwise, the machine may become damaged.

Grinding/Cutting Disc


Pay attention to the dimensions of the grinding tools. The mounting hole diameter must fit the mounting flange without play. Do not use reducers or adapters.

When using diamond cutting discs, pay attention that the direction-of-rotation arrow on the diamond cutting disc and the direction of rotation of the machine (see direction-of-rotation arrow on the machine head) agree.

See graphics page for the mounting sequence.


To fasten the grinding/cutting disc, screw on the clamping nut **12** and tighten it with the combination spanner **5/6**, (see section "Quick-clamping Nut").

- After mounting the grinding tool and before switching on, check that the grinding tool is correctly mounted and that it can turn freely. Make sure that the grinding tool does not graze against the protection guard or other parts.



Mounting flange for grinding spindle M 14: A plastic part (O-ring) is fitted around the centring collar of mounting flange 10. If the O-ring is missing or damaged, the mounting flange 10 must be replaced before resuming operation.

Mounting flange for grinding spindle M 10: The mounting flange can be used on both sides.



A properly fastened, undamaged quick-clamping nut can be manually loosened by turning the knurled ring in an anticlockwise direction.

Never loosen a tight quick-clamping nut using pliers; always use the combination spanner. Apply the combination spanner 5/6 as shown in the figure.

Flap Disc

- For operations with the flap disc, always mount the hand guard 17.

Rubber Sanding Plate

- For operations with the rubber sanding plate 18, always mount the hand guard 17.

See graphics page for the mounting sequence.

Screw on round nut 20 and tighten it with the combination spanner 5/6.

Cup Brush/Disc Brush

- For operations with the cup brush/wheel brush, always mount the hand guard 17.

See graphics page for the mounting sequence.

The cup brush/disc brush must be able to be screwed onto the grinder spindle until it rests firmly against the grinder spindle flange at the end of the grinder spindle threads. Tighten the cup brush/disc brush with an open-end spanner.


Quick-clamping Nut SDS-clic

For convenient changing of grinding tools without the use of additional tools, you can use the quick-clamping nut 13 instead of the clamping nut 12.

- The quick-clamping nut 13 may be used only for grinding or cutting discs.

Use only a flawless, undamaged quick-clamping nut 13.

When screwing on, pay attention that the side of the quick-clamping nut 13 with printing does not face the grinding disc; the arrow must point to the index mark 25.



Lock the grinder spindle with the spindle lock button 1. To tighten the quick-clamping nut, firmly turn the grinding disc in clockwise direction.

Approved Grinding Tools

All grinding tools mentioned in these operating instructions can be used.


The permissible speed [min^{-1}] or the circumferential speed [m/s] of the grinding tools used must at least match the values given in the table.

Therefore, observe the permissible **rotational/circumferential speed** on the label of the grinding tool.

	max. [mm]	[mm]		[min ⁻¹]	[m/s]
	D	b	d		
	100	6	16.0	11000	80
	115	6	22.2	11000	80
	125	6	22.2	11000	80
	100	—	—	11000	80
	115	—	—	11000	80
	125	—	—	11000	80
	70	30	M 10	11000	45
	75	30	M 14	11000	45

Rotating the Machine Head

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.



The machine head can be rotated with respect to the machine housing in 90° steps. In this manner, the On/Off switch can be brought into a more convenient position for special working situations, e.g. for left-handed persons.

Completely unscrew the four screws. Rotate the machine head carefully,

without removing it from the housing, to the new position. Screw in and tighten the four screws again.

12 | English

Dust/Chip Extraction

- Dust from materials such as lead-containing coatings, some wood types, minerals and metal can be harmful to one's health. Touching or breathing-in the dust can cause allergic reactions and/or lead to respiratory infections of the user or bystanders.
- Certain dust, such as oak or beech dust, is considered carcinogenic, especially in connection with wood-treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be worked by specialists.
- As far as possible, use a dust extraction system suitable for the material.
- Provide for good ventilation of the working place.
- It is recommended to wear a P2 filter-class respirator. Observe the relevant regulations in your country for the materials to be worked.
- **Prevent dust accumulation at the workplace.** Dust can easily ignite.

Operation**Starting Operation**

- **Observe correct mains voltage!** The voltage of the power source must agree with the voltage specified on the nameplate of the machine. Power tools marked with 230 V can also be operated with 220 V.
- **Hold power tool by insulated gripping surfaces 24 and auxiliary handle 4 only. The accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.

When operating the machine with power from mobile generators that do not have sufficient reserve capacity or are not equipped with suitable voltage control with starting current amplification, loss of performance or untypical behavior can occur upon switching on.

Please observe the suitability of the power generator being used, particularly with regard to the mains voltage and frequency.

Switching On and Off

To **start** the power tool, push the On/Off switch 2 forwards. To **lock** the On/Off switch 2, press the On/Off switch 2 down at the front until it latches.

To **switch off** the power tool, release the On/Off switch 2 or, if it is locked, briefly push down the back of the On/Off switch 2 and then release it.

To save energy, only switch the power tool on when using it.

- **Check grinding tools before using. The grinding tool must be mounted properly and be able to move freely. Carry out a test run for at least one minute with no load. Do not use damaged, out-of-centre or vibrating grinding tools.** Damaged grinding tools can burst and cause injuries.

Reduced starting current

The electronic reduced starting current limits the power consumption when switching the tool on and enables operation from a 13 ampere fuse.

Constant Electronic Control

Constant electronic control holds the speed constant at no-load and under load, and ensures uniform working performance.

Speed preselection (GWS 8-100 CE/GWS 8-125 CE/GWS 850 CE)

The required speed can be preselected with the thumbwheel 3 (also while running).

The data in the following table are recommended values.

Material	Application	Accessory	Thumbwheel Position
Metal	Removing paint	Sanding disc	2 – 3
Wood, metal	Brushing, rust removal	Cup brush, sanding disc	3
Metal, masonry	Grinding	Grinding disc	4 – 6
Metal	Rough grinding	Grinding disc	6
Masonry, stone	Cutting	Cutting disc and cutting guide (Cutting masonry/stone is permitted only with use of the cutting guide)	6

Working Advice

- **Exercise caution when cutting slots in structural walls; see Section "Information on Structures".**
- **Clamp the workpiece if it does not remain stationary due to its own weight.**
- **Do not strain the machine so heavily that it comes to a standstill.**
- **After heavily straining the power tool, continue to run it at no-load for several minutes to cool down the accessory.**

- **Do not touch grinding and cutting discs before they have cooled down.** The discs can become very hot while working.

- **Do not use the power tool with a cut-off stand.**

Rough Grinding

- **Never use a cutting disc for roughing.**

The best roughing results are achieved when setting the machine at an angle of 30° to 40°. Move the machine back and forth with moderate pressure. In this manner, the workpiece will not become too hot, does not discolour and no grooves are formed.

Flap Disc

With the flap disc (accessory), curved surfaces and profiles can be worked.


Flap discs have a considerably higher service life, lower noise levels and lower sanding temperatures than conventional sanding sheets.

Cutting Metal

- **For cutting with bonded abrasives, always use the protection guard for cutting 15.**

When cutting, work with moderate feed, adapted to the material being cut. Do not exert pressure onto the cutting disc, tilt or oscillate the machine.

Do not reduce the speed of running down cutting discs by applying sideward pressure.



The machine must always work in an up-grinding motion. Otherwise, the danger exists of it being pushed **uncontrolled** out of the cut.


When cutting profiles and square bar, it is best to start at the smallest cross section.

Cutting Stone

- **Provide for sufficient dust extraction when cutting stone.**
- **Wear a dust respirator.**
- **The machine may be used only for dry cutting/grinding.**

For cutting stone, it is best to use a diamond cutting disc.

When using the cutting guide with dust extraction protection guard **22**, the vacuum cleaner must be approved for vacuuming masonry dust. Suitable vacuum cleaners are available from Bosch.



Switch on the machine and place the front part of the cutting guide on the workpiece. Slide the machine with moderate feed, adapted to the material to be worked.

For cutting especially hard material, e. g., concrete with high pebble content, the diamond cutting disc can overheat and

become damaged as a result. This is clearly indicated by circular sparking, rotating with the diamond cutting disc. In this case, interrupt the cutting process and allow the diamond cutting disc to cool by running the machine for a short time at maximum speed with no load.

Noticeably decreasing work progress and circular sparking are indications of a diamond cutting disc that has become dull. Briefly cutting into abrasive material (e. g. lime-sand brick) can resharpen the disc again.

Information on Structures

Slots in structural walls are subject to the Standard DIN 1053 Part 1, or country-specific regulations. These regulations are to be observed under all circumstances. Before beginning work, consult the responsible structural engineer, architect or the construction supervisor.

Maintenance and Service**Maintenance and Cleaning**

- **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**
- **For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean.**
- **In extreme conditions, always use dust extraction as far as possible. Blow out ventilation slots frequently and install a portable residual current device (PRCD).**
When working metals, conductive dust can settle in the interior of the power tool. The total insulation of the power tool can be impaired.

Please store and handle the accessory(ies) carefully.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in order to avoid a safety hazard.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

People's Republic of China**China Mainland**

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd.
567, Bin Kang Road
Bin Jiang District 310052
Hangzhou, P.R.China
Service Hotline: 4008268484
Fax: (0571) 87774502
E-Mail: contact.ptcn@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

14 | English

HK and Macau Special Administrative Regions

Robert Bosch Hong Kong Co. Ltd.
21st Floor, 625 King's Road
North Point, Hong Kong
Customer Service Hotline: +852 2101 0235
Fax: +852 2590 9762
E-Mail: info@hk.bosch.com
www.bosch-pt.com.hk

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jl. RA Kartini II-S Kaveling 6 Sek II
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Indonesia
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Philippines

Robert Bosch, Inc.
28th Floor Fort Legend Towers,
3rd Avenue corner 31st Street,
Fort Bonifacio Global City,
1634 Taguig City, Philippines
Tel.: (02) 8703871
Fax: (02) 8703870
matheus.contiero@ph.bosch.com
www.bosch-pt.com.ph
Bosch Service Center:
9725-27 Kamagong Street
San Antonio Village
Makati City, Philippines
Tel.: (02) 8999091
Fax: (02) 8976432
E-Mail: rosalie.dagdagan@ph.bosch.com

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd.
No. 8A, Jalan 13/6
G.P.O. Box 10818
46200 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia
Tel.: (03) 79663194
Fax: (03) 79583838
E-Mail: cheehoe.on@my.bosch.com
Toll-Free: 1800 880188
www.bosch-pt.com.my

Thailand

Robert Bosch Ltd.
Liberty Square Building
No. 287, 11 Floor
Silom Road, Bangrak
Bangkok 10500
Tel.: 02 6393111
Fax: 02 2384783
Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054
Bangkok 10501, Thailand
www.bosch.co.th

Bosch Service – Training Centre
La Salle Tower Ground Floor Unit No.2
10/11 La Salle Moo 16
Srinakharin Road
Bangkaew, Bang Plee
Samutprakarn 10540
Thailand
Tel.: 02 7587555
Fax: 02 7587525

Singapore

Powerwell Service Centre Pte Ltd
65 Ubi Crescent, #06-03 Hola Centre
Singapore 408559
Tel.: 6746 9770/71
Fax: 6746 9760
E-Mail: powerwells@gmail.com
Toll-Free: 1800 3338333
www.bosch-pt.com.sg

Vietnam

Robert Bosch Vietnam Co. Ltd
13th Floor , 194 Golden Building
473 Dien Bien Phu Street
Ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel.: (08) 6258 3690
Fax: (08) 6258 3692
Hotline: (08) 6250 8555
E-Mail: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com.vn
www.baohanhbosch-pt.com.vn

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 3 95415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Egypt

Unimar
20 Markaz kadmat
El tagmoa EL Aoul – New Cairo
Tel: +2 02 224 76091 - 95 / + 2 02 224 78072 - 73
Fax:+2 02 224 78075
E-Mail: adelzaki@unimaregypt.com

Ethiopia

Forever plc
Kebele 2,754, BP 4806,
Addis Ababa , Ethiopia
Tel: +251 111 560 600, +251 111 560 600
E-Mail: foreverplc@ethionet.et

Nigeria

C. Woermann Ltd.
P.O. Box 318
6, Badejo Kalesanwo Street
Matori Industrial Estate
Lagos, Nigeria
Tel: +234 17 736 498, +234 17 730 904
E-Mail: d.kornemann@woermann-nigeria.com

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600
Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg
Tel.: (011) 4939375
Fax: (011) 4930126
E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: (031) 7012120
Fax: (031) 7012446
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape - BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: (021) 5512577
Fax: (021) 5513223
E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng
Tel.: (011) 6519600
Fax: (011) 6519880
E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!

Subject to change without notice.

中文

安全规章

电动工具通用安全警告

! 警告! 阅读所有警告和所有说明! 不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语 "电动工具" 指市电驱动(有线)电动工具或电池驱动(无线)电动工具。

工作场地的安全

- ▶ **保持工作场地清洁和明亮。** 混乱和黑暗的场地会引发事故。
- ▶ **不要在易爆环境, 如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。** 电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- ▶ **让儿童和旁观者离开后操作电动工具。** 注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

电气安全

- ▶ **电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。** 未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
- ▶ **避免人体接触接地表面, 如管道、散热片和冰箱。** 如果你身体接地会增加电击危险。
- ▶ **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。** 水进入电动工具将增加电击危险。
- ▶ **不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。** 受损或缠绕的软线会增加电击危险。
- ▶ **当在户外使用电动工具时, 使用适合户外使用的外接软线。** 适合户外使用的软线将减少电击危险。
- ▶ **如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的, 应使用剩余电流动作保护器 (RCD)。** 使用 RCD 可减小电击危险。

人身安全

- ▶ **保持警觉, 当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。** 当你感到疲倦, 或在有药物、酒精或治疗反应时, 不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- ▶ **使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。** 安全装置, 诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ **防止意外起动。确保开关在连接电源和 / 或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。** 手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。

16 | 中文

- ▶ 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- ▶ 手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- ▶ 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、佩饰或头发可能会卷入运动部件中。
- ▶ 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

电动工具使用和注意事项

- ▶ 不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- ▶ 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和 / 或使电池盒与工具脱开。这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- ▶ 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- ▶ 保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- ▶ 保持切削刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

维修

- ▶ 将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

针对角磨机的安全规章**砂磨、砂光、钢丝砂光或砂磨切割操作的通用安全警告**

- ▶ 该电动工具是用于实现砂轮机、砂光机、钢丝刷或切断工具功能的。阅读随该电动工具提供的所有安全警告、说明、图解和规定。不了解以下所列所有说明将导致电击、着火和 / 或严重伤害。
- ▶ 不推荐用该电动工具进行抛光。电动工具不按指定的功能去操作，可能发生危险和引起人身伤害。

▶ 不使用非工具制造商推荐和专门设计的附件。否则该附件可能被装到你的电动工具上，而它不能保证安全操作。

▶ 附件的额定速度必须至少等于电动工具上标出的最大速度。附件以比其额定速度大的速度运转会发生爆裂和飞溅。

▶ 附件的外径和厚度必须在电动工具额定能力范围内。不正确的附件尺寸不能得到充分防护或控制。

▶ 砂轮、法兰盘、靠背垫或任何其他附近的轴孔尺寸必须适合于安装到电工工具的主轴上。带轴孔的、与电动工具安装件不配的附件将会失稳、过度振动并会引起失控。

▶ 不要使用损坏的附件。在每次使用前要检查附件，例如砂轮是否有碎片和裂缝，靠背垫是否有裂缝，撕裂或过度磨损，钢丝刷是否松动或金属丝是否断裂。如果电动工具或附件跌落了，检查是否有损坏或安装没有损坏的附件。检查和安装附件后，让自己和旁观者的位置远离旋转附件的平面，并以电动工具最大空载速度运行 1 分钟。损坏的附件通常在该试验时会碎裂。

▶ 戴上防护用品。根据适用情况，使用面罩，安全护目镜或安全眼镜。适用时，戴上防尘面具，听力保护器，手套和能挡小磨料或工件碎片的工作围裙。眼防护罩必须挡住各种操作产生的飞屑。防尘面具或口罩必须能够过滤操作产生的颗粒。长期暴露在高强度噪音中会引起失聪。

▶ 让旁观者与工作区域保持一安全距离。任何进入工作区域的人必须戴上防护用品。工件或破损附件的碎片可能会飞出并引起紧靠着操作区域的旁观者的伤害。切割附件触及带电导线会使电动工具外露的金属零件带电，并使操作者触电。

▶ 当在切割附件有可能切割到暗线或自身电线的场所进行操作时，只能通过绝缘握持面来握住电动工具。切割附件碰到一根带电导线可能会使电动工具外露的金属零件带电并使操作者发生电击危险。

▶ 使软线远离旋转的附件。如果控制不当，软线可能被切断或缠绕，并使得你的手或手臂可能被卷入旋转附件中。

▶ 直到附件完全停止运动才放下电动工具。并且不得使用任何外力迫使金刚石切割片停转。旋转的附件可能会抓住表面并拉动电动工具而让你失去对工具的控制。

▶ 当携带电动工具时不要开动它。意外地触及旋转附件可能会缠绕你的衣服而使附件伤害身体。

▶ 经常清理电动工具的通风口。电动机风扇会将灰尘吸进机壳，过多的金属粉末沉积会导致电气危险。

▶ 不要在易燃材料附近操作电动工具。火星可能会点燃这些材料。

▶ 不要使用需用冷却液的附件。用水或其他冷却液可能导致电腐蚀或电击。

反弹和相关警告

- ▶ 反弹是因卡住或缠绕住的旋转砂轮，靠背垫，钢丝刷或其他附件而产生的突然反作用力。卡住或缠绕会引起旋转附件的迅速堵转，随之使失控的电动工具在卡住点产生与附件旋转方向相反的运动。
例如，如果砂轮被工件缠绕或卡住了，伸入卡住点的砂轮边缘可能会进入材料表面而引起砂轮爬出或反弹。砂轮可能飞向或飞离操作者，这取决于砂轮在卡住点的运动方向。在此条件下砂轮也可能碎裂。
反弹是电动工具误用和 / 或不正确操作工序或条件的结果。可以通过采取以下给出的适当预防措施得以避免。
- ▶ **保持紧握电动工具，使你的身体和手臂处于正确状态以抵抗反弹力。如有辅助手柄，则要一直使用，以便最大限度控制住起动时的反弹力或反力矩。**如采取合适的预防措施，操作者就可以控制反力矩或反弹力。
- ▶ **绝不能将手靠近旋转附件。**附件可能会反弹碰到手。
- ▶ **不要站在发生反弹时电动工具可能移动到的地方。**反弹将在缠绕点驱使工具逆砂轮运动方向运动。
- ▶ **当在尖角、锐边等处作业时要特别小心。避免附件的弹跳和缠绕。**尖角，锐边和弹跳具有缠绕旋转附件的趋势并引起反弹的失控。
- ▶ **不要附装上锯链、木雕刀片或带齿锯片。**这些锯片会产生频繁的反弹和失控。

对磨削和砂磨切割操作的专用安全警告

- ▶ **只使用所推荐的砂轮型号和为选用砂轮专门设计的护罩。**不是为电动工具设计的砂轮不能充分得到防护，是不安全的。
- ▶ **安装弯曲的砂轮时，砂轮的研磨面不可以突出于防护罩缘之外。**防护罩无法遮蔽因为安装不当而突出于防护罩缘之外的砂轮。
- ▶ **防护必须牢固地装在电动工具上，且放置得最具安全性，只有最小的砂轮部分暴露在操作人面前。**防护帮助操作者免于受到爆裂砂轮片和偶然触及砂轮的危险。
- ▶ **砂轮只用作推荐的用途。例如：不要用切割砂轮的侧面进行磨削。**施加到砂轮侧面的力可能会使其碎裂。
- ▶ **始终为所选砂轮选用未损坏的，有恰当规格和形状的砂轮法兰盘。**合适的砂轮法兰盘支承砂轮可以减小砂轮破裂的可能性。切割砂轮的法兰盘可以不同于砂轮法兰盘。
- ▶ **不要使用从大规格电动工具上用剩的磨损砂轮。**用于大规格电动工具上的砂轮不适于较小规格工具的高速工况并可能会爆裂。

对砂轮切割操作的附加专用安全警告

- ▶ **不要“夹”住切割砂轮或施加过大的压力。不要试图做过深的切割。**给砂轮施加过应力增加了砂轮在切割时的负载，容易缠绕或卡住，增加了反弹或砂轮爆裂的可能性。
- ▶ **身体不要对着旋转砂轮，也不要站在其后。**当把砂轮从操作者身边的操作点移开时，可能的反弹会使旋转砂轮和电动工具朝你推来。
- ▶ **当砂轮被卡住或无论任何原因而中断切割时，关掉电动工具并握住工具不要动，直到砂轮完全停止。**决不要试图当砂轮仍然运转时使切割砂轮脱离切割，否则会发生反弹。调查并采取校正措施以消除砂轮卡住的原因。
- ▶ **不能在工件上重新起动切割操作。让砂轮达到全速后再小心地重新进入切割。**如果电动工具在工件上重新起动，砂轮可能会卡住、爬出或反弹。
- ▶ **支撑住板材或超大工件可使得砂轮卡住和反弹的危险降到最低限度。**大工件凭借自重而下垂。必须在工件靠近切割线处和砂轮两侧近工件边缘处放置支撑。
- ▶ **当进行“盲切割”进入墙体或其他盲区时要格外小心。**伸出的砂轮可能会割到煤气管或水管，电线或由此引起反弹的物体。

砂光操作的专用安全警告

- ▶ **当砂光时，不要使用超大砂盘纸。**选用砂盘纸时应按照制造商的推荐。超出砂光垫盘的大砂盘纸有撕裂的危险并且会引起缠绕、砂盘的撕裂或反弹。

钢丝刷操作的专用安全警告

- ▶ **要意识到即使正常操作时钢丝线也会从刷子甩出。不要对钢丝刷施加过大的负荷而使得钢丝线承受过应力。**钢丝线可能会轻易刺入薄的衣服和 / 或皮肤内。
- ▶ **如果建议钢丝刷使用护罩，则不允许该护罩对钢丝轮或钢丝刷有任何干扰。**钢丝轮或钢丝刷在工作负荷和离心力作用下直径会变大。

其它的警告事项

请佩戴护目镜。



- ▶ **使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。**接触电线可能引起火灾并让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。凿穿水管不仅会造成严重的财物损失，也可能导致触电。
- ▶ **如果电源突然中断，例如停电或不小心拔出插头，得马上解除起停开关的锁定并把它设定在关闭的位置。**这样可以避免机器突然起动。
- ▶ **固定好工件。**使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。

18 | 中文

产品和功率描述



阅读所有的警告提示和指示。如未确实遵循警告提示和指示，可能导致电击，火灾并且 / 或其他的严重伤害。

按照规定使用机器

本电动工具适合在金属和石材上进行切割，粗磨以及使用钢丝刷研磨。操作机器时不需要用水冲刷。使用结合的磨具切割时，必须安装特殊的切割防护罩。切割石材时，必须安装合适的吸尘装置。安装了经过许可的磨具后，也可以使用本电动工具进行砂纸研磨。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- 1 主轴锁定键
- 2 起停开关
- 3 设定转速的指拨轮
(GWS 8-100 CE / GWS 8-125 CE / GWS 850 CE)
- 4 辅助手柄（绝缘握柄）

5 针对 M 14 主轴的通用扳手 *

6 针对 M 10 主轴的通用扳手 *

7 主轴

8 针对研磨时使用的防护罩

9 防护罩的固定螺丝

10 含 O 形环的固定法兰

11 磨片 *

12 夹紧螺母

13 快速螺母 SDS-clic *

14 超合金杯碟 *

15 针对切割时使用的防护罩 *

16 切割片 *

17 护手片 *

18 橡胶磨盘 *

19 砂纸 *

20 圆螺母 *

21 杯形钢丝刷 *

22 以导引板切割时所使用的吸尘罩 *

23 金刚石切割片 *

24 手柄（绝缘握柄）

*图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。

本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

技术数据

角磨机	GWS...	8-100 C	8-100 CE	8-125 C
	Professional			
物品代码	0 601 ...	377 ...	378 ...	377 ...
额定输入功率	瓦	850	850	850
输出功率	瓦	490	490	490
额定转速	次 / 分	11000	11000	11000
转速设定范围	次 / 分	-	2800 - 11000	-
最大砂轮直径	毫米	100	100	125
主轴螺纹		M 10	M 10	M 14
研磨轴上的最大螺纹长度	毫米	17	17	22
起动电流限制装置		●	●	●
恒定电子装置		●	●	●
设定转速		-	●	-
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	1.8	1.8	1.9
绝缘等级		回/II	回/II	回/II

角磨机	GWS...	8-125 CE	850 C	850 CE
	Professional			
物品代码	0 601 ...	378 ...	377 7.. 377 9..	378 7.. 378 9..
额定输入功率	瓦	850	850	850
输出功率	瓦	490	490	490
额定转速	次 / 分	11000	11000	11000

本说明书提供的参数是以 230 V 为依据，于低电压地区，此数据有可能不同。

中文 | 19

角磨机	GWS... Professional	8-125 CE	850 C	850 CE
转速设定范围	次 / 分	2800 - 11000	-	2800 - 11000
最大砂轮直径	毫米	125	125	125
主轴螺纹	M 14	M 14	M 14	M 14
研磨轴上的最大螺纹长度	毫米	22	22	22
起动电流限制装置		●	●	●
恒定电子装置		●	●	●
设定转速		●	-	●
重量符合 EPTA-Procedure 01 : 2014	公斤	1.9	1.9	1.9
绝缘等级	回/II	回/II	回/II	回/II

本说明书提供的参数是以 230 V 为依据,于低电压地区,此数据有可能不同。

安装

安装保护装备

- ▶ 维修电动工具或换装零、配件之前,务必从插座上拔出插头。

指示: 如果研磨片在工作中途断裂了,或者防护罩上 / 电动工具上的接头损坏了,务必即刻将电动工具交给顾客服务处修理。地址可以参考“顾客服务处和顾客咨询中心”。

研磨时使用的防护罩

把防护罩 8 放在主轴颈上。根据工作需要调整好防护罩 8 的位置。接着要锁牢防护罩 8, 此时要拧紧固定螺丝 9, 拧紧时使用通用扳手 5/6。

- ▶ 适度地调整防护罩 8, 避免让工作时产生的火花喷向操作者。

指示: 防护罩 8 上有特殊突起,如此可以避免在电动工具上安装了不合适的防护罩。

切割时使用的防护罩

- ▶ 使用结合的磨具切割时,务必安装针对切割的防护罩 15。

- ▶ 在石材上进行切割时,必须安装合适的吸尘装置。

以安装研磨防护罩 8 的方式安装切割防护罩 15。

切割时使用的带有导引板的吸尘罩

以安装研磨防护罩 8 的方式安装切割时使用的带有导引板的吸尘罩 22。

辅助手柄

- ▶ 操作电动工具时务必使用辅助手柄 4。

根据工作要求,把辅助手柄 4 安装在机头的右侧或左侧。

护手片

- ▶ 使用橡胶磨盘 18, 杯形钢丝刷, 轮刷和千叶砂磨轮工作时, 务必在机器上加装护手片 17。

使用辅助手柄 4 夹住护手片 17。

安装磨具

- ▶ 维修电动工具或换装零、配件之前,务必从插座上拔出插头。

- ▶ 在研磨/割片尚未冷却之前,切勿持握研磨/割片。工作时切割片会变得非常炙热。

清洁主轴 7 和所有即将安装的零件。

安装及拆卸磨具时,必须先使用主轴锁定键 1 固定主轴。

- ▶ 待主轴完全静止后,才可以使用主轴锁定键。否则可能会损坏电动工具。

研磨 / 切割片


注意磨具的规格。磨具上的孔直径必须和固定法兰完全吻合。不可以使用转接头或异径管。

使用金刚石切割片时,金刚石切割片上的箭头方向,必须和机器的转向一致(参考机头上的转向箭头)。

安装过程请参考插图。

转入夹紧螺母 12 以便固定研磨 / 切割片。接着再使用通用扳手 5/6 拧紧夹紧螺母,请参考“快速螺母”。

- ▶ 在安装好磨具且尚未开动机器之前,必须检查磨具是否正确地装牢了,磨具能否自由无阻地旋转。务必确定磨具转动时不会和防护罩或其它的机件产生磨擦。



针对 M 14 主轴的固定法兰: 在固定法兰 10 的定心轴环上有一个塑料零件 (O 形环)。如果缺少 O 形环或 O 形环损坏了, 务必在继续使用之前更换固定法兰 10。

针对 M 10 主轴的固定法兰: 这个固定法兰是双面都可以使用的。

20 | 中文

千叶砂磨轮

- 使用千叶砂磨轮工作时务必在机器上加装护手片 17。

橡胶磨盘

- 使用橡胶磨盘 18 工作时务必在机器上加装护手片 17。

安装过程请参考插图。

转入圆螺母 20 并使用通用扳手 5/6 拧紧螺母。

杯形钢丝刷 / 轮刷

- 使用杯形钢丝刷或轮刷工作时务必在机器上加装护手片 17。

安装过程请参考插图。

把杯形钢丝刷 / 轮刷装入主轴中，上述磨具必须紧靠在主轴螺纹末端的法兰上。使用开口扳手拧紧杯形钢丝刷 / 轮刷装。


快速螺母 SDS-click

可以使用快速螺母 13 代替夹紧螺母 12。如此可以简化更换磨具的工作，无须借助任何工具。


- 快速螺母 13 只能安装在砂轮或切割片上。

只能使用完好，未受损的快速螺母 13。

安装快速螺母 13 时请注意，标示字母的一面不可以朝向砂轮，箭头必须指著记号 25。



使用主轴锁定键 1 固定主轴。然后朝著顺时针的方向用力地转动砂轮，以便拧紧快速螺母。



如果安装正确，而且快速螺母未损坏的话，一般可以用手朝著逆时针的转向拧松快速螺母。

如果无法用手取出快速螺母，则要使用通用扳手拧松螺母，千万不可以使用钳子强行转开螺母。请参考插图安装通用扳手 5/6。

机器适用的磨具

您可以使用本说明书中提到的所有磨具。


选用磨具的许可转速 [次 / 分] 或圆周转速 [米 / 秒]，必须和以下表格中的数据一致。

因此必须认清磨具标签上的许可 转速 / 圆周速度。

	最大			[次 / 分]	[米 / 秒]
	[毫米]	[毫米]	d		
d D	100	6	16.0	11000	80
	115	6	22.2	11000	80
	125	6	22.2	11000	80
D	100	-	-	11000	80
	115	-	-	11000	80
	125	-	-	11000	80
d D	70	30	M 10	11000	45
	75	30	M 14	11000	45

旋转机头

- 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。



机器操作者可根据需要分段式转动机头，每一段的旋转角度为 90 度。此功能的优点是能够在特殊的工作状况下，把起停开关移动到比较容易操作的位置，例如针对左撇子。

先转出 4 个螺丝。小心地把机头旋转到需要的位置上，无须从机壳上拆下机头。装回 4 个螺丝并将其拧紧。

吸锯尘 / 吸锯屑

► 含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴 P2 滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

- 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

操作

操作机器

- ▶ 注意电源的电压！电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。
- ▶ 机器上的附件可能割断隐藏着的电线或机器本身的电源线，所以一定要握着绝缘手柄 24 和辅助手柄 4 操作机器。电动工具的附件如果接触了带电的线路，机器上的金属零件会导电，可能造成操作者触电。

如果把电动工具连接在行动的发电装置上（例如发电机），由於上述装置的备用功率不足，而且也没有合适的电压调节器（例如未配备起动电流加强装置），可能在开动机器时发生功率不足或其它不寻常的反应。

操作机器时必须把机器连接在合适的电源上，并且要使用正确的电压和电频率。

开动 / 关闭

开动电动工具时，必须向前推移起停开关 2。按下起停开关 2 的前端并让开关卡在这个位置，便可以 固定 起停开关 2。放开起停开关 2 即可 关闭 电动工具。如果开关被固定了，可以先按下起停开关 2 的后端并随即放开。为了节约能源，只在当您要使用机器时，才开动电动工具。

▶ 开机前，先检查是否已经正确地安装好磨具，观察磨具转动时会不会产生磨擦，并且要进行至少 1 分钟的无负载试机。切勿使用损坏、变形或转动时会震动的磨具。损坏的磨具可能断裂并造成伤害。

起动电流限制装置

电子控制的起动电流限制装置，能够适当地节制电动工具开机时的功率，因此只需要安装 16 A 的保险丝。

恒定电子装置

不论机器处在负载或空载状态，恒定电子装置都能够稳定转速，确保一致的工作效率。

设定转速 (GWS 8- 100 CE / GWS 8- 125 CE / GWS 850 CE)

使用转速调整轮 3，即使在机器运作当中也可以设定须要的转速。

以下表格中的数据只供参考。

工件物料	用途	使用的工具	指拨轮的位置
金属	去除颜料	砂纸	2 - 3
木材, 金属	刷磨, 除锈	杯型钢丝刷, 砂纸	3
金属, 石材	研磨	砂轮	4 - 6
金属	粗磨	砂轮	6
石材	切割	切割片和导引装置 (切割石材时务必使用导引装置)	6

有关操作方式的指点

- ▶ 在支撑墙上开缝时必须特别小心，参考“有关静力学的注意事项”。
- ▶ 固定好站立不稳的工件。
- ▶ 勿让电动工具因为过载而停止转动。
- ▶ 强烈过载之后必须让电动工具在无载的状况下运转数分钟，这样能够帮助电动工具冷却。
- ▶ 在研磨/割片尚未冷却之前，切勿持握研磨/割片。工作时切割片会变得非常炙热。
- ▶ 不可以把电动工具安装在切割研磨架上操作。

粗磨

- ▶ 勿使用切割片进行粗磨作业。

粗磨时如果砂轮和研磨表面成 30 或 40 度角，则能够达到最好的粗磨效果。操作时只须轻压并来回地移动机器，如此加工物料才不会变热，不会变色，并且物件表面不会出现凹陷的痕迹。

千叶砂磨轮

使用千叶砂磨轮（附件）可以在隆起的表面和型材上研磨。


千叶砂磨轮的使用寿命，会比一般砂轮的使用寿命长。而且它的工作噪音和研磨温度也比较低。

切割金属

- ▶ 使用结合的磨具切割时，务必安装针对切割的防护罩 15。

切割时必须施力均匀，得根据工件的物料来决定推动的力道。操作机器时勿重压机器，勿倾斜，勿摇晃。

不可以使用侧压的方式来制止仍继续转动的切割片。



必须逆著机器的转向
推动电动工具，否则
容易 **失控**，并导致
电动工具从切线中滑出。


切割型材和四角钢管时，必须从直径最小处开始切割。

切割石材

- 在石材上进行切割时，必须安装合适的吸尘装置。
- 请佩戴防尘面具。
- 本电动工具只能进行干式切割和干式研磨。

切割石材时最好使用金刚石切割片。

使用带有导引板的吸尘罩 22 切割时，必须使用检验合格的石尘专用吸尘装置。博世提供了合适的吸尘器。



开动电动工具，并把
导引装置的前端放置
在工件上。参考工件
的物料，适当地施力
推进机器。

切割高硬度的工件时，例如碎石含量很高的水泥，可能因为金刚石切割片过热而导致切割片损坏。如果切割工件过硬，操作机器时金刚石切割片的周围会出现火花。

此时必须停下工作，让切割片在空载的状况下以最高转速运作片刻，如此可以帮助降低切割片的温度。

如果切割片的切割效率明显降低，而且进行切割时会出现火花环，则表示金刚石切割片已经变钝。如果发生上述状况，可以把切割片在研磨材料上（例如石灰砂石）来回刷磨数次，这样切割片又会锋利如初。

有关静力学的注意事项

關於在支撑墙上开缝时应该注意的事项，请参考
DIN 1053 第一部上的规定，或各有关的法规。
务必确实遵循相关的法令规定。正式动工以前，先向
负责的静力学者，工程师或工程负责人请教有关细
节。

维修和服务

维修和清洁

- 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。
- 电动工具和通风间隙都必须保持清洁，这样才能够提高工作品质和安全性。
- 在某些极端的操作环境下，如果可能的话一定要使用吸尘装备。吹除通气孔中的污垢并且要使用故障电流保护开关（PRCD）。加工金属时可能在电动工具的内部堆积会导电的废尘。这样可能会影响电动工具的安全绝缘性能。

小心地保存和使用附件。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给博世或者经授权的博世电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

顾客服务处和顾客咨询中心

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理，维护和备件的问题。以下的网页中有爆炸图和备件的资料：

www.bosch-pt.com

博世顾客咨询团队非常乐意为您解答有关本公司产品及附件的问题。

如需查询和订购备件，请务必提供产品型号铭牌上的 10 位数货号。

有关保证，维修或更换零件事宜，请向合格的经销商查询。

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区滨康路 567 号

邮政编码：310052

免费服务热线：4008268484

传真：(0571) 87774502

电邮：contact.ptcn@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

罗伯特·博世有限公司

香港北角英皇道 625 號 21 樓

客户服务热线：+852 2101 0235

传真：+852 2590 9762

电邮：info@hk.bosch.com

网站：www.bosch-pt.com.hk

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

罗伯特·博世电动工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯图加特 / 德国

处理废弃物

必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的机器、附件和废弃的包装材料。

不可以把电动工具丢入家庭垃圾中！

保留修改权。

中文

安全規章

電動工具通用安全警告

! 警告 閱讀所有警告和所有說明。不遵照以下警告和說明會導致電擊、著火和／或嚴重傷害。

保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有下列的警告中術語“電動工具”指市電驅動（有線）電動工具或電池驅動（無線）電動工具。

工作場地的安全

- ▶ 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。注意力不集中會使你失去對工具的控制。

電氣安全

- ▶ 電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。
- ▶ 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。如果你身體接地會增加電擊危險。
- ▶ 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銹邊或運動部件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ 當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的外接軟線。適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。
- ▶ 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。使用RCD可減小電擊危險。

人身安全

- ▶ 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。當你感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- ▶ 使用個人防護裝置。始終佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ 防止意外起動。確保開關在連接電源和／或電池盒、拿起或搬運工具時處於關斷位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。
- ▶ 在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- ▶ 手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ 著裝適當。不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓你的衣服、手套和頭髮遠離運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入運動部件中。
- ▶ 如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。

電動工具使用和注意事項

- ▶ 不要濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。選用適當設計的電動工具會使你工作更有效、更安全。
- ▶ 如果開關不能接通或關斷工具電源，則不能使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ 在進行任何調節、更換附件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭和／或使電池盒與工具脫開。這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ 將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不瞭解的人操作電動工具。電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- ▶ 保養電動工具。檢查運動部件是否調整到位或卡住。檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ 保持切削刀具鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、附件和工具的刀頭等。將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。

檢修

- ▶ 將你的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

針對角磨機的安全規章

砂磨、砂光、鋼絲砂光或砂磨切割操作的通用安全警告

- ▶ 該電動工具是用于實現砂輪機、砂光機、鋼絲刷或切斷工具功能的。閱讀隨該電動工具提供的所有安全警告、說明、圖解和規定。不了解以下所列所有說明將導致電擊、著火和 / 或嚴重傷害。
- ▶ **不推薦用該電動工具進行拋光。** 電動工具不按指定的功能去操作，可能發生危險和引起人身傷害。
- ▶ **不使用非工具制造商推薦和專門設計的附件。** 否則該附件可能被裝到你的電動工具上，而它不能保證安全操作。
- ▶ **附件的額定速度必須至少等於電動工具上標出的最大速度。** 附件以比其額定速度大的速度運轉會發生爆裂和飛濺。
- ▶ **附件的外徑和厚度必須在電動工具額定能力範圍之內。** 不正確的附件尺寸不能得到充分防護或控制。
- ▶ 安裝件如果配備了螺紋插柄，插柄上的螺紋必須和主軸上的螺紋準確接合。安裝時必須借助法蘭的安裝件，該安裝件上的孔直徑必須和法蘭的接頭直徑吻合。如果無法將安裝件準確地固定在電動工具上，不僅安裝件無法均勻旋轉，旋轉時會強烈震動並且會造成操作失控。
- ▶ **不要使用損壞的附件。** 在每次使用前要檢查附件，例如砂輪是否有碎片和裂縫，靠背墊是否有裂縫，撕裂或過度磨損，鋼絲刷是否松動或金屬絲是否斷裂。如果電動工具或附件跌落了，檢查是否有損壞或安裝沒有損壞的附件。檢查和安裝附件後，讓自己和旁觀者的位置遠離旋轉附件的平面，並以電動工具最大空載速度運行 1 分鐘。損壞的附件通常在該試驗時會碎裂。
- ▶ **戴上防護用品。** 根據適用情況，使用面罩，安全護目鏡或安全眼鏡。適用時，戴上防塵面具，聽力保護器，手套和能擋小磨料或工件碎片的工作圍裙。眼防護罩必須擋住各種操作產生的飛屑。防塵面具或口罩必須能夠過濾操作產生的顆粒。長期暴露在高強度噪音中會引起失聰。
- ▶ **讓旁觀者與工作區域保持一安全距離。** 任何進入工作區域的人必須戴上防護用品。工件或破損附件的碎片可能會飛出並引起緊靠著操作區域的旁觀者的傷害。切割附件觸及帶電導線會使電動工具外露的金屬零件帶電，並使操作者觸電。
- ▶ **當在切割附件有可能切割到暗線或自身電線的場所進行操作時，只能通過絕緣握持面來握住電動工具。** 切割附件碰到一根帶電導線會使電動工具外露的金屬零件帶電並使操作者發生電擊危險。
- ▶ **使軟線遠離旋轉的附件。** 如果控制不當，軟線可能被切斷或纏繞，並使得你的手或手臂可能被卷入旋轉附件中。
- ▶ **直到附件完全停止運動才放下電動工具。並且不得使用任何外力迫使金剛石切割片停轉。** 旋轉的附件

可能會抓住表面並拉動電動工具而讓你失去對工具的控制。

- ▶ **當攜帶電動工具時不要開動它。** 意外地觸及旋轉附件可能會纏繞你的衣服而使附件傷害身體。
- ▶ **經常清理電動工具的通風口。** 電動機風扇會將灰塵吸進機殼，過多的金屬粉末沉積會導致電氣危險。
- ▶ **不要在易燃材料附近操作電動工具。** 火星可能會點燃這些材料。
- ▶ **不要使用需用冷卻液的附件。** 用水或其他冷卻液可能導致電腐蝕或電擊。

反彈和相關警告

- ▶ 反彈是因卡住或纏繞住的旋轉砂輪，靠背墊，鋼絲刷或其他附件而產生的突然反作用力。卡住或纏繞會引起旋轉附件的迅速堵轉，隨之使失控的電動工具在卡住點產生與附件旋轉方向相反的運動。例如，如果砂輪被工件纏繞或卡住了，伸入卡住點的砂輪邊緣可能會進入材料表面而引起砂輪爬出或反彈。砂輪可能飛向或飛離操作者，這取決于砂輪在卡住點的運動方向。在此條件下砂輪也可能碎裂。反彈是電動工具誤用和 / 或不正確操作工序或條件的結果。可以通過採取以下給出的適當預防措施得以避免。
- ▶ **保持緊握電動工具，使你的身體和手臂處於正確狀態以抵抗反彈力。** 如有輔助手柄，則要一直使用，以便最大限度控制住起動時的反彈力或反力矩。如採取合適的預防措施，操作者就可以控制反力矩或反彈力。
- ▶ **絕不能將手靠近旋轉附件。** 附件可能會反彈碰到手。
- ▶ **不要站在發生反彈時電動工具可能移動到的地方。** 反彈將在纏繞點驅使工具逆砂輪運動方向運動。
- ▶ **當在尖角，銳邊等處作業時要特別小心。** 避免附件的彈跳和纏繞。尖角，銳邊和彈跳具有纏繞旋轉附件的趨勢並引起反彈的失控。
- ▶ **不要附裝上鋸鏈，木雕刀片或帶齒鋸片。** 這些鋸片會產生頻繁的反彈和失控。

對磨削和砂磨切割操作的專用安全警告

- ▶ **只使用所推薦的砂輪型號和為選用砂輪專門設計的護罩。** 不是為電動工具設計的砂輪不能充分得到防護，是不安全的。
- ▶ **安裝彎曲的砂輪時，砂輪的研磨面不可以突出於防護罩緣之外。** 防護罩無法遮蔽因為安裝不當而突出於防護罩緣之外的砂輪。
- ▶ **防護罩必須牢固地裝在電動工具上，並且被調整在最安全性的位置，只能有最小部分的砂輪暴露在操作人前面。** 防護罩能夠保護操作者免受到爆裂砂輪碎片割傷，避免操作者偶然觸及砂輪以及火花點燃衣物等的危險。
- ▶ **砂輪只用作推薦的用途。** 例如：不要用切割砂輪的側面進行磨削。施加到砂輪側面的力可能會使其碎裂。

▶ 始終為所選砂輪選用未損壞的，有恰當規格和形狀的砂輪法蘭盤。合適的砂輪法蘭盤支承砂輪可以減少砂輪破裂的可能性。切割砂輪的法蘭盤可以不同于砂輪法蘭盤。

▶ 不要使用從大規格電動工具上用剩的磨損砂輪。用于大規格電動工具上的砂輪不適于較小規格工具的高速工況並可能會爆裂。

對砂輪切割操作的附加專用安全警告

▶ 不要“夾”住切割砂輪或施加過大的壓力。不要試圖做過深的切割。給砂輪施加過應力增加了砂輪在切割時的負載，容易纏繞或卡住，增加了反彈或砂輪爆裂的可能性。

▶ 身體不要對著旋轉砂輪，也不要站在其後。當把砂輪從操作者身邊的操作點移開時，可能的反彈會使旋轉砂輪和電動工具朝你推來。

▶ 當砂輪被卡住或無論任何原因而中斷切割時，關掉電動工具並握住工具不要動，直到砂輪完全停止。決不要試圖當砂輪仍然運轉時使切割砂輪脫離切割，否則會發生反彈。調查並採取校正措施以消除砂輪卡住的原因。

▶ 不得在切割片與工件接觸的情況下啟動切割機，不能在工件上重新起動切割操作。讓砂輪達到全速後再小心地重新進入切割。如果電動工具在工件上重新起動，砂輪可能會卡住，爬出或反彈。

▶ 支撐住板材或超大工件可使得砂輪卡住和反彈的危險降到最低限度。大工件憑借自重而下垂。必須在工件靠近切割線處和砂輪兩側近工件邊緣處放置支承。

▶ 當進行“盲切割”進入牆體或其他盲區時要格外小心。伸出的砂輪可能會割到煤氣管或水管，電線或由此引起反彈的物體。

砂光操作的專用安全警告

▶ 當砂光時，不要使用超大砂盤紙。選用砂盤紙時應按照制造商的推薦。超出砂光墊盤的大砂盤紙有撕裂的危險並且會引起纏繞、砂盤的撕裂或反彈。

鋼絲刷操作的專用安全警告

▶ 要意識到即使正常操作時鋼絲線也會從刷子甩出。不要對鋼絲刷施加過大的負荷而使得鋼絲線承受過應力。鋼絲線可能會輕易刺入薄的衣服和／或皮膚內。

▶ 如果建議鋼絲刷使用護罩，則不允許該護罩對鋼絲輪或鋼絲刷有任何干擾。鋼絲輪或鋼絲刷在工作負荷和離心力作用下直徑會變大。

其它的警告事項

請佩戴護目鏡。



▶ 使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線，或者向當地的相關單位尋求支援。接觸電線可能引起火災並讓操作者觸電。損壞了瓦斯管會引起爆炸。鑿穿水管不僅會造成嚴重的財物損失，也可能導致觸電。

▶ 如果電源突然中斷，例如停電或不小心拔出插頭，得馬上解除起停開關的鎖定，並把它設定在關閉的位置。這樣可以避免機器突然再起動而造成失控。

▶ 固定好工件。使用固定裝置或者老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。

產品和功率描述

閱讀所有的警告提示和指示。如未確實遵循警告提示和指示，可能導致電擊、火災並且／或其他的嚴重傷害。

按照規定使用機器

本電動工具適合在金屬和石材上進行切割，粗磨以及使用鋼絲刷研磨。操作機器時不需要用水衝刷。使用結合的磨具切割時，必須安裝特殊的切割防護罩。

切割石材時，必須安裝合適的吸塵裝置。

安裝了經過許可的磨具後，也可以使用本電動工具進行砂紙研磨。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- 1 主軸鎖定鍵
- 2 起停開關
- 3 設定轉速的指撥輪
(GWS 8-100 CE / GWS 8-125 CE / GWS 850 CE)
- 4 輔助手柄（絕緣握柄）
- 5 針對 M 14 主軸的通用扳手 *
- 6 針對 M 10 主軸的通用扳手 *
- 7 主軸
- 8 針對研磨時使用的防護罩
- 9 防護罩的固定螺絲
- 10 含 O 形環的固定法蘭
- 11 磨片 *
- 12 灰緊螺母
- 13 快速螺母 SDS-clic *
- 14 超合金杯碟 *
- 15 針對切割時使用的防護罩 *
- 16 切割片 *
- 17 護手片 *
- 18 橡膠磨盤 *
- 19 砂紙 *
- 20 圓螺母 *
- 21 杯形鋼絲刷 *

26 | 中文**22 以導引板切割時所使用的吸塵罩*****23 金剛石切割片*****24 手柄（絕緣握柄）**

*圖表或說明上提到的附件，並不包含在基本的供貨範圍中。
本公司的附件清單中有完整的附件供應項目。

技術性數據

角磨機	GWS... Professional	8-100 C	8-100 CE	8-125 C
物品代碼	0 601 ...	377 ...	378 ...	377 ...
額定輸入功率	瓦	850	850	850
輸出功率	瓦	490	490	490
額定轉速	次 / 分	11000	11000	11000
轉速設定範圍	次 / 分	-	2800	- - 11000
最大砂輪直徑	毫米	100	100	125
主軸螺紋		M 10	M 10	M 14
研磨軸上的最大螺紋長度	毫米	17	17	22
起動電流限制裝置		●	●	●
恆定電子裝置		●	●	●
設定轉速		-	●	-
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	1.8	1.8	1.9
絕緣等級		□/II	□/II	□/II

角磨機	GWS... Professional	8-125 CE	850 C	850 CE
物品代碼	0 601 ...	378 ...	377 7.. 377 9..	378 7.. 378 9..
額定輸入功率	瓦	850	850	850
輸出功率	瓦	490	490	490
額定轉速	次 / 分	11000	11000	11000
轉速設定範圍	次 / 分	2800 - 11000	- - 11000	2800 - 11000
最大砂輪直徑	毫米	125	125	125
主軸螺紋		M 14	M 14	M 14
研磨軸上的最大螺紋長度	毫米	22	22	22
起動電流限制裝置		●	●	●
恆定電子裝置		●	●	●
設定轉速		●	-	●
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014	公斤	1.9	1.9	1.9
絕緣等級		□/II	□/II	□/II

本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

安裝**安裝保護裝備**

► 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

指示：如果研磨片在工作中途斷裂了，或者防護罩上 / 電動工具上的接頭損壞了，務必即刻將電動工具交給顧客服務處修理。地址可以參考“顧客服務處和顧客諮詢中心”。

研磨時使用的防護罩

把防護罩 8 放在主軸頸上。根據工作需要調整好防護罩 8 的位置。接著要鎖牢防護罩 8，此時要擰緊固定螺絲 9，擰緊時使用通用扳手 5/6。

► 適度地調整防護罩 8，避免讓工作時產生的火花噴向操作者。

指示：防護罩 8 上有特殊突起，如此可以避免在電動工具上安裝了不合適的防護罩。

切割時使用的防護罩

- ▶ 使用結合的磨具切割時，務必安裝針對切割的防護罩 15。
- ▶ 在石材上進行切割時，必須安裝合適的吸塵裝置。以安裝研磨防護罩 8 的方式安裝切割防護罩 15。

切割時使用的帶有導引板的吸塵罩

安裝切割時使用的帶有導引板的吸塵罩 22 的方式，與安裝研磨防護罩 8 的方式相同。

輔助手柄

- ▶ 操作電動工具時務必使用輔助手柄 4。

根據工作要求，把輔助手柄 4 安裝在機頭的右側或左側。

護手片

- ▶ 使用橡膠磨盤 18，杯形鋼絲刷，輪刷和千葉砂磨輪工作時，務必在機器上加裝護手片 17。

使用輔助手柄 4 夾住護手片 17。

安裝磨具

- ▶ 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- ▶ 在研磨/割片尚未冷卻之前，切勿持握研磨/割片。工作時切割片會變得非常炙熱。

清潔主軸 7 和所有即將安裝的零件。

安裝及拆卸磨具時，必須先使用主軸鎖定鍵 1 固定主軸。

- ▶ 待主軸完全靜止後，才可以使用主軸鎖定鍵。否則可能會損壞電動工具。

研磨 / 切割片


注意磨具的規格。磨具上的孔直徑必須和固定法蘭完全吻合。不可以使用轉接頭或異徑管。

使用金剛石切割片時，金剛石切割片上的箭頭方向，必須和機器的轉向一致（參考機頭上的轉向箭頭）。

安裝過程請參考插圖。

轉入夾緊螺母 12 以便固定研磨 / 切割片。接著再使用通用扳手 5 / 6 摘緊夾緊螺母，請參考“快速螺母”。

- ▶ 在安裝好磨具且尚未開動機器之前，必須檢查磨具是否正確地裝牢了，磨具能否自由無阻地旋轉。務必確定磨具轉動時不會和防護罩或其它的機件產生磨擦。



針對 M 14 主軸的固定法蘭：在固定法蘭 10 的定心軸環上有一個塑料零件 (O 形環)。如果缺少 O 形環或 O 形環損壞了，務必在繼續使用之前更換固定法蘭 10。

針對 M 10 主軸的固定法蘭：這個固定法蘭是雙面都可以使用的。

千葉砂磨輪

- ▶ 使用千葉砂磨輪工作時務必在機器上加裝護手片 17。

橡膠磨盤

- ▶ 使用橡膠磨盤 18 工作時務必在機器上加裝護手片 17。

安裝過程請參考插圖。

轉入圓螺母 20 並使用通用扳手 5 / 6 摘緊螺母。

杯形鋼絲刷 / 輪刷

- ▶ 使用杯形鋼絲刷或輪刷工作時務必在機器上加裝護手片 17。

安裝過程請參考插圖。

把杯形鋼絲刷 / 輪刷裝入主軸中，上述磨具必須緊靠在主軸螺紋末端的法蘭上。使用開口扳手擰緊杯形鋼絲刷 / 輪刷裝。


快速螺母 SDS-click

可以使用快速螺母 13 代替夾緊螺母 12。如此可以簡化更換磨具的工作，無須借助任何工具。


- ▶ 快速螺母 13 只能安裝在砂輪或切割片上。

只能使用完好，未受損的快速螺母 13。

安裝快速螺母 13 時請注意，標示字母的這一面不可以朝向砂輪；箭頭必須指著記號 25。



使用主軸鎖定鍵 1 固定主軸。然後朝著順時針的方向用力地轉動砂輪，以便擰緊快速螺母。



如果安裝正確，而且快速螺母未損壞的話，一般可以用手朝著逆時針的轉向擰松快速螺母。

如果無法用手取出快速螺母，則要使用通用扳手擰松螺母，千萬不可以使用鉗子強行轉開螺母。請參考插圖安裝通用扳手 5 / 6 。

機器適用的磨具

您可以使用本說明書中提到的所有磨具。


選用磨具的許可轉速〔次／分〕或圓周轉速〔米／秒〕，必須和以下表格中的數據一致。

因此必須認清磨具標簽上的許可 轉速 / 圓周速度。

最大 [毫米] [毫米]			[次/分]	[米/秒]
D	b	d		
100	6	16.0	11000	80
115	6	22.2	11000	80
125	6	22.2	11000	80
100	-	-	11000	80
115	-	-	11000	80
125	-	-	11000	80
70	30	M 10	11000	45
75	30	M 14	11000	45

旋轉機頭

► 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。



機器操作者可根據需要分段式轉動機頭，每一段的旋轉角度為 90 度。此功能的優點是能夠在特殊的工作狀況下，把起停開關移動到比較容易操作的位置，例如針對左撇子。

先轉出 4 個螺絲。小心地把機頭旋轉到需要的位置上，無須從機殼上拆下機頭。裝回 4 個螺絲並將其擰緊。

吸鋸塵 / 吸鋸屑

► 含鉛的顏料以及某些木材、礦物和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或者工地附近的人如果接觸、吸入這些廢塵，可能會有過敏反應或者感染呼吸道疾病。
某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是和處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。只有經過專業訓練的人才能夠加工含石棉的物料。

- 盡可能使用適合物料的吸塵裝置。

- 工作場所要保持空氣流通。

- 最好佩戴 P2 濾網等級的口罩。

請留心並遵守貴國和加工物料有關的法規。

► 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。

操作

操作機器

► 注意電源的電壓！電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。

► 機器上的附件可能割斷隱藏著的電線或機器本身的電線源，所以一定要握著絕緣手柄 24 和輔助手柄

4 操作機器。電動工具的附件如果接觸了帶電的線路，機器上的金屬零件會導電，可能造成操作者觸電。

如果把電動工具連接在行動的發電裝置上（例如發電機），由於上述裝置的備用功率不足，而且也沒有合適的電壓調節器（例如未配備起動電流加強裝置），可能在開動機器時發生功率不足或其它不尋常的反應。

操作機器時必須把機器連接在合適的電源上，並且要使用正確的電壓和電頻率。

開動 / 關閉

開動電動工具時，必須向前推移起停開關 2。

按下起停開關 2 的前端並讓開關卡在這個位置，便可以 固定 起停開關 2。

放開起停開關 2 即可 關閉 電動工具。如果開關被固定了，可以先按下起停開關 2 的後端並隨即放開。

為了節約能源，只在當您要使用機器時，才開動電動工具。

► 開機前，先檢查是否已經正確地安裝好磨具，觀察磨具轉動時會不會產生磨擦，并且要進行至少 1 分鐘的無負載試機。切勿使用損壞、變形或轉動時會震動的磨具。損壞的磨具可能斷裂并造成傷害。

起動電流限制裝置

電子控制的起動電流限制裝置，能夠適當地節制電動工具開機時的功率，因此只需要安裝 16 A 的保險絲。

恆定電子裝置

不論機器處在負載或空載狀態，恆定電子裝置都能夠穩定轉速，確保一致的工作效率。

設定轉速 (GWS 8- 100 CE/GWS 8- 125 CE/GWS 850 CE)

使用轉速調整輪 3，即使在機器運作當中也可以設定須要的轉速。

以下表格中的數據只供參考。

工件物料	用途	使用的工具	指撥輪的位置
金屬	去除顏料	砂紙	2 - 3
木材, 金屬	刷磨, 除銹	杯型鋼絲刷, 砂紙	3
金屬, 石材	研磨	砂輪	4 - 6
金屬	粗磨	砂輪	6
石材	切割	切割片和導引裝置 (切割石材時務必使用導引裝置)	6

有關操作方式的指點

- ▶ 在支撐牆上開縫時必須特別小心，參考“有關靜力學的注意事項”。
- ▶ 固定好站立不穩的工件。
- ▶ 勿讓電動工具因為過載而停止轉動。
- ▶ 強烈過載之後必須讓電動工具在無載的狀況下運轉數分鐘，這樣能夠幫助電動工具冷卻。
- ▶ 在研磨/割片尚未冷卻之前，切勿持握研磨/割片。工作時切割片會變得非常炙熱。
- ▶ 不可以把電動工具安裝在切割研磨架上操作。

粗磨

- ▶ 勿使用切割片進行粗磨作業。

粗磨時如果砂輪和研磨表面成 30 或 40 度角，則能夠達到最好的粗磨效果。操作時只須輕壓並來回地移動機器，如此加工物料才不會變熱，不會變色，並且物件表面不會出現凹陷的痕跡。

千葉砂磨輪


使用千葉砂磨輪（附件）可以在隆起的表面和型材上研磨。

千葉砂磨輪的使用壽命，會比一般砂輪的使用壽命長。而且它的工作噪音和研磨溫度也比較低。

切割金屬

- ▶ 使用結合的磨具切割時，務必安裝針對切割的防護罩 15。

切割時必須施力均勻，得根據工件的物料來決定推動的力量。操作機器時勿重壓機器，勿傾斜，勿搖晃。不可以使用側壓的方式來制止仍繼續轉動的切割片。



必須逆著機器的轉向推動電動工具，否則容易失控，並導致電動工具從切線中滑出。

切割型材和四角鋼管時，必須從直徑最小處開始切割。

切割石材


- ▶ 在石材上進行切割時，必須安裝合適的吸塵裝置。

- ▶ 請佩戴防塵面具。

- ▶ 本電動工具只能夠進行乾式切割和乾式研磨。

切割石材時最好使用金剛石切割片。

使用帶有導引板的吸塵罩 22 切割時，必須使用檢驗合格的石塵專用吸塵裝置。博世提供了合適的吸塵器。



開啟電動工具，並把導引裝置的前端放置在工件上。參考工件的物料，適當地施力推進機器。

切割高硬度的工件時，例如碎石含量很高的水泥，可能因為金剛石切割片過熱而導致切割片損壞。如果切割工件過硬，操作機器時金剛石切割片的周圍會出現火花。

此時必須停下工作，讓切割片在空載的狀況下以最高轉速運作片刻，如此可以幫助降低切割片的溫度。

如果切割片的切割效率明顯降低，而且進行切割時會出現火花環，則表示金剛石切割片已經變鈍。如果發生上述狀況，可以把切割片在研磨材料上（例如石灰砂石）來回刷磨數次，這樣切割片又會鋒利如初。

有關靜力學的注意事項

關於在支撐牆上開縫時應該注意的事項，請參考 DIN 1053 第一部上的規定，或各國有關的法規。

務必確實遵循相關的法令規定。正式動工以前，先向負責的靜力學者、工程師或工程負責人請教有關細節。

30 | 한국어

維修和服務

維修和清潔

- ▶ 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- ▶ 電動工具和通風間隙都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。
- ▶ 在某些極端的操作環境下，如果可能的話一定要使用吸塵裝備。時常將通氣孔上累積的塵垢噴吹乾淨，並在前側加設漏電斷路器（PRCD）。加工金屬時可能在電動工具的內部堆積會導電的塵塵。這樣可能會影響電動工具的安全絕緣性能。

小心地保存和使用附件。

如果必須更換連接線，務必把這項工作交給博世或者經授權的博世電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的修理、維護和備件的問題。以下的網頁中有爆炸圖和備件的資料：

www.bosch-pt.com

博世顧客諮詢團隊非常樂意為您解答有關本公司產品及附件的問題。

當您需要諮詢或訂購備用零組件時，請務必提供本產品型號銘牌上的 10 位項目編號。

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司

建國北路一段 90 號 6 樓

台北市 10491

電話：(02) 2515 5388

傳真：(02) 2516 1176

www.bosch-pt.com.tw

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特·博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特 / 德國

處理廢棄物

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的機器、附件和廢棄的包裝材料。

不可以把電動工具丟入家庭垃圾中。

保留修改權。

한국어

안전 수칙

전동공구용 일반 안전수칙

! 경고 모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

앞으로의 참고를 위해 이 안전수칙과 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

다음에서 사용되는 “전동공구”라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 전동 기기(전선이 있는)나 배터리를 사용하는 전동 기기(전선이 없는)를 의미합니다.

작업장 안전

▶ 작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오. 작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래할 수 있습니다.

▶ 가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구는 분진이나 증기애 점화하는 스파크를 일으킬 수 있습니다.

▶ 전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오. 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제를 잃기 쉽습니다.

전기에 관한 안전

▶ 전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다. 플러그를 조금이라도 변경시켜서는 안됩니다. 접지된 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 잘 맞는 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 감소할 수 있습니다.

▶ 파이프 관, 라디에이터, 레인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 몸이 닿지 않도록 하십시오. 몸에 달을 경우 감전될 위험이 높습니다.

▶ 전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오. 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.

▶ 전원 코드를 잡고 전동공구를 운반하거나 걸어 놓아서는 안되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안됩니다. 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오. 손상되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다.

▶ 실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적당한 연장 전원 코드만을 사용하십시오. 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.

- ▶ 전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오. 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

사용자 안전

- ▶ 신중하게 작업하십시오. 작업을 할 때 주의를 하며, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오. 피로한 상태이거나 약을 복용 및 음주한 후에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용할 때 잠시라도 주의가 산만해지면 중상을 입을 수 있습니다.
- ▶ 작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오. 전동공구의 종류와 사용에 따라 먼저 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전한 신발, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ 실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오. 전동공구를 전원에 연결하거나 배터리를 끼우기 전에, 혹은 기기를 들거나 운반하기 전에, 전원 스위치가 꺼져 있는지 다시 확인하십시오. 전동공구를 운반할 때 전원 스위치에 손가락을 대거나 전원 스위치가 켜진 상태에서 전원을 연결하면 사고 위험성이 높습니다.
- ▶ 전동공구를 사용하기 전에 조절하는 틀이나 나사 키 등을 빼 놓으십시오. 회전하는 부위에 있는 틀이나 나사 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ 자신을 과신하지 마십시오. 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오. 안정된 자세와 평형한 상태로 작업해야만이 의외의 상황에서도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ▶ 알맞은 작업복을 입으십시오. 헐렁한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리나 옷 또는 장갑이 가동하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시오. 헐렁한 복장, 장신구 혹은 긴 머리는 가동 부위에 말려 사고를 초래할 수 있습니다.
- ▶ 분진 추출장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우, 이 장치가 연결되어 있는지, 제대로 작동이 되는지 확인하십시오. 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.

전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ 기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오. 작업할 때 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오. 알맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.
- ▶ 전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시오. 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.
- ▶ 기기에 세팅을 하거나 액세서리 부품을 교환하거나 혹은 기기를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러그를 미리 빼어 놓으십시오. 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.
- ▶ 사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안 됩니다. 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.

▶ 전동공구를 조심스럽게 관리하십시오. 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.

- ▶ 절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오. 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.
- ▶ 전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방법을 준수하십시오. 이때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

서비스

- ▶ 전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오. 그렇게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

앵글 그라인더용 안전 수칙

연마작업, 샌딩작업, 와이어 브러싱작업 및 절단작업 시 일반 안전 경고 사항

- ▶ 이 전동공구는 연마기, 샌딩 그라인더, 와이어 브러시 그리고 절단기로 사용할 수 있습니다. 전동공구와 함께 공급되는 모든 안전 경고 사항, 지시 사항, 도면과 사양서를 읽으십시오. 다음의 지시 사항을 준수하지 않으면 감전 그리고 / 혹은 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ▶ 이 전동공구는 폴리싱작업을 하는 데 적당하지 않습니다. 전동공구의 사용 분야가 아닌 경우 사용하면 위험하며 상해를 입을 수 있습니다.
- ▶ 본 전동공구를 위해 제조사가 특별히 생산하고 추천하는 액세서리만을 사용해야 합니다. 액세서리가 전동공구에 고정될 수 있다고 해서 안전한 사용을 보장하는 것은 아닙니다.
- ▶ 허용되는 RPM 이 적어도 전동공구에 나와있는 최고 무부하 속도보다 높은 연마석을 사용해야 합니다. 허용치 이상으로 빨리 회전하는 액세서리는 깨지거나 날아갈 수 있습니다.
- ▶ 연마석의 외경과 두께는 전동공구의 크기에 맞는 것어야 합니다. 크기가 맞지 않는 연마석은 충분히 커버할 수 없거나 통제하기가 어려워집니다.
- ▶ 나사산이 있는 액세서리는 연삭 스판너에 정확히 맞아야 합니다. 플랜지를 사용하여 조립하는 액세서리의 경우 액세서리의 구멍 직경이 플랜지의 직경에 맞는 것이어야 합니다. 전동공구에 정확히 고정되지 않는 액세서리는 불규칙적으로 회전하고 심하게 진동하여 제어가 불가능할 수 있습니다.

32 | 한국어

- ▶ 손상된 연마석을 사용하지 마십시오. 기기를 사용하기 전에 항상 연마석에 금이 가거나 파손되거나 마모 상태가 심하지 않은지, 혹은 와이어 브러시 디스크의 경우 와이어가 느슨하거나 부러지지 않았는지 확인하십시오. 전동공구나 연마석이 멀어졌을 때 손상되지 않았는지 확인하고 손상된 경우 새로운 연마석을 사용하십시오. 연마공구를 점검하고 삽입한 경우 주위에 있는 사람이나 작업자가 회전하는 연마석 쪽에서 멀리 떨어져 있도록 하고, 전동공구를 1분간 최고 속도로 작동하십시오. 손상된 연마석은 대부분 이 시험 단계에서 부러집니다.
- ▶ 작업자는 보호장비를 착용해야 합니다. 작업에 따라 안면 마스크나 보안경을 사용하십시오. 필요한 경우 분진 마스크, 귀마개, 보호장갑을 사용하고 연마로 인한 미세한 소재 분자에 접하게 되는 것을 방지하는 특수 작업용 애프런을 착용하십시오. 다양한 작업을 할 때 생겨 공중에 떠다니는 이물질로부터 눈을 보호해야 합니다. 분진 마스크나 호흡 마스크로 기기 사용 시 발생하는 분진을 여과해야 합니다. 작업자가 장기간 강한 소음 환경에서 작업하면 청력을 상실할 수도 있습니다.
- ▶ 다른 사람이 작업장에서 안전 거리를 유지하도록 해야 합니다. 작업장에 들어오는 사람은 누구나 반드시 보호장비를 착용해야 합니다. 작업물의 파편이나 깨진 연마석이 날아가 작업대 이외의 곳에서도 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ 작업할 때 절단공구로 보이지 않는 전선이나 기기 자체의 코드에 닿을 위험이 있으면 전동공구의 절연된 손잡이 면만을 잡으십시오. 전류가 흐르는 전선에 접하게 되면 기기의 금속 부위에 전기가 통해 감전될 위험이 있습니다.
- ▶ 전원 코드를 회전하는 연마석에서 멀리 하십시오. 전동공구에 대한 통제를 잃게되면 전원 코드가 절려나거나 말려들 수 있고, 또한 손이나 팔이 회전하는 연마석 쪽으로 빨려 들어갈 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 내려놓기 전에 연마석이 완전히 멈추었는지 확인하십시오. 회전하는 연마석이 작업대 표면에 닿게 되면 전동공구에 대한 통제가 불가능할 수 있습니다.
- ▶ 항상 스위치를 끈 상태로 전동공구를 운반하십시오. 작업자의 옷이 실수로 회전하는 연마공구에 맡려 들어 연마석이 신체 부위를 찌를 수 있습니다.
- ▶ 전동공구의 통풍구를 정기적으로 깨끗이 닦으십시오. 모터 팬이 하우징 안으로 분진을 끌어 들이며, 금속 분진이 많이 쌓이면 전기적인 위험을 야기할 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 가연성 물질 가까이에서 사용하지 마십시오. 스파크가 이 물질을 점화할 수 있습니다.
- ▶ 액체 냉각제가 필요한 연마공구를 사용하지 마십시오. 물이나 기타 액체 냉각제를 사용하면 감전될 수 있습니다.

반동과 이에 따른 안전 경고 사항

- ▶ 반동은 회전하는 전동공구의 연마석, 고무판, 와이어 브러시 디스크 등의 연마공구가 걸리거나 차단된 경우 갑자기 나타나는 작용입니다. 걸림이나 차단 상태가 되면 회전하는 연마공구가 갑자기 정지하게 됩니다. 그로 인해 통제가 안 되는 전동공구가 걸린 부위에서 연마공구 회전방향 반대쪽으로 반동이 생깁니다. 예를 들어 연마석이 작업물에 박히거나 걸리면 연마석 모서리가 작업물 안으로 들어가 걸릴 수 있습니다. 그로 인해 연마석이 부러지거나 반동을 유발할 수 있습니다. 그러면 연마석이 걸린 부위의 연마석 회전 방향에 따라 작업자 쪽으로 혹은 그 반대 쪽으로 움직입니다. 이때 연마석이 부러질 수도 있습니다. 반동은 전동공구를 잘못 사용하여 생기는 결과입니다. 이는 다음에 기술한 적당한 예방 조치를 통해 방지할 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 꽉 잡고, 몸과 팔은 반동력을 저지할 수 있는 자세를 취하십시오. 보조 손잡이가 있으면, 고속 작동 시 반동력이나 반작용 모멘트를 최대로 제어하기 위해 항상 보조 손잡이를 사용하십시오. 작업자는 적당한 예방 조치를 통해 반동력과 반작용력을 억제할 수 있습니다.
- ▶ 절대로 회전하는 연마석에 손을 가까이 대지 마십시오. 연마석의 반동으로 인해 손을 다칠 수 있습니다.
- ▶ 반동이 생길 때 전동공구가 움직일 수 있는 곳에 있지 마십시오. 반동으로 인해 전동공구가 걸린 부위에 있는 연마석 방향 반대쪽으로 움직입니다.
- ▶ 특히 모서리나 날카로운 가장자리 등에 작업할 때 주의하십시오. 연마석이 작업물에서 되튀어 나가거나 걸리지 않도록 하십시오. 가장자리와 날카로운 모서리에 작업할 경우 또는 연마석이 튕겨 나가는 경우, 회전하는 연마석이 걸리는 경향이 있습니다. 이로 인해 기기의 통제가 어려워지거나 반동이 생깁니다.
- ▶ 우드카빙이나 이가 있는 톱날이 부착된 연마공구를 사용하지 마십시오. 이러한 연마공구는 자주 반동을 유발시키고 전동공구에 대한 통제를 잃게 합니다.

연마작업 및 절단작업 시 특별 안전 경고 사항

- ▶ 반드시 귀하의 전동공구용으로 허용된 연마석과 이에 해당하는 안전반만을 사용하십시오. 전동공구용이 아닌 연마석은 충분히 커버하기 어려울 수 있으며 안전하지 않습니다.
- ▶ 오프셋 연마석은 그 연마면이 안전반 밖으로 나오지 않도록 조립해야 합니다. 안전반 밖으로 잘못 조립된 연마석은 충분히 커버될 수 없습니다.
- ▶ 안전반을 전동공구에 확실히 고정하고, 최대한 안전하게 맞추어야 합니다. 즉 가능한 한 연마석의 최소 부분이 작업자쪽으로 향해 있어야 합니다. 안전반은 작업자가 파편에 다치거나 혹은 실수로 연마석이나 스파크에 접하게 되어 옷에 불이 붙는 것을 방지해 줍니다.

- ▶ **연마석은 추천하는 사용 분야에만 사용해야 합니다 . 예를 들어 절단석의 옆면으로 연마해서는 절대로 안 됩니다 .** 절단석은 그 모서리로 소재를 깎아 내는데 사용해야 합니다 . 이러한 절단석에 측면에서 힘을 가하게 되면 깨질 수 있습니다 .
- ▶ **항상 사용하려는 연마석에 맞는 적당한 크기와 모양의 손상되지 않은 고정 플랜지를 사용해야 합니다 .** 적당한 플랜지를 사용하면 연마석을 받쳐 주어 연마석이 파손될 위험이 줄어듭니다 . 절단석용 플랜지는 연마석용 플랜지와 상이할 수 있습니다 .
- ▶ **크기가 큰 전동공구에 사용하여 마모된 연마석을 사용하면 안됩니다 .** 대형 전동공구용 연마석은 소형 전동공구의 고속 작업에 맞게 설계되어 있지 않으므로 파손될 위험이 있습니다 .

절단작업 시 기타 특별 안전 경고 사항

- ▶ **절단석을 걸리게 하거나 과도한 힘으로 누르지 마십시오 .** 절단작업 시 지나치게 깊게 절단하지 마십시오 . 절단석의 과부하로 인해 부하가 증가되고 걸리거나 박히기 쉬워져 , 그 결과 반동이 생기거나 절단석이 파손될 위험이 높아집니다 .
- ▶ **회전하는 절단석의 앞이나 뒤쪽에 있지 마십시오 .** 절단석을 작업물에서 작업자 신체 반대 방향으로 움직일 때 , 반동이 생기는 경우 전동공구가 회전하는 디스크와 함께 작업자 쪽으로 직접 퉁길 수 있습니다 .
- ▶ **절단석이 걸려 움직이지 않거나 작업을 중단하고자 할 경우 , 전동공구의 스위치를 끄고 디스크가 완전히 정지될 때까지 가만히 들고 계십시오 .** 절대로 회전하고 있는 절단석을 작업물에서 잡아 당기려고 하지 마십시오 . 반동이 생길 위험이 있기 때문입니다 . 걸린 원인을 찾아 해결하십시오 .
- ▶ **전동공구가 작업물에 있는 상태에서 다시 스위치를 켜지 마십시오 .** 먼저 절단석이 최고 속도가 될 때까지 기다린 후에 절단작업을 조심스럽게 계속하십시오 . 그렇게 하지 않으면 디스크가 걸리거나 작업물에서 퉁겨 나오거나 반동이 생길 수 있습니다 .
- ▶ **절단석이 박혀 반동이 생기는 위험을 줄이기 위해 판이나 대형 작업물을 받쳐 주십시오 .** 대형 작업물은 그 자체의 중량으로 인해 훨씬 더 무거워 질단작업 부위 가까이와 모서리 부위에 양쪽으로 받침대를 대어 주어야 합니다 .
- ▶ **특히 벽이나 기타 보이지 않는 부위에 “포켓 절단 작업” 을 할 때 조심하십시오 .** 가스관이나 수도관 , 전선 혹은 기타 물체에 절단작업을 할 때 안으로 들어간 절단석이 반동을 유발할 수 있습니다 .

샌딩작업 시 특별 안전 경고 사항

- ▶ **지나치게 큰 샌딩 페이퍼를 사용하지 말고 샌딩 페어 크기에 관한 제조사의 추천 내용을 준수하십시오 .** 고무판보다 큰 샌딩 페이퍼는 작업자에게 상해를 입힐 수 있고 , 샌딩 페이퍼가 걸리거나 파손되며 반동이 생길 수 있습니다 .

와이어 브러시 디스크로 작업할 때 특별 안전 경고 사항

- ▶ **일반적으로 사용할 때도 와이어 브러시 디스크의 와이어가 빠질 수 있다는 것에 주의하십시오 .** 와이어

에 지나치게 압력을 가하여 과부하하지 마십시오 . 빠져 날아가는 와이어가 얇은 옷이나 피부에 쉽게 침투할 수 있습니다 .

- ▶ **안전반 사용을 추천할 경우 , 안전반과 와이어 브러시가 서로 닿지 않도록 하십시오 .** 와이어 휠이나 컵브러시는 누르는 압력과 원심력으로 인해 그 직경이 확장될 수 있습니다 .

추가 안전 경고 사항

보안경을 착용하십시오 .



▶ 보이지 않는 배관 설비를 확인하려면 적당한 탐지기를 사용하거나 담당 에너지 공급회사에 문의하십시오 . 전선에 접촉하면 되면 화재나 전기 충격을 야기할 수 있습니다 . 가스관을 손상시키면 폭발 위험이 있습니다 . 수도관을 파손하게 되면 재산 피해를 유발하거나 전기 충격을 야기할 수 있습니다 .

▶ 전기가 나거나 전원 플러그를 빼어 전원 공급이 중단된 경우 전원 스위치를 끌고 오프 위치에 놓으십시오 . 이렇게 하면 실수로 기기가 다시 작동하는 것을 방지할 수 있습니다 .

▶ 작업물을 잘 고정하십시오 . 고정장치나 기계 바이스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전합니다 .

제품 및 성능 소개

모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다 . 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다 .

규정에 따른 사용

본 전동공구는 물을 사용하지 않고 금속이나 석재에 절단작업 , 연마작업 또는 브러싱작업을 하는데 적당합니다 .

절단석을 이용하여 절단작업을 할 경우 , 특수한 절단작업용 안전반을 사용해야 합니다 .

석재 절단 시에는 분진 추출장치가 설치되어 있어야 합니다 .

허용된 연마용구를 사용하면 전동공구로 샌딩작업도 할 수 있습니다 .

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 기기 그림이나와있는 면을 참고하십시오 .

- 1 스피드 잠금 버튼
- 2 전원 스위치
- 3 속도 조절 다이얼 (GWS 8- 100 CE / GWS 8- 125 CE/GWS 850 CE)

34 | 한국어

- | | |
|-------------------------|---|
| 4 보조 손잡이 (절연된 손잡이 부위) | 16 절단 디스크* |
| 5 연삭 스판들 M 14 용 콤비 스파너* | 17 손 보호대* |
| 6 연삭 스판들 M 10 용 콤비 스파너* | 18 샌딩 페이퍼용 고무판* |
| 7 연삭 스판들 | 19 샌딩 페이퍼* |
| 8 연마작업용 안전반 | 20 원형 너트* |
| 9 안전반용 잠금 나사 | 21 와이어 컵 브러시* |
| 10 O 링이 있는 수용 플랜지 | 22 절단 가이드가 있는 흡입 후드 * |
| 11 연마석* | 23 다이아몬드 절단석* |
| 12 클램핑 너트 | 24 손잡이 (절연된 손잡이 부위) |
| 13 순간 교환 너트 SDS-clic * | *도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오. |
| 14 카바이드 그라인딩 헤드* | |
| 15 절단작업용 안전반* | |

제품 사양

앵글 그라인더	GWS... Professional	8-100 C	8-100 CE	8-125 C
제품 번호	0 601 ...	377 ...	378 ...	377 ...
소비 전력	W	850	850	850
출력	W	490	490	490
정격 속도	rpm	11000	11000	11000
속도 설정 범위	rpm	-	2800 - 11000	-
연마석 직경, 최대	mm	100	100	125
연삭 스판들 나사		M 10	M 10	M 14
연삭 스판들의 최대 나사 길이	mm	17	17	22
시동 전류 제한장치		●	●	●
일정 속도 전자 제어 장치		●	●	●
속도 설정		-	●	-
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	1.8	1.8	1.9
안전 등급		□/II	□/II	□/II

앵글 그라인더	GWS... Professional	8-125 CE	850 C	850 CE
제품 번호	0 601 ...	378 ...	377 7.. 377 9..	378 7.. 378 9..
소비 전력	W	850	850	850
출력	W	490	490	490
정격 속도	rpm	11000	11000	11000
속도 설정 범위	rpm	2800 - 11000	-	2800 - 11000
연마석 직경, 최대	mm	125	125	125
연삭 스판들 나사		M 14	M 14	M 14
연삭 스팯들의 최대 나사 길이	mm	22	22	22
시동 전류 제한장치		●	●	●
일정 속도 전자 제어 장치		●	●	●
속도 설정		●	-	●
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	1.9	1.9	1.9
안전 등급		□/II	□/II	□/II

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 낮거나 각국의 특수한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

조립

안전장치 조립하기

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

주의: 기기가 작동 중에 연마석이 깨지거나 안전반이나 전동공구에 있는 훌더 장치가 손상된 경우 전동공구를 즉시 고객 서비스 센터에 보내야 합니다 (주소는 “보쉬 AS 및 고객 상담 ” 참조).

연마작업용 안전반

안전반 8 을 스픈들 넥에 끼웁니다. 필요한 작업 과정에 따라 안전반 8 의 위치를 맞추십시오. 콤비 스패너 5나 6 로 잠금 나사 9 를 조여 안전반 8 을 고정하십시오.

- ▶ 안전반 8 을 작업자에게 스파크가 튀지 않도록 맞춥니다.

주의 : 안전반 8 에 있는 눈금치에 따라 전동공구 모델에 맞는 안전반만을 조립할 수 있게 되어 있습니다.

절단작업용 안전반

- ▶ 절단석을 이용한 절단 시에는 항상 절단작업용 안전반 15 를 사용해야 합니다.
- ▶ 석재 절단 시에는 분진 추출장치가 설치되어 있어야 합니다.

절단작업용 안전반 15 의 조립은 연마작업용 안전반 8 을 조립하는 것과 같습니다.

절단 가이드가 있는 흡입 후드

절단 가이드가 있는 흡입 후드 22 의 조립은 연마작업용 안전반 8 을 조립하는 것과 같습니다.

보조 손잡이

- ▶ 반드시 보조 손잡이 4 를 장착하여 전동공구를 사용하십시오.

보조 손잡이 4 는 작업 방법에 따라 기어 헤드의 오른쪽이나 왼쪽에 장착할 수 있습니다.

손 보호대

- ▶ 고무판 18 이나 컵 브러시 / 디스크 브러시 / 팬 그라인딩 디스크를 사용하여 작업할 경우 항상 손 보호대 17 을 조립하여 사용해야 합니다.

손 보호대 17 을 보조 손잡이 4 와 함께 고정시킵니다.

연마공구 조립하기

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.
- ▶ 완전히 식을 때까지 연마석이나 절단석을 만지지 마십시오. 작업 시 매우 뜨거워지기 때문입니다.
- ▶ 연삭 스픈들 7 의 기타 조립할 부품을 모두 깨끗이 닦습니다.

연마공구를 조이거나 풀려면, 스픈들 잠금 버튼 1 을 눌러 연삭 스픈들을 잠금니다.

- ▶ 스픈들 잠금 버튼은 연삭 스픈들이 완전히 정지된 상태에서만 작동하십시오 . 그렇게 하지 않으면 전동공구가 손상될 수 있습니다 .

연마석 / 절단석


연마공구의 치수를 확인하십시오 . 구멍의 지름은 수용 플랜지에 정확히 맞아야 합니다 . 변형 조각이나 어댑터를 사용해서는 안됩니다 .

다이아몬드 절단석을 사용할 경우 , 다이아몬드 절단석의 회전 방향 화살표와 전동공구의 회전 방향이 일치해야 하는 것에 주의하십시오 (기어 헤드의 회전 방향 화살표 참조).

조립 순서는 도면에 나와있습니다 .

연마석 / 절단석을 고정하려면 클램핑 너트 12 를 끼우고 나서 콤비 스패너 5나 6 으로 고정하십시오 , “순간 교환 너트 ” 내용 참조 .

- ▶ 연마석을 조립하고 나서 전원 스위치를 켜기 전에 연마석이 제대로 조립되어 있는지 장애없이 잘 돌아가는지 확인하십시오 . 연마석이 안전반이나 다른 부위에 닿지 않도록 해야 합니다 .



연삭 스픈들 M 14 용 수용 플랜지 :
수용 플랜지 10 의 중심 루트 면에
플라스틱 부품 (O 링) 이 끼워져 있
습니다 . O 링이 분실되었거나 손상
된 경우 , 계속 사용하기 전에 수용
플랜지 10 을 반드시 교환해야 합니
다 .

연삭 스픈들 M 10 용 수용 플랜지 :
수용 플랜지는 양면으로 사용할 수
있습니다 .

팬 그라인딩 디스크

- ▶ 팬 그라인딩 디스크를 사용하여 작업할 경우 반드시 손 보호대 17 을 조립해야 합니다 .

샌딩 페이퍼용 고무판

- ▶ 고무판 18 을 사용하여 작업할 경우 반드시 손 보호대 17 을 조립해야 합니다 .

조립 순서는 도면에 나와있습니다 .

원형 너트 20 을 끼운 후 , 콤비 스패너 5나 6 으로 고정하십시오 .

컵 브러시 / 디스크 브러시

- ▶ 컵 브러시나 디스크 브러시를 사용하여 작업할 경우 반드시 손 보호대 17 을 조립해야 합니다 .

조립 순서는 도면에 나와있습니다 .

컵 브러시 / 디스크 브러시는 연삭 스픈들 나사산 끝에 있는 연삭 스픈들 플랜지에 바짝 닿도록 연삭 스픈들에 꽉 조여야 합니다 . 컵 브러시와 디스크 브러시는 양구 스패너로 조입니다 .

36 | 한국어


순간 교환 너트 SDS-clic

다른 공구를 사용하지 않고 손쉽게 연마공구를 교환하려면 일반 클램핑 너트 12 대신에 순간 교환 너트 13을 사용할 수 있습니다.


▶ **순간 교환 너트 13은 연마석이나 절단석으로 작업할 때만 사용해야 합니다.**

아무런 손상이 없는 순간 교환 너트 13만을 사용해야 합니다.

나사를 끼울 때 순간 교환 너트 13의 레벨 면이 연마석을 향해 있지 않도록 주의하십시오. 화살표 25는 그림에 나와있는 곳을 가리켜야 합니다.



연마 스판들을 잠그려면 스판들 잠금 버튼 1을 누릅니다. 순간 교환 너트를 조이려면 연마석을 시계 방향으로 힘껏 돌리십시오.



제대로 고정된 손상되지 않은 순간 교환 너트는 널드 링을 시계 반대방향으로 돌려 손으로 풀 수 있습니다.

꽉 끼워진 순간 교환 너트의 경우 절대로 플라이어를 사용하지 말고 항상 콤비 스패너로 끌어주세요. 그림에 나온 대로 콤비 스패너 5나 6을 사용하십시오.

허용 연마공구

이 사용 설명서에 나와 있는 모든 연마공구를 사용할 수 있습니다.

사용된 연마공구의 허용 속도 [min^{-1}] 와 원주 속도 [m/s]는 적어도 다음의 도표에 나와 있는 수치와 일치해야 합니다.

그러므로 항상 사용하는 연마공구의 레벨에 나와 있는 허용 속도와 원주 속도를 확인하십시오.


	max. [mm]		[mm]	[min ⁻¹]	[m/s]
	D	b	d		
D	100	6	16.0	11000	80
b	115	6	22.2	11000	80
	125	6	22.2	11000	80

	max. [mm]	[mm]	[min ⁻¹]	[m/s]	
	D	b	d		
D	100	—	—	11000	80
	115	—	—	11000	80
	125	—	—	11000	80

	d	b	M	10	11000	45
	D		M	14	11000	45

기어 헤드 돌리기

▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.



기기의 헤드는 90° 각도로 돌릴 수 있습니다. 이렇게 함으로써 특수한 작업을 할 경우 전원 스위치를 기기 조작이 수월한 위치로 움직일 수 있습니다. 예를 들면 원손잡이 작업자에게 유리합니다.

4개의 나사를 완전히 풀어 줍니다. 기어의 헤드를 조심스럽게 하

우징에서 빼지 않은 상태에서 새로운 위치로 돌립니다. 4개의 나사를 다시 조입니다.

분진 및 톰밥 추출장치

▶ 납 성분을 포함한 페인트나 몇몇 나무 종류, 또는 광물 성분 그리고 철과 같은 재료의 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들은 알레르기 반응이나 호흡기 장애를 일으킬 수 있습니다.

떡갈나무나 너도밤나무와 같은 특정한 분진은 암을 유발시키며, 특히 목재 처리용으로 사용되는 부가 원료 (크로마트, 목재 보호제) 와 혼합되면 암을 유발시키게 됩니다. 석면 성분을 포함한 재료는 오직 전문가가 작업을 해야 합니다.

- 가능하면 작업물 소재에 적당한 분진 추출장치를 사용하십시오.
- 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
- 필터등급 P2 가 장착된 호흡 마스크를 사용하십시오.

작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려 하십시오.

▶ **작업장에 분진이 쌓이지 않도록 하십시오.** 분진이 쉽게 발화할 수 있습니다.

작동

기계 시동

▶ 공공 배전 전압에 주의! 공급되는 전원의 전압은 전동공구의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.

▶ 작업할 때 보이지 않는 전선이나 기기 자체의 코드에 연마석이 닿을 수 있으므로 반드시 절연된 손잡이 면 24 와 보조 손잡이 4 만 잡으십시오. 전류가 흐르는 전선에 접하게 되면 기기의 금속 부위에도 전기가 통해 감전될 위험이 있습니다.

전동공구를 이동 발전기에 연결하여 작동할 경우 이 장치의 예비 출력이 충분하지 않거나 적당한 시동 전류 증폭 기능이 있는 전압 제어장치가 없으면 성능이 감소하거나 스위치를 켤 때 이상한 현상이 나타날 수 있습니다.

특히 사용하는 발전기의 전원 전압과 주파수 등이 적당한 것인지 확인해 보십시오.

전원 스위치 작동

전동공구를 **작동하려면** 전원 스위치 2 를 앞쪽으로 밟습니다.

전원 스위치 2 를 **잠금 상태로 유지하려면** 전원 스위치 2 의 앞쪽을 걸리는 소리가 날 때까지 아래로 누릅니다.

전동공구의 **스위치를 끄려면** 전원 스위치 2 를 높거나 잠금 상태인 경우에는 전원 스위치 2 를 뒷쪽을 잠깐 아래로 눌렀다가 다시 놓습니다.

에너지를 절약하기 위해 전동공구를 사용할 경우에만 스위치를 켜십시오.

▶ **기기를 사용하기 전에 연마공구가 제대로 조립되었는지 또는 아무런 장애없이 잘 돌아가는지 확인하십시오.** 최소한 1 분간 무부하 상태로 시험 가동을 실시하십시오. 손상되었거나 원형이 아닌 진동하는 연마공구는 사용하지 마십시오. 손상된 연마공구는 파손되어 이로 인해 상해를 입을 수 있습니다.

시동 전류 제한장치

전자식 시동 전류 제한장치는 전동공구의 스위치를 켤 때 그 성능을 제한하여, 16 A 퓨즈를 사용하면 충분합니다.

일정 속도 전자 제어 장치

일정 속도 전자 제어 장치는 부하 시나 무부하 시의 회전 속도를 거의 일정하게 유지하며 동일한 작업 성능을 보장합니다.

속도 설정 (GWS 8-100 CE/GWS 8-125 CE/GWS 850 CE)

속도 조절 다이얼 3 으로 작업 중에도 필요한 속도를 선택할 수 있습니다.

다음의 도표에 나온 자료는 권장 수치입니다.

소재	사용 분야	연마공구	다이얼 위치
금속	페인트 제거	샌딩 페이퍼	2 – 3
목재 , 금속	브러싱작업 , 녹제거 작업	컵 브러시 , 샌딩 페이퍼	3
금속 , 석재	연마작업	연마석	4 – 6
금속	연마작업	연마석	6
석재		절단석과 절단 가이드	6
	절단작업	(석재 절단작업 시 반드시 절단 가이드를 사용해야 합니다)	

사용방법

▶ 건물 벽면에 훔을 내는 작업을 할 때 주의하십시오 (“ 구조에 관한 정보 ” 참조).

▶ 작업물이 자체의 중량으로 위치가 안정되어 있지 않으면 고정시켜야 합니다.

▶ 전동공구에 무리하게 힘을 가하면 자동으로 작동이 중단됩니다.

▶ 강한 부하 상태로 작업한 후에 전동공구를 몇 분간 무부하 상태로 돌아가게 하여 기기를 식혀 주십시오 .

▶ 완전히 식을 때까지 연마석이나 절단석을 만지지 마십시오 . 작업 시 매우 뜨거워지기 때문입니다.

▶ 전동공구를 그라인더 스탠드와 함께 사용하지 마십시오 .

연마작업

▶ 절대로 절단석을 연마용으로 사용해서는 안됩니다.

연마작업 시 접근 각도를 30°에서 40°로 하면 작업 결과가 아주 좋습니다. 전동공구를 적당한 힘으로 앞뒤로 움직여야만 작업물이 과열되지 않고 탈색되지 않으며 패임이 생기지 않습니다.

팬 그라인딩 디스크

팬 그라인딩 디스크 (별매 액세서리) 를 사용하면 또한 곡면이나 측면에도 작업할 수 있습니다.

팬 그라인딩 디스크는 기존의 연마석에 비해 훨씬 수명이 길고 소음이 적으며 연마 온도도 낮습니다.


38 | 한국어

금속 절단작업

- ▶ 절단석을 이용한 절단 시에는 항상 절단작업용 안전 반 15를 사용해야 합니다.

절단작업을 할 때 작업하려는 소재에 맞게 적당한 힘으로 앞으로 밀어 작업하십시오. 절단석에 무리하게 힘을 가지지 말고 비스듬히 기울이거나 진동해서는 안됩니다.

잔여 회전을 하고 있는 절단석을 측면에서 압력을 가해 정지해서는 안됩니다.



전동공구는 항상 회전 반대 방향으로 작업해야 합니다. 그렇지 않으면 절단선에서 저절로 벗어날 위험이 있습니다.


측면과 사각강을 절단할 때 가장 작은 모서리에서 시작하는게 가장 좋습니다.

석재 절단작업

- ▶ 석재 절단 시에는 분진 추출장치가 설치되어 있어야 합니다.
- ▶ 분진 마스크를 착용하십시오.
- ▶ 이 전동공구는 건식 절단 / 건식 연마를 하는 데에만 사용해야 합니다.

석재를 절단할 경우 다이아몬드 절단석을 사용하는 것이 좋습니다.

절단 가이드가 있는 흡입 후드 22를 사용할 경우 석재 분진 처리용으로 허용된 진공 청소기만을 사용해야 합니다. 보쉬사는 적합한 진공 청소기를 공급합니다.



전동공구의 스위치를 켜고 절단 가이드의 앞 부분을 작업물에 댙니다. 전동공구를 작업하려는 소재에 맞게 적당한 힘으로 앞으로 밀어 작업하십시오.

자갈이 많이 들어있는 콘크리트 등 특히 경도가 높은 작업 소재에 절단작업을 할 때 다이아몬드 절단석이 과열되어 손상될 수 있습니다. 이때 다이아몬드 절단석이 회전하며 스파크가 생깁니다.

이러한 경우 절단작업을 중지하고 다이아몬드 절단석을 무부하 상태로 최고 속도로 잠시 공회전 시키며 냉각시킵니다.

작업 속도가 현저하게 늦어지고 회전하는 스파크가 생기면 다이아몬드 절단석이 무디어진 것을 의미합니다. 이 경우 석회질 사암 등의 연마제에 잠깐 갈아주면 다시 날카로워집니다.

구조에 관한 정보

들보 벽에 훌을 파는 작업을 할 때 DIN 규격 1053/1 항이나 각국의 규정에 맞게 작업해야 합니다. 이 규정은 반드시 준수해야 합니다. 작업을 시작하기 전에 담당 건축가나 건설 책임자와 상의하십시오.

보수 정비 및 서비스**보수 정비 및 유지**

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.
- ▶ 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동공구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오.
- ▶ 열악한 환경에서 작업할 경우 가능한 한 추출장치를 항상 사용하도록 하십시오. 통풍구를 자주 청소하고 누전 차단기(PRCD)에 연결하십시오. 금속 소재에 작업할 경우 전도성 분진이 전동공구 안에 쌓이게 되면 전동공구의 보호 절연장치 기능에 장애가 생길 수 있습니다.

액세서리를 조심스럽게 취급하고 보관하십시오.

연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 보쉬사나 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니다.

보쉬 AS 및 고객 상담

보쉬는 귀하의 제품 및 수리에 관한 문의를 받고 있습니다.

AS 센터 정보 및 제품에 대한 고객 상담은 하기 고객 콜센터 및 이메일 상담을 이용해주시기 바랍니다.

고객 콜센터 : 080-955-0909

이메일 상담 :

Bosch-pt.hotline@kr.bosch.com

문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10 자리의 부품번호를 알려 주십시오.

Bosch Korea, RBKR
Mechanics and Electronics Ltd.
PT/SAX-ASA

298 Bojeong-dong Giheung-gu
Yongin-si, Gyeonggi-do, 446-913
Republic of Korea
080-955-0909

처리

기기와 액세서리 및 포장 등은 친환경적인 방법으로 재 활용할 수 있도록 분류하십시오.

전동공구를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

ภาษาไทย

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนห้ามเพื่อความปลอดภัย ในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

! คำเตือน ต้องว่าน้ำคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งห้ามเด็ดขาด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งห้ามเด็ดขาดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ต่อจากเดาเสียง (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี สถานที่ที่มีดินหรือกรุงรังน้ำมานำซึ่งอุบัติเหตุ
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการติดระเบิดได้ เช่น ในที่ที่มีของเหลว แก๊ส หรือสูญฝีด เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดสูนหรือไอก๊อกเกินไฟได้
- ▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันต์ก็และผู้ชี้นัดให้ออกห่าง การหันหน้ามส์นใจอาจทำให้หันขาดการควบคุมเครื่องได้

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- ▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องมีขนาดพอดีกับเดาเสียง อย่าดัดแปลงหรือแก้ไขด้วยลักษณะเดียวเดียวต่อปลั๊กต่อใดๆ เช่นกับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดิน ปลั๊กที่ไม่ติดแปลงและเดาเสียงที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจาก การถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ หลีกเลี่ยงไม่ให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวของลิ้งของที่ต่อสายติดไว้ เช่น ห่อ เครื่องทำความสะอาด เตา และตู้เย็น จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมาขึ้นหากกระແลไฟฟ้าว่างผ่านร่างกายของท่านลงดิน
- ▶ อย่าวางเครื่องมือไฟฟ้าตากฝนหรือทิ้งไว้ในที่ชื้นและหากน้ำเข้าในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

▶ อย่าใช้สายไฟฟ้าอย่างพิดๆ อย่าถือเครื่องมือไฟฟ้าที่สาย อย่าใช้สายแซมแครี่อิง หรืออ่อนหัดสายไฟฟ้าเพื่อคอมพลิกออกจากเดาเสียง กันสายไฟฟ้าออกห่างจากความร้อน น้ำมัน ของเหลวคอม หรือส่วนของเครื่องที่กำลังเคลื่อนไหว สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพังกันยุ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่ได้รับการรับรองให้ใช้ต่อในที่กลางแจ้งเท่านั้น การใช้สายไฟฟ้าอื่นที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่ที่เปลี่ยนได้ ให้ใช้สวีชต์ด้วยขาเรือเกิดการร้าไฟของไฟฟ้าสายดิน การใช้สวีชต์ด้วยขาเรือเกิดการร้าไฟของไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

ความปลอดภัยของบุคคล

- ▶ ห้ามดองอยู่ในสภาพเตรียมหัวนอน ระมัดระวังในสิ่งที่กำลังพ่าย และมีสีติดลบไว้ก่อนใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่หันก้าลังหนีซึ่ง หรืออยู่ภายใต้การ kontrol ของบุคคลอื่นของยาสพิดิค แอ็อกโซฮอล์ และยา เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในชั่วนาทีที่ทำงานขาดความเอาใจใส่อาจทำให้บุคคลมาดเจ็บอย่างรุนแรงได้
- ▶ ใช้อุปกรณ์ปักมือของร่างกาย สวมแวนเดาเมืองกับแสมอ อุปกรณ์ปักมือ เช่น หน้ากากกันไฟ รองเท้ากันลื่น หมวก แม็กซ์ หรือประบกบหูกันเสียงดัง ที่เลือกให้ตามความเหมาะสม กับสภาพการทำงาน สามารถลดอันตรายต่อบุคคลได้
- ▶ มือถือการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ต้องหูให้แน่ใจว่า สวีชช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเสียบปลั๊กไฟเข้าในเดาเสียง และ/หรือใส่แท่งแบตเตอรี่ ยกหัวหรือถือเครื่องนึ่ง การติดเครื่องโดยใช้สวีช์ที่สวีช์ หรือเลี่ยบพลั๊ไฟฟ้าจะเสี่ยงถูกไฟฟ้าดูดอยู่ อาจนำไฟสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้

▶ เอาเครื่องมือบปรับแต่งหรือประเจูกดายออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนเปิดสวีช์ เครื่องมือหรือประเจูกดายต้องห่างอยู่กับลิ้นชักของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลมาดเจ็บได้

▶ หลีกเลี่ยงการดึงหัวที่พิดปกติ ดึงหัวยืนที่มั่นคงและวางแผนหัวนักให้สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้ท่านสามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้กว่า

▶ ใส่เสื้อหัวที่เหมาะสม อย่าใส่เสื้อหัวหลวมหาสน เครื่องประดับ เอามน เสื้อผ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่อาจหักหลวมหาสน ของเครื่องที่กำลังหมุน เสื้อหัวหลวมหาสน เครื่องประดับ และพยายามเจ้าไว้ดินในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนได้

▶ หากต้องต่อเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องเก็บผ้า ต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สามารถต่อและการใช้งาน เป็นไปอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นได้

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างหักโขม ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องตามลักษณะงาน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรรถภาพที่ออกแบบไว้

40 | ภาษาไทย

- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สวิทช์เปิดปิดเสีย เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการปิดตัวสวิทช์ได้ เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องลงชื่อรวม เช่น
- ▶ ก่อนปรับนั่งแต่งเครื่อง เปลี่ยนแปลงปรารถนาของก่อน หรือ เก็บเครื่องเข้าห้อง ต้องกดคลิกไฟออกจากเตาสีน้ำเงิน และ/หรือกดเพลิงเบบดเพื่อออกจากเครื่องมือไฟฟ้า มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่เด็กหินไม่ถูก และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคย กับเครื่องหรือมุกคลพิทไม่ได้อ่านคำแนะนำนี้ใช้เครื่อง เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากถูกอยู่ในมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน
- ▶ เจ้าใจใส่สุดแล้วกษณะเครื่อง ตรวจสอบว่าเครื่องไม่เสื่อมไฟ ให้ขึ้นของเครื่องว่างอยู่ตรงแนวหน้าหรือติดข้อศอกเรื่องใน อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า ก่อนเข้ารุ่ด ต้องส่องเครื่องมือไฟฟ้าซ้อมเช่นกันให้เข้ากัน อุบัติเหตุ หายอย่างเกิดขึ้นเมื่อจากสุดแล้วกษณะเครื่องไม่ติดพอ
- ▶ รักษาเครื่องมือตัดให้คมและสะอาด หากบ่ำรุ่งรักษา เครื่องมือที่ไม่ใช้หัดเหลาคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัด ได้ลื่นไม่ติดขัดและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และ อุปกรณ์อื่นๆ ให้ตรงตามคำแนะนำนี้ และในลักษณะ คุณที่เครื่องมือไฟฟ้าประเภทนี้ๆ กำหนดไว้ โดยต้อง คำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่ทำด้วย การใช้ เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากตัวอักษรประกอบการใช้ งานของเครื่อง อาจนำมาไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้

การบริการ

- ▶ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าให้ซ่อมที่ร้านซ่อมเครื่องซ่อมและใช้ อะไหล่เปลี่ยนของแท้เท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจ ได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับ เครื่องขัดมุน

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ร่วมกันสำหรับ การขัด การขัดด้วยระดับราย การแปรรูปด้วย ลักษณะและการตัดออก

- ▶ เครื่องมือไฟฟ้ามีลิดขั้นเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องขัด เครื่องขัดด้วยกระดาษราย เครื่องแปรรูปด้วยลักษณะ หรือ เครื่องตัดออก กรุณาอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย คำสั่ง ภาพประกอบ และรายละเอียดห้องหมุดที่จัดสำเนา พร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้านี้ การละเอียดบีบิตามค่าล้าง ห้องหมุดที่ระบุบนล่างนี้ให้ถูกไฟฟ้าร่างดุ ก็ได้ ไฟไหม้ และ/หรือเจ็บสาหัสได้
- ▶ เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ขัดเงา หากใช้ เครื่องทำงานที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานนั้นๆ อาจ ทำให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บได้
- ▶ อย่าใช้อุปกรณ์ประกอบที่ผูกผลิตไม่ได้แนะนำให้ใช้ และ ภัยได้ออกแบบไว้ให้ใช้เฉพาะกับเครื่องมือไฟฟ้านี้ ด้วยเหตุพิจัย เพราะท่านสามารถประกอบอุปกรณ์เข้ากับ เครื่องมือไฟฟ้าของท่านได้ ก็มีได้เป็นการรับรองว่าท่านจะ ปฏิบัติตามได้อย่างปลอดภัย

▶ ความเร็วของกำลังของอุปกรณ์ประกอบอย่างน้อย ที่สุดของสูงเท่ากับความเร็วของกำลังสูงสุดที่ระบุ ไว้บนเครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบที่ทบมุนรีกว่า ความเร็วของกำลังของตัวเองอาจกระเด็นออกเป็นชิ้นๆ

▶ เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกและความหนาของอุปกรณ์ ประกอบของตัวต้องอยู่ในพิกัดความสามารถของ เครื่องมือไฟฟ้าของท่าน อุปกรณ์ประกอบผิดขนาดจะ ได้รับการยกเว้นและควบคุมได้ไม่เพียงพอ

▶ อุปกรณ์ประกอบที่ติดตั้งโดยการหมุนเกลียว ต้องมี ขนาดเกลียวที่เข้ากันพอดีกับเกลียวของแกนเครื่องขัด สำหรับอุปกรณ์ประกอบที่ต้องใช้จานเกลียวช่วย รู ปลอกเกนของอุปกรณ์ประกอบต้องมีขนาดพอดีกับ เส้นผ่าศูนย์กลางของจานเกลียว อุปกรณ์ประกอบที่ไม่ สามารถยึดติดกับเครื่องมือไฟฟ้าได้อย่างพอเพียงต้อง จะ หมุนล็อกลาก ล็อกตัวมาก แล้วอาจทำให้สูญเสียการควบคุม

▶ อย่าใช้อุปกรณ์ประกอบที่ชำรุด ตรวจสอบอุปกรณ์ ประกอบก่อนที่จะนำไปใช้งานหากครั้ง เว้น จานขัดให้ดูรอยยิ้น และรอยแตกร้าว แผ่นหมุนให้ดูรอยแตกร้าว รอยฉีก หรือรอยสีหรือที่มากกิน แม่ปั๊วจราดให้ดูกราบใบคลื่น หรือการแตกหักของเส้นลวด หากเครื่องมือไฟฟ้าหรือ อุปกรณ์ประกอบแตกพัง ให้ตรวจสอบความเสียหายหรือ ประกอบอุปกรณ์ที่ไม่ชำรุดเข้า เมื่อตรวจสอบและใส่ อุปกรณ์ประกอบเสร็จแล้ว ตัวท่านเองและด้ามคูลท์ที่อยู่ ใกล้เคียงต้องออกห่างจากแนวระดับอุปกรณ์ประกอบ ที่หมุน และเปิดเครื่องมือไฟฟ้าติดตัวบล็อกให้ความเร็ว รอบสูงสุดนาน 1 นาที ตามปกติอุปกรณ์ประกอบที่ ชำรุดจะแตกออกเป็นชิ้นๆ ในช่วงเวลาทดสอบวิ่ง

▶ สำรวจบล็อกป้องกันเงาพะด้า สุดแล้วแต่กรณีให้ใช้ กระบงป้องกันหน้า สามแฉนด้ากันลมและฟันหรือ แฉนด้าป้องกันด้านขวา สุดแล้วแต่ความเหมาะสมให้ สามหน้ากากกันฟุ่น สามประบกฟุ่นกันเสียงดัง สาม ถุงมือ และสวมหัวกันมือเพื่อเสนอที่สามารถกันเสียงชัดหรือ เสนอชิ้นงานของจำกัดท่านได้ แฉนด้ากันด้าด้อง สามารถทดสอบเชิงพื้นที่ล่วงเวลาที่เกิดจากการปฏิบัติงานแบบ ต่างๆ ได้ หน้ากากกันฟุ่นหรือหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ ต้องสามารถกรองอนุภาคที่เกิดจากการปฏิบัติงานของ ท่านได้ การได้ยินเสียงดังมากเป็นเวลานานอาจทำให้ ท่านสูญเสียการได้ยิน

▶ กันบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงให้อยู่ในระยะปลดภัยห่างจาก บริเวณท่าน บุคคลใดที่เข้ามายังบริเวณท่านต้อง สำรวจบล็อกป้องกันเงาพะด้า เดียวล็อกชิ้นงานหรือ อุปกรณ์ประกอบที่แตกหักอาจบลิวออกนอกจุดบัญชีติดงาน และทำให้บาดเจ็บได้

▶ เมื่อท่านในบริเวณที่อุปกรณ์ตัดอาจสัมผัสกับสายไฟฟ้า ที่ซ่อนอยู่หรือสายไฟฟ้าของเครื่อง ต้องจับเครื่องมือไฟฟ้าตรงตัวจนที่หัมลวนเท่านั้น หากอุปกรณ์ตัดสัมผัส กับสายที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะทำให้ส่วนที่มีนิโอละ ของเครื่องมือไฟฟ้าเกิดมีร่องแสงไฟฟ้าด้วย และส่งผลให้ ผู้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าภาระคุกได้

▶ จับสายไฟฟ้าออกจากอุปกรณ์ประกอบที่กำลังหมุน หาก ท่านควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าไม่อยู่ เครื่องอาจตัดลายไฟฟ้า หรือสายไฟฟ้าถูกดึงรั้งไว้ และมือหรือแขนของท่านอาจถูก กระชากเข้าหาอุปกรณ์ประกอบที่กำลังหมุน

- ▶ อ่าย่างเครื่องมือไฟฟ้าลงบนพื้นจนกว่าอุปกรณ์ประกอบจะหยุดหมุนและนิ่งอยู่กับที่แล้ว อย่างไรประกอบที่หยุดอยู่อาจเสียหายก็เป็นได้ และกระซากเครื่องมือไฟฟ้าออกจาก การควบคุมของท่าน
- ▶ อายานีดเครื่องมือไฟฟ้าทำงานขณะถือเครื่องไว้ช้าๆ แล้วเลือกหัวของท่านอาจเกี่ยงพันกับบุปกรณ์ประกอบที่กำลังหมุนโดยไม่ตั้งใจ และจุดอุปกรณ์ประกอบเข้าหาหัวร่างกายของท่านได้
- ▶ ทำความสะอาดช่องระบบอากาศของเครื่องมือไฟฟ้า อายาน้ำยาเมื่อพัดลมของมอเตอร์จะดุดดึงผงเส้าในมือครอบ และลงให้เหลือเศษส่วนมากๆ อาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้
- ▶ อายาใช้เครื่องมือไฟฟ้าหัวงานใกล้ตุ๊กตุ๊กไฟได้ ประกายไฟสามารถจุดอุบล่าห์ที่หัวลูกบินไฟ
- ▶ อายาใช้อุปกรณ์ประกอบที่ดองใช้สารหล่อเย็นที่เป็นของเหลว ให้ใช้หัวหรือสกรูหล่อเย็นๆ ที่เป็นของเหลว อาจทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านเข้าด้านล่างเสี้ยววิตหรือถูกไฟฟ้ากระดูกได้

การตีกลับและคำเตือนเกี่ยวนี้

- ▶ การตีกลับคือแรงสะท้อนกระแทกทันทีเกิดจากงานขัดแผลหนา แข็ง และอุปกรณ์ประกอบอินได้เกิดบิดหรือถูกเหนี่ยวรั้งขณะกำลังหมุน การบิดหรือการเหนี่ยวรั้งทำให้อุปกรณ์ประกอบที่กำลังหมุนหยุดชะงักทันที ตัวเหตุเดียว เครื่องมือไฟฟ้าที่ขาดการควบคุมเงิงถูกหลักไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการหมุนของอุปกรณ์ประกอบ ณ จุดที่เกิดการตีกลับ ตัวอย่าง เช่น หากงานขัดคุกเที่ยงหรือบิดโดยขึ้นงาน ของของงานขัดที่ล้มอยู่ในจุดบิดอาจถูกดึงเข้าในพื้นผิวของวัสดุงาน ทำให้จานขัดบีบอ่อนหัวหรือตีกลับ จานขัดอาจกระโดดเข้าหากหัวหรือกระโดดออกจากการคลื่นที่ขึ้น หัวอยู่กับหัวที่หัวเคลื่อนที่ของงานขัด ณ จุดบิด ในสถานการณ์เช่นนี้จานขัดหัวที่หัวต้องหัวตัวหัวได้ด้วย การตีกลับเป็นผลจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างผิดวิธี และ/หรือมีกระบวนการหรืออุปกรณ์ในการทำงานที่ไม่ถูกต้อง และสามารถหลอกล่ำยได้ด้วยการบีบกันไว้ก่อนอย่างถูกต้อง ดังคำแนะนำด้านล่างนี้
- ▶ จับเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่น และตั้งตัวและแขนในตำแหน่งด้านรับแรงตีกลับ หากมีด้านจับเพิ่ม ต้องใช้ ตำแหน่งเพิ่มร่วมด้วยเสมอ เพื่อความคงการตีกลับหรือ กำลังสะท้อนจากแรงแรงบิดขณะทดสอบที่เครื่องให้ได้ดีที่สุด ผู้ใช้เครื่องสามารถควบคุมกำลังสะท้อนจากแรงบิดหรือการตีกลับ หากได้ระดับว่องไถงถูกต้อง ไว้ก่อน
- ▶ อายานีมือเข้าใกล้ล้ออุปกรณ์ประกอบที่กำลังหมุน อุปกรณ์ประกอบอาจตัดล้มมาที่นิ่งของงานได้
- ▶ อายาให้ร่างกายของท่านอยู่ในบริเวณที่เครื่องมือไฟฟ้า จะเคลื่อนเข้าหากหัวหรือการตีกลับ การตีกลับจะหลัก เครื่องมือไฟฟ้าไปยังทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของงานขัด ณ จุดที่หัวรั้ง
- ▶ ใช้ความระมัดระวังเมื่อเปลี่ยนเฟืองมือใช้เครื่องทำงาน บริเวณนุ่น ขอบแหลมคม ฯลฯ หลิกเลียงไม่ให้อุปกรณ์ประกอบหักและหนีรั้งกับชิ้นงาน นุ่น ขอบแหลมคม และการกระแทกนักจะเห็นได้เมื่อรั้งอุปกรณ์ประกอบที่กำลังหมุน และทำให้ขาดการควบคุมหรือทำให้เกิดการตีกลับ

- ▶ อ่าย่างประกอบในเลือยโซ่สำหรับเชือดไม้หรือเลือยมีหินใบเลือยเหล่านี้ทำให้เกิดการตีกลับและสูญเสียการควบคุม บอยครั้ง

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการขัด และการตัดออก

- ▶ งานที่ใช้ดองเป็นงานปะรุงเดียวที่แนะนำให้ใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าหัวงาน แต่ให้ใช้กรอบบังเพาะที่ออกแบบให้ถูกต้องที่สุด ออกแบบไว้สำหรับใช้ร่วมกับงานที่เลือกใช้หัวนั้น งานที่ไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าจะได้รับการบีบอ่อนไม่พึงพอใจและไม่ปลอดภัย
- ▶ ต้องติดตั้งล้อตันเจียร์สุนย์จมในลักษณะที่พื้นผิวเจียร์จะตั้งในเส้นของม่านกระบากของหัวบัง มีองค์ประกอบต่างๆ ล้อที่ติดตั้งเจียร์ไม่ถูกต้องที่ยื่นออกมานอกจากน้ำหนักของหัวบังป้องกันอันตรายไม่ได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ
- ▶ ต้องประกบกระบากหัวกับเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่นหนา และปรับตัวแห่งน้ำให้ได้ความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้งานໄโล่เข้าหากหัวโซ่ใช้เครื่องน้อยที่สุด กระบากช่วยป้องกันผู้ใช้เครื่องจากการล้มลุกงานที่แตก การล้มลุกจะบันดาลความเสี่ยงของหัวบังไม่ได้ดังใจ และประกายไฟที่อาจจุดเสื้อผ้าให้ลุกไหม้ได้
- ▶ ต้องใช้จานดามประทูนการใช้งานที่แนะนำให้แน่นหัวนั้น ตัวช่วย เช่น อายาใช้ด้านข้างของจานตัดสำหรับขัดรัสต์ จานตัดผลิตไว้เพื่อให้ใช้ตรงขอบนอกของจานขัดรัสต์ แรงด้านข้างที่หัวตัดลงบนแผ่นงานอาจทำให้จานแตกจะเสียดีได้
- ▶ ใช้น็อตรองงานที่ไม่ชำรุดที่มีขนาดและรูทรงถูกต้องสำหรับงานที่หัวนั้นเลือกใช้ น็อตรองงานที่ถูกต้องจะหัน และด้วยเหตุนี้จึงลดการแตกหักของจาน น็อตรองลักษณะติดต่อจะมีลักษณะต่างจากน็อตรองสำหรับงานขัด
- ▶ อายาใช้จานที่สึกกร่อนมาจากการตีกลับไฟฟ้าขนาดใหญ่กว่า งานที่เลือกใช้ น็อตรองงานที่ถูกต้องจะหัน และด้วยเหตุนี้จึงลดการแตกหักของจาน น็อตรองลักษณะติดต่อจะมีลักษณะต่างจากน็อตรองสำหรับงานขัด
- ▶ คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับ การตัดออก
 - ▶ หลิกเลียงไม่ให้จานตัด "ติดขัด" หรืออ่ายกดจากแรงเกินไป อ่ายหัวขยายนตัดให้ได้ร่องลึกกินไป การกดจานลงมากเกินไปจะเพิ่มภาระแก่จานและทำให้จานบิดหรือติดตัดในร่องตัดได้ง่ายขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงของการตีกลับหรือทำให้จานแตกหักได้
 - ▶ อายาให้ร่างกายของหัวรั้งอยู่ในบริเวณด้านหน้าหรือ ด้านหลังของจานที่กำลังหมุน ขณะที่จานในรั้งงานเคลื่อนจากหัวรั้งภายในของหัวรั้งไป การตีกลับที่อาจเกิดขึ้นได้จะตันจานที่หัวตัดหมุนบรรทัดเครื่องมือไฟฟ้ากลับเข้าหากหัวรั้ง
 - ▶ เมื่อจานติดขัดหรือเมื่อจานหลักหักตัวหัวติด ก็ตามให้ปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าและถือเครื่องมือไฟฟ้าไว้อายาได้คลื่นให้จานก้าวจากหัวตัดนี้ออก หันที่ อายาหัวขยายนตัดออกจากร่องตัดขณะที่จานยังหมุนอยู่ มีฉันจานอาจเกิดการตีกลับได้ ตรวจสอบและแก้ไขเพื่อชุดล่างเหตุที่ทำให้จานติดขัด

42 | ภาษาไทย

▶ อ่ายเป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่งานอีกครั้งขณะที่งานขึ้นมา อยู่ในชิ้นงาน ปล่อยให้งานหมุนที่ความเร็วของสูงสุด และรังสรรค์ต่อไปอย่างระดับร่วง งานอาจดึงดูด กระโดดขึ้น หรือตีกลับ หากเปิดเครื่องมือไฟฟ้าที่งาน อีกครั้งในชิ้นงาน

- ▶ หันแม่นกระดาษหรือชิ้นงานใดๆ ที่มีขนาดใหญ่เกินไป เพื่อลดความเสี่ยงการบิดงอและการตีกลับของงาน ชิ้นงานขนาดใหญ่มักจะห้อยหย่อนตามความถ่วงน้ำหนัก ของตัวชิ้นงานเอง ต้องลอดผ่านหูนูนได้ชิ้นงานทั้งสอง ด้าน ทึ่งใกล้เส้นตัดและใกล้ขอบของชิ้นงาน
- ▶ ใช้ความระมัดระวังเมื่อพิเศษเมื่อ "ตัดรุปทรงกระเบื้อง" เข้าไฟฟ้าหนังหรือในบริเวณอื่นที่ไม่สามารถมองเห็นได้ งานที่ยื่นออกมาจากตัดเข้าในท่อนที่หรือท่อน้ำ สายไฟฟ้า หรือวัสดุที่อาจทำให้เกิดการตีกลับได้

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการขัด ด้วยกระดาษทราย

- ▶ เมื่อขัดด้วยกระดาษทราย อ่ายใช้แอลเคนกระดาษทรายที่มี ขนาดใหญ่เกินไป ให้มีรูปตัดตามค่าแนะนำของบริษัท ผู้ผลิตเมื่อเลือกกระดาษทราย กระดาษทรายที่มีขนาดใหญ่ กว่าที่ยื่นยาวออกนอกแผ่นรองขัดอาจทำให้ทำงานเด้ง และกระดาษทรายอาจถูกหนี้หัวรั่ว ฉีกขาด หรือทำให้เกิด การตีกลับได้

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการขัด ด้วยแปรงลาด

- ▶ พึงคำนึงว่า ขณะใช้แปรงขัดตามปกติ ชนแปรงลาดจะ หลุดจากแปรงไปเอง อย่างไรก็ตามความลับเหล็กเกินไปโดย ใช้กระลังขี้าลงบนแม่แรง ชนแปรงลาดสามารถแทงทะลุผ้า บางๆ และ/หรือผิวน้ำดังต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง
- ▶ เมื่อต้องการแปรง หากมีการแนะนำให้ใช้กระบัง ร่วมด้วย ต้องรู้ในให้ชานลาดหรือแปรงลาดจะบานออกและมีเสียงผ่า ศูนย์กลางกว้างขึ้นเนื่องจากแรงกดและแรงเหวี่ยงจากจุด ศูนย์กลาง

คำสั่งเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

สามัวเวลาป้องกันอันตราย



- ▶ ใช้เครื่องดราฟท์ที่เหมาะสมต่อสภาพการทำงาน หรือ สายไฟฟ้า หรือ สายโทรศัพท์ ที่อาจช้อนอยู่ในบริเวณที่ทำงาน หรือขอ ความช่วยเหลือจากบริษัทสาธารณูปโภคในห้องถีน การซ่อมที่เก็บสายไฟฟ้าไว้ท้าวท่าให้เกิดไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าดูด การท้าวท่าท่อนที่แข็งเสียหายอาจทำให้เกิดระเบิด การเจาะเข้าในท่อน้ำท้าวท่าให้ทารพย์ลินเสียหาย หรืออาจ เป็นเหตุให้ไฟฟ้าดูดได้
- ▶ ปลดสวิทช์ปิด-ปิดและลับสวิทช์ในที่ต่ำแห่งน้ำดีเมื่อ การจ่ายกระแสไฟฟ้าหยุดชะงัก ต. ย. เช่น ในกรณี ที่ไฟดับหรือบลั๊กไฟฟ้าหลักถูกตั้งออก ในลักษณะนี้จะ ช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องติดลิฟท์อีกครั้งอย่างควบคุมไม่ได้
- ▶ หีดชิ้นงานให้แน่น การหีดชิ้นงานด้วยเครื่องหนีบหรือ แท่นจับจะมั่นคงกว่าการยืดด้วยมือ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และ ข้อมูลจำเพาะ

ต้องร่วมคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและ คำสั่งห้าม ห้าม การไม่มีภัยติดตามคำเตือนและ คำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิด ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องนี้ใช้สำหรับตัด กัดทราย และแปรงวัสดุที่เป็นโลหะและ หินโดยไม่ใช้น้ำ สำหรับการตัดด้วยอุปกรณ์ที่จากวัสดุดูดถูกนิดที่ใช้ ตัวประสาน (bonded abrasives) ต้องใช้แอลเคนน้ำการตัดพิเศษ (อุปกรณ์ประกอบ)

เมื่อตัดในที่นั้น ต้องดัดเครื่ิยมให้มีการดูดผุ่นออกอย่างพอเพียง เมื่อใช้เครื่องนี้อย่างดีที่สุดในการรับรอง ท่านสามารถใช้เครื่องนี้ สำหรับการขัดด้วยกระดาษทราย

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ลำดับเลขของล้วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงล้วนประกอบ ของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- 1 ปุ่มล็อกแกน
- 2 ลิฟท์ปิด-ปิด
- 3 ปุ่มตั้งความเร็วของล่วงหน้า (GWS 8-100 CE/GWS 8-125 CE/GWS 850 CE)
- 4 ด้านลับเพิ่ม (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)
- 5 ประแจรวมสำหรับแกนเครื่อง M 14 *
- 6 ประแจรวมสำหรับแกนเครื่อง M 10 *
- 7 แกนเครื่อง
- 8 กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด
- 9 กล้องสำหรับกระบังป้องกันอันตราย
- 10 น็อตรองจากพร้อม โอ-ริง
- 11 จานตัด *
- 12 น้อตชีด
- 13 น็อตเกลียวแบบขันเร็ว SDS-*c/c* *
- 14 หัวขัดคาร์บอน*
- 15 กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด *
- 16 จานตัด *
- 17 การดีบูร์กันมือ*
- 18 แผ่นยางหุ้ม*
- 19 กระดาษทราย*
- 20 น้อตกลม*
- 21 แปรงขัดรูปถ้วย*
- 22 แผ่นสำหรับการตัดพร้อมฝาครอบดูดผุ่น *
- 23 จานตัดเพชร*
- 24 ด้านลับ (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)

*อุปกรณ์ประกอบที่แสดงห้ามใช้ในร้านอุปกรณ์ ในการจัดส่งมาตรฐาน คุณภาพอุปกรณ์ประกอบหั้งหนดในการการแสดงอุปกรณ์ประกอบ ของเรามา

ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องขัดมุน	GWS... Professional	8-100 C	8-100 CE	8-125 C
หมายเลขอินค้า	0 601 ...	377 ...	378 ...	377 ...
กำลังไฟฟ้าเข้ากำหนด	วัตต์	850	850	850
กำลังไฟออก	วัตต์	490	490	490
ความเร็วรอบกำหนด	รอบ/นาที	11000	11000	11000
การปรับส่วนควบคุมความเร็วรอบ	รอบ/นาที	-	2800 -11000	-
เส้นผ่าศูนย์กลางจานขัด สูงสุด	มม.	100	100	125
เกลียวบนแกนเครื่อง		M 10	M 10	M 14
ความยาวเกลียว (สูงสุด) ของแกนเครื่อง	มม.	17	17	22
การจำกัดกระแสไฟฟ้าเมื่อ starters เครื่อง		●	●	●
การควบคุมค่าคงที่ด้วย		●	●	●
ระบบอิเล็กทรอนิกส์		-	●	-
การตั้งความเร็วรอบล่างหน้า		-	-	-
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014	กก.	1.8	1.8	1.9
ระดับความปลอดภัย		□/II	□/II	□/II

เครื่องขัดมุน	GWS... Professional	8-125 CE	850 C	850 CE
หมายเลขอินค้า	0 601 ...	378 ... 377 7.. 377 9..	377 7.. 378 9..	378 7.. 378 9..
กำลังไฟฟ้าเข้ากำหนด	วัตต์	850	850	850
กำลังไฟออก	วัตต์	490	490	490
ความเร็วรอบกำหนด	รอบ/นาที	11000	11000	11000
การปรับส่วนควบคุมความเร็วรอบ	รอบ/นาที	2800 -11000	- -11000	2800 -11000
เส้นผ่าศูนย์กลางจานขัด สูงสุด	มม.	125	125	125
เกลียวบนแกนเครื่อง		M 14	M 14	M 14
ความยาวเกลียว (สูงสุด) ของแกนเครื่อง	มม.	22	22	22
การจำกัดกระแสไฟฟ้าเมื่อ starters เครื่อง		●	●	●
การควบคุมค่าคงที่ด้วย		●	●	●
ระบบอิเล็กทรอนิกส์		●	●	●
การตั้งความเร็วรอบล่างหน้า		●	-	●
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014	กก.	1.9	1.9	1.9
ระดับความปลอดภัย		□/II	□/II	□/II

คำที่ให้น้ำไว้ด้านแรงดันไฟฟ้าระบุ [U] 230 โวลท์ คำเหล่านี้อาจติดมากไปสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่า และไม่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

การประกอบ

การประกอบอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

- ▶ ติดปลั๊กไฟออกจากเด้าสีบนก่อนปรับแต่งเครื่องหมายเหตุ: หากจานขัดแตกหักขณะบังคับอันตราย หรืออุปกรณ์เจ็บชิ้นกระเบนบังคับอันตราย/เครื่องไฟฟ้าเกิดชำรุดต้องส่องเครื่องใบซ้อมบ่ารุงที่ศูนย์บริการหลังการขายในทันที (สำหรับที่อยู่ คุณ "การบริการหลังการขายและคำแนะนำการใช้งาน"

การบังบัดป้องกันอันตรายสำหรับการขัด

สมมุติว่าบังบัดป้องกันอันตราย 8 เข้าบันไดวนัดแกนเครื่องบังคับตัวแหงน้ำจะบังบัดป้องกันอันตราย 8 ให้เข้ากับขันตอนการทำงานที่ต้องการ ล็อกกระบังบัดป้องกันอันตราย 8 โดยขันล็อกรู็อก 9 เข้าให้แน่นด้วยประแจรวม 5/6

- ▶ ปรับกระบังบัดป้องกันอันตราย 8 ในลักษณะบังบัดกันในให้ประกายไฟแหลมเข้าหากันด้วยเครื่อง

ข้อสังเกต: กระบังบัดที่ล็อกมาเข้ากับรูนของเครื่องท่านจะประกอบเข้ากับเครื่องได้ โดยมีลิมล็อกตัวแหงบันกระบังบัดกันอันตราย 8 เมื่อตั่งกำหนด

44 | ภาษาไทย

กระบวนการบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด

- ▶ สำหรับการตัดด้วยบุปกรณ์ที่มาจากวัสดุดัดถูกชนิดที่ใช้ตัวประสาณ (bonded abrasives) ต้องใช้การบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด 15 เสมอ
- ▶ ต้องจัดเตรียมให้มีการคุ้มผู้นอกรอย่างพอดีเพียงเมื่อต้องนิ่ง

ประกอบของบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด 15 เช่นในลักษณะเดียวกับบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด 8

แผ่นนำการตัดพร้อมฝารอบคุ้มผู้นอกรอย

ประกอบของแผ่นนำการตัดพร้อมฝารอบคุ้มผู้นอกรอย 22 เช่นในลักษณะเดียวกับบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด 8

ด้านจับเพิ่ม

- ▶ ให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าพร้อมกับด้านจับเพิ่ม 4 เสมอ
- ▶ ขันด้ามจับเพิ่ม 4 เช้านันด้านข้ายหรือด้านขวาของหัวเครื่องตามลักษณะงาน

การดัดป้องกันมือ

- ▶ เมื่อใช้แผ่นยางหุ้น 18 หรือแปรรูปด้วย/แปรรูปแผ่น/จานขัดรูปพัด ต้องประกอบการดัดป้องกันมือ 17 เช้านาเสนอ


การดัดป้องกันมือ 17 จะประกอบเข้ากับด้านจับเพิ่ม 4

การประกอบเครื่องมือชุด

- ▶ ตึงบล็อกไฟออกจากด้ามสีน้ำก่อนปรับแต่งเครื่อง
- ▶ อย่าแตะต้องจานตัดและจานขัดจนกว่าจะเย็นลง ขณะทำงานจะร้อนมาก
- ▶ ทำความสะอาดแกนเครื่องขัด 7 และทุกชิ้นส่วนที่จะประกอบกับข้าว
- ▶ เมื่อต้องการหันนีบและคลายเครื่องมือชุด ให้ล็อกแกนเครื่องขัดด้วยบุลล์ล็อกแกน 1
- ▶ กดบุลล์ล็อกแกนเมื่อเครื่องขัดหยุดนิ่งอยู่กับที่เท่านั้น วิธีนี้ เครื่องอาจชำรุดได้

จานตัด/ขัด

- เอาไปใช้ดูขนาดของเครื่องมือชุด รูของเครื่องมือชุดต้องมีขนาดเดียวกับด้านนอตของจานโดยไม่มีช่องหลวม อย่าใช้ข้อล็อกหรือข้อบวบขันนาด
- เมื่อใส่จานตัดเพชร ต้องดูให้ทิศทางหมุนของลูกครอบจานตัดเพชรตรงกับทิศทางหมุนของเครื่อง (ทิศทางหมุนของลูกครอบหัวเครื่อง)
- สำหรับขั้นตอนการประกอบ ดูหน้าแสดงภาพประกอบสำหรับการยืดจานตัด/ขัด ให้ขันนอตยืด 12 เช้าน และยืดให้แน่นด้วยประแจรวม 5/6 (ดูบท "นอตเกลี่ยวแบบขันเร็ว")
- ▶ เมื่อประกอบเครื่องมือชุดเข้าแล้ว ก่อนปิดสวิตช์ทำงานให้ตรวจสอบว่าได้ใส่เครื่องมือชุดเข้าอย่างถูกต้องแล้ว และเครื่องมือสามารถหมุนได้อย่างอิสระ ถ้าให้แน่นใจว่าเครื่องมือชุดไม่ครุ่นกับบังป้องกันอันตรายหรือส่วนอื่นๆ



นอตของจานสำหรับแกนขัด M 14:
บินพลาสติก (โอ-ริง) จะติดตั้งอยู่รอบ
บ่าต้องกลางของนอตของจาน 10 หาด
โอ-ริง หายหรือชำรุด ต้องเปลี่ยน
นอตของจาน 10 ใหม่ก่อนเริ่มใช้งาน
เครื่องต่อไป

นอตของจานสำหรับแกนขัด M 10:
สามารถใช้นอตของจานได้ทั้งสองด้าน

จานขัดรูปพัด

- ▶ เมื่อทำงานด้วยจานขัดรูปพัด ให้ประกอบการดัดป้องกันมือ 17 เช้านาเสนอ

แผ่นยางหุ้น

- ▶ เมื่อทำงานด้วยแผ่นยางหุ้น 18 ให้ประกอบการดัดป้องกันมือ 17 เช้านาเสนอ

สำหรับขั้นตอนการประกอบ ดูหน้าแสดงภาพประกอบขันนอตกลม 20 เช้าน และยืดให้แน่นด้วยประแจรวม 5/6

แปรรูปด้วย/แปรรูปแผ่น

- ▶ เมื่อทำงานด้วยแปรรูปด้วย/แปรรูปแผ่น ให้ประกอบการดัดป้องกันมือ 17 เช้านาเสนอ

สำหรับขั้นตอนการประกอบ ดูหน้าแสดงภาพประกอบ

ต้องขันเบรนรูปด้วย/แปรรูปแผ่นเข้าบันไดแกนเครื่องขัดจนสุดเกลียว โดยเครื่องมือชุดต้องทำให้แน่นด้วยลิทัฟันแกนเครื่องที่ปลายเกลียว ยืดแปรรูปด้วย/แปรรูปแผ่นให้แน่นด้วยประแจปากด้าย


นอตเกลี่ยวแบบขันเร็ว SDS-click

เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเครื่องมือชุดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วย ให้ใช้นอตเกลี่ยวแบบขันเร็ว 13 แทนนอตยืด 12


- ▶ ใช้นอตเกลี่ยวแบบขันเร็ว 13 ได้เฉพาะกับจานตัดและจานขัดเท่านั้น

ใช้เฉพาะนอตเกลี่ยวแบบขันเร็ว 13 ที่ไม่มีตัวหินและชารุดสีหายากเท่านั้น

เมื่อขันเข้า ระดับระหว่างย่าประกอบด้านที่มีตัวหินและนอตเกลี่ยวแบบขันเร็ว 13 เช้านกับจานขัด; อุกศรต้องซึ้งไปที่เครื่องหมายด้านนี้ 25



ล็อกแกนเครื่องด้วยปุ่มล็อกแกน 1 สำหรับการยืดนอตเกลี่ยวแบบขันเร็วให้แน่น ให้ใช้กำลังหมุนจานขัดไปในทิศตามข้อมูลด้านล่าง



คลายน็อตเกลียวแบบขันเร็ว
ที่ไม่เข้ารูดและขันไว้อย่าง
ถูกต้องออกได้โดยใช้มือหมุน
วงแหวนที่มีลักษณะเป็นลับไป
ในทิศทางเดินของน้ำสีกา
อย่าใช้คีมเพื่อคลายน็อต
เกลียวแบบขันเร็วที่ติดแน่น
ออกอย่างเด็ดขาด ต้องใช้
ประแจรำสเมอ ใช้ประแจ
รวม 5/6 ดังแสดงในภาพ
ประกอบ

เครื่องมือชัดผ่านการรับรอง

เครื่องมือชัดทั้งหมดที่ระบุในคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้สามารถ
นำมายังงานได้

ความเร็วของหมุน [รอบ/นาที] หรือความเร็วของวง
[เมตร/วินาที] ของเครื่องมือชัดที่อนุญาตให้ใช้ได้ อย่างน้อย
จะต้องเท่ากับค่าที่กำหนดไว้ในตารางนี้

ดังนั้น ให้ลังกๆ ความเร็วของหมุน/รอบนาว บนลากของ
เครื่องมือชัดเลื่อน

	สูงสุด		[เมตร]	[รอบ/นาที]	[วินาที]
	D	b			
	d	D	100	6	16.0
			115	6	22.2
			125	6	22.2
b	D		11000	80	
			11000	80	
			11000	80	
	D		100	–	–
			115	–	–
			125	–	–
			11000	80	
	b	D	70	30	M 10
			75	30	M 14
			11000	45	
			11000	45	

การหมุนหัวเครื่อง

► ดึงบล็อกไฟออกจากเด้าเสียงก่อนปั๊บแล่งเครื่อง



หัวเครื่องลงส่วนหน้า
หมุนได้เป็นขั้น ขั้นละ
90° ในลักษณะนี้ ท่าน
สามารถนำสวิตซ์เปิด-
ปิดไปยังตำแหน่งที่
สะดวกต่อการใช้งาน
มากกว่าสำหรับสภาพ
การทำงานที่เฉพาะ
เจาะจง ด. ย. เช่น
สำหรับผู้คนนัดมือเข้า
ขันลูก หมุนหัวเครื่องไป
จนลูก หมุนหัวเครื่องไป

ยังตำแหน่งใหม่อย่างระมัดระวัง โดยไม่กดดันออกจากตัวถัง
ขันสกรูทั้งสี่กลับเข้าไปและยืดให้แน่น

การดูดฝุ่น/ชี้เลือย

▶ ผู้ที่ได้จากการสูด เช่น เคลือบพิเศษสำหรับตะไคร้ ไม่บางประเภท
แร่ธาตุ และโลหะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การล้างเพลส
หรือการหายใจอาจสูญเสียไปอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ฝุ่น
และ/หรือนำมาซึ่งโรคติดเชื้อระบบทหายใจแก่ผู้ใช้เครื่อง

ฝุ่นบางประเภท เช่น ฝุ่นไม้อิฐ หรือไม้บีช นั้นเป็นสารที่
ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสมกับสารติดแต่ง
เพื่อบาบไม้ (โครงเมด พลิตกันท์รักษาเนื้อไม้) สำหรับวัสดุ
ที่มีผลลัพธ์หลังดังให้ผู้เชี่ยวชาญทำงานท่านนี้

- ใช้ระบบดูดฝุ่นออกที่เหมาะสมกับประเภทวัสดุ มาก
เท่าที่จะทำได้
- จัดสถานที่ทำงานให้มีภาระน้ำหนักที่ต่ำ
- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มี
ระดับ-ไส้กรอง P2

ปฏิบัติตามข้อบังคับสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุขึ้นงาน
ที่บังคับใช้ในประเทศไทยของท่าน

▶ ป้องกันการสะสมของฝุ่นในสถานที่ทำงาน ฝุ่นสามารถ
ลูกใหม่อย่างง่ายดาย

การปฏิบัติงาน

เริ่มต้นปฏิบัติงาน

▶ ให้สังเกตแรงดันไฟฟ้า! แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าต้องมีค่าตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บน
แผ่นป้ายพิเศษเครื่อง

▶ จับเครื่องมือไฟฟ้าตรงพื้นที่ที่หุ้มฉนวน 24 และ[†]
ด้านจับเพิ่ม 4 เท่านั้น เครื่องมืออาจสัมผัสกับกระแสไฟฟ้า
ที่ซ่อนอยู่หรือสายไฟฟ้าของตัวเครื่องเอง การล้างผ้าสัมผัสกับ[†]
สายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่จะทำให้ส่วนที่เป็นโลหะ[†]
ของเครื่องฟื้นฟูมีกระแสไฟฟ้าตัววย และส่งผลให้ผู้ใช้งาน
เครื่องถูกไฟฟ้ากระแทกได้

หากใช้เครื่องทำงานด้วยพลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เคลื่อนที่ที่ไม่มีกำลังไฟฟ้าสำรองเพียงพอ หรือไม่มีระบบ
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อส่วนภูมิภาคและ[†]
ไฟฟ้าจะสั่นสะเทือน ดังนั้นเมื่อเปิดเครื่องทำงาน เครื่องจะ[†]
ทำงานได้ไม่เสมรมรรถภาพ หรือเกิดอาการผิดปกติ
กรุณาสังเกตความเหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้อยู่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าหลัก

การปิด-ปิดเครื่อง

ปิดเครื่อง ทำงานโดยดันสวิตซ์ปิด-ปิด 2 ไปข้างหน้า

ล็อก สวิตซ์ปิด-ปิด 2 โดยกดสวิตซ์ปิด-ปิด 2 ลงตรง

ส่วนหน้าและข้างล็อก

ปิดเครื่อง โดยปล่อยนิ้วจากสวิตซ์ปิด-ปิด 2 หรือในกรณีที่
สวิตซ์ถูกล็อกอยู่ ให้กดตรงส่วนท้ายของสวิตซ์ปิด-ปิด 2

ลงสักๆ และปล่อยนิ้ว
เพื่อประทับตัวลงงาน เม็ดสวิตซ์เครื่องมือไฟฟ้าจะพำนี
ใช้งานเท่านั้น

46 | ภาษาไทย

▶ ตรวจสอบเครื่องมือชัดก่อนใช้งาน เครื่องมือชัดต้องประกอบเข้ากันอย่างถูกต้องและสามารถหมุนได้รอบตัว ทำการทดสอบโดยปิดเครื่องเดินตัวบล๊านา รอบน้อย 1 นาที อย่าใช้เครื่องมือชัดที่ชำรุด เสียสูญ หรือสัมผัส เครื่องมือชัดที่ชำรุดอาจแตกกระเบิดและทำให้บาดเจ็บได้

การจำกัดกระแสไฟฟ้าเมื่อสถานะเครื่อง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์จำกัดกระแสไฟฟ้าข่าวายลดความลับเสียง พลังงานไฟฟ้าขณะปิดเครื่อง และทำให้สามารถทำงานได้โดยใช้พิวัสด 16 แอมป์ร

การควบคุมค่าคงที่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบอิเล็กทรอนิกส์คงที่ทำให้ความเร็วรอบขณะเดินตัวเปล่า และขณะใช้งานเครื่องมีค่าคงที่ และทำให้เครื่องเดินเรียบ

การตั้งความเร็วรอบล่างหน้า (GWS 8-100 CE/GWS 8-125 CE/GWS 850 CE)

ความเร็วของที่ต้องการสามารถตั้งล่างหน้าบุ่มดังความเร็วรอบล่างหน้า 3 (ตั้งได้แม้ขณะเครื่องกำลังเดินอยู่) ด้วยไขนตารางต่อไปนี้เป็นค่าที่เราแนะนำ

วัสดุ	การใช้งาน	เครื่องมือ	ตัวแทนบุ่มหนุน
โลหะ	ขัดลื่อก	ajanขัดกระดาษทราย	2–3
ไม้, โลหะ	แปรง, ขัดสนิมออก	แปรงขัดรูปถ้วย, ajanขัดกระดาษทราย	3
โลหะ, งานก่ออิฐ	ขัดออกตัวทราย	ajanขัดกระดาษทราย	4–6
โลหะ	กัดผิวหยาบ	ajanขัดกระดาษทราย	6
งานก่ออิฐ, หิน	ตัดออก	ajanขัดและแผ่นน้ำการตัด (ตัดงานก่ออิฐ/หินได้เฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ แผ่นน้ำการตัดเท่านั้น)	6

ข้อแนะนำในการทำงาน

- ▶ ใช้ความระมัดระวังเมื่อเจาะในฝาผนังที่รับน้ำ นัก; คุณท "ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง"
- ▶ มีดซึ้งงานให้แน่น หากซึ้งงานไม่หนักพอที่จะถ่วงตัวเองให้นิ่งอยู่กับที่ได้
- ▶ อย่าใช้งานเครื่องหักกินใบจันเครื่องหยุดทำงาน
- ▶ หลังใช้เครื่องหักงานอย่างหนักหน่วง ต้องปล่อยเครื่อง ร่วงตัวเป็นลำตัวเมินเวลาบนพื้นที่เพื่อให้เครื่องมือตัด/ขัดเย็บลง
- ▶ อย่าแตะต้องงานตัดและงานขัดจนกว่าจะเย็บลง ขณะทำงาน งานจะร้อนมาก
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าร่วมกับแห่นตัดด้วย

การกัดผิวหยาบ

▶ ห้ามน้ำจากน้ำตัดไม้ใช้สำหรับกัดผิวหยาบอย่างเด็ดขาด การกัดผิวหยาบให้ได้ที่สุดที่ได้โดยการตั้งมุมหัดไว้ระหว่าง 30° และ 40° เคลื่อนเครื่องไปมาพร้อมกับกล่องพ่อประปาน กการทำงานในลักษณะนี้จะไม่ทำให้หั้นงานร้อนเกินไป ในเบลี่ยนสีขึ้นงาน และไม่ทำให้เป็นสัน

งานขัดรูปพัด


งานขัดรูปพัด (อุปกรณ์ประกอบ) สามารถใช้ขัดผิวหน้าขึ้นงาน ที่มีรูปโถงสูงและเส้นขอบรอบนอก

งานขัดรูปพัดมีอุปกรณ์เชิงงานนนกว่า ให้เลี้ยงรอบวง น้อยกว่า และมีอุณหภูมิที่เกิดจากการขัดต่ำกว่ากระดาษทราย แบบตั้งเดิมเป็นอย่างมาก

การตัดโลหะ

▶ สำหรับการตัดด้วยอุปกรณ์ที่มาจากวัสดุขัดถูกชนิดที่ใช้ตัวประสาน (bonded abrasives) ต้องใช้กระบังปั่นของกัน อันตรายสำหรับการตัด 15 เสมอ

เมื่อทำงานตัด ให้เคลื่อนเครื่องไปข้างหน้าด้วยความเร็วพอ ประมาณที่เหมาะสมกับวัสดุซึ้งงานที่กำลังตัดอยู่ อย่าออกแรงกดลงบนจานตัด อายุตเดเคหรือล้ำเครื่อง อย่าหยุดงานตัดที่กำลังหมุนด้วยความเร็วลดลงโดยกดด้านข้างลง




เครื่องดึงต้องทำงานใน ทิศทางตรงกันข้ามกับ การทำงาน เมื่อ มีฉะนั้น จะเกิดอันตรายจาก การที่เครื่องถูกตันออก จากว่องตัด โดย ควบคุม ไม่ได้

เมื่อต้องการตัดเลี้ยงรอบนอกและท่อสีเหลี่ยม ขอแนะนำให้เริ่ม ตรงจุดที่มีหน้าตัดที่เล็กที่สุด

การตัดพิเศษ

- ▶ ต้องจัดเครื่องให้มีการดูดผุนออกอย่างพอเพียงเมื่อตัดพิเศษ
- ▶ สามารถก้าวขึ้นลงกับผุน
- ▶ ต้องใช้เครื่องนี้สำหรับการขัดและตัดแห้งเท่านั้น สำหรับการตัดพิเศษ ทางที่ดีควรใช้จานตัดเพชร เมื่อไห้แผ่นนำการตัดพร้อมฝ่าครอบดูดผุน 22 เครื่องดูดผุน ต้องในการรับรองสำหรับปั๊ดดูดผุนจากสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยหินหรืออิฐ เครื่องดูดผุนที่เหมาะสมนี้หาซื้อได้จาก มือชี้ เปิดเครื่องทำงาน และ วางส่วนที่มีของแผ่นนำ การตัดบนหินงาน เคลื่อน เครื่องไปข้างหน้าด้วย ความเร็วของประมาณที่เหมาะสมกับลักษณะนี้ ก้าวลงต่ออยู่



เมื่อตัดวัสดุที่แข็งเป็นพิเศษ ด.ย. เช่น คอนกรีตที่มีการทดสอบอยู่มาก จนตัดเพชรร้อนกินไป และด้วยเหตุนี้จะชำรุดได้ ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ด้วยจากการประกายไฟที่หมุนไปพร้อมๆ กับงานตัดเพชร ในกรณีนี้ให้หยุดการทำงาน และทำการตัดเพชรเย็นลงโดยปล่อยให้เครื่องเดินตัวเปล่าที่ความเร็วของสูงสุดสักครู่หนึ่ง การทำงานได้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด และจะประกายไฟหมุนช้าลงทันที งานตัดเพชรกำลังจะทิ้ง การตัดวัสดุขั้นตอน (ด.ย. เช่น อิฐจากทรัพย์ผลไม้ปูนชาก) เพียงเล็กน้อย จะทำให้งานกลับคืนสู่ปกติ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง

การเจาะร่องในฝาผนังที่รับน้ำหนักอย่างถาวรได้การควบคุมของมาตรฐาน DIN 1053 ตอน 1 ห้องภูมิระดับเฉพาะในแต่ละประเทศ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ในทุกกรณี ก่อนเริ่มงานให้ปรึกษาวิศวกรโครงสร้าง สถาปนิก หรือหัวหน้าก่อสร้างที่รับผิดชอบ

การนำรุ่นรักษาและการบริการ**การนำรุ่นรักษาและการทำความสะอาด**

- ▶ ดึงสักไฟออกจากด้าวสีขันก่อนบ้วนแห้งเครื่อง
- ▶ เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษาเครื่องและช่องร่องของอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ
- ▶ หากใช้เครื่องท่างหน้า ให้ใช้อุปกรณ์ดูดผุนออก เท่าที่จะทำได้สนօ บ่าช่องร่องของอากาศอยู่เสมอ และติดตั้งอุปกรณ์ตัดดาวรุนเมื่อติดการร้าวไหลของไฟฟ้า ลงดิน แบบพกพา (PRCD) เมื่อทำงานกับโลหะ ผุนซึ่งมีความละเอียดในการขัดขึ้นลงและกระแสไฟฟ้าอาจสะสมอยู่ ชั่งในเครื่องมือไฟฟ้า จนนับองกันทั้งหมดของเครื่องมือไฟฟ้าอาจได้รับผลเสีย

กรุณาเก็บวัสดุและจับถืออุปกรณ์ประกอบอย่างระมัดระวัง เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ให้ลุกเครื่องให้บริษัท มือชี้หรือคุณบุริการลูกค้าทำหัวบล็อกเครื่องมือไฟฟ้า มือชี้ ที่ได้รับมอบหมายทำการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายด้านความปลอดภัย

การบริการหลังการขายและคำแนะนำการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามเกี่ยวกับ การนำรุ่นรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของท่าน รวมทั้ง ข้อสงสัยให้ ภาพแยกขึ้นประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อสงสัยให้ ภาพแยกขึ้นประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับ

www.bosch-pt.com

ทีมงานให้คำแนะนำการใช้งานของ มือชี้ ยินดีตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรางานและล้างซื้อของไทย กรุณาแจ้ง หมายเลขเครื่อง 10 หลักnum ของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง ในการซ่อมแซม หรือซื้อขึ้นส่วนมาเปลี่ยน กรุณาติดต่อ ผู้ขายที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น

ไทย

บริษัท โรเบิร์ต มือชี้ จำกัด
ชั้น 11 ตึกลิเบอร์ตี้ สแควร์

287 ถนนสีลม บางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02 6393111

โทรสาร 02 2384783

บริษัท โรเบิร์ต มือชี้ จำกัด ตู้ ป.น. 2054
กรุงเทพฯ 10501 ประเทศไทย

www.bosch.co.th

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม มือชี้
อาคาร ลาซาลطاเวอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ 2
บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16

ถนนศรีนครินทร์

ตำบล黎明แร่ อำเภอมางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 7587555

โทรสาร 02 7587525

การกำจัดขยะ

เครื่องมือ อยู่ในกลุ่มของ แหล่งทิ้งท่อ ต้องนำไปแยกประเภท วัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม อย่างทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าลงในขยะมัน!

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Bahasa Indonesia

Petunjuk-Petunjuk untuk Keselamatan Kerja

Petunjuk-Petunjuk Umum untuk Perkakas Listrik

PERHATIKANLAH Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan.

Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Simpanlah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk lainnya untuk penggunaan di masa depan.

Kata „perkakas listrik“ yang disebutkan di dalam petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja adalah sebutan untuk perkakas listrik pakai listrik jaringan (dengan kabel) dan untuk perkakas listrik tenaga baterai (tanpa kabel listrik).

Keselamatan kerja di tempat kerja

- ▶ **Jagalah supaya tempat kerja selalu bersih dan terang.** Tempat kerja yang tidak rapi atau tidak terang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
- ▶ **Janganlah menggunakan perkakas listrik di tempat di mana dapat terjadi ledakan, di mana ada cairan, gas atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang lalu mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- ▶ **Selama menggunakan perkakas listrik, jauhkan anak-anak dan orang-orang lain dari tempat kerja.** Jika konsentrasi terganggu, bisa jadi Anda tidak bisa mengendalikan perkakas listrik tersebut.

Keamanan listrik

- ▶ **Steker dari perkakas listrik harus cocok pada stopkontak.** Janganlah sekali-kali merubah steker. Janganlah menggunakan steker perantara bersama dengan perkakas listrik yang mempunyai hubungan arde. Steker yang tidak dirubah dan stopkontak yang cocok mengurangi bahaya terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Jagalah supaya badan Anda tidak bersentuhan dengan permukaan yang mempunyai hubungan arde, misalnya pipa-pipa, radiator pemanas ruangan, kompor listrik dan lemari es.** Ada risiko besar terjadi kontak listrik, jika badan Anda mempunyai hubungan arde.
- ▶ **Jagalah supaya perkakas listrik tidak kena hujan atau menjadi basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Janganlah menyalah gunakan kabel listrik untuk mengangkat dan menggantungkan perkakas listrik atau untuk menarik steker dari stopkontak.** Jagalah supaya kabel listrik tidak kena panas, minyak, pinggiran yang tajam atau bagian-bagian perkakas yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya kontak listrik.

▶ **Jika Anda menggunakan perkakas listrik di luar gedung, gunakanlah hanya kabel sambungan yang juga cocok untuk pemakaian di luar gedung.** Penggunaan kabel sambungan yang cocok untuk pemakaian di luar gedung mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.

▶ **Jika penggunaan perkakas listrik di tempat yang basah tidak bisa dihindarkan, gunakanlah sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan.** Penggunaan sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.

Keselamatan kerja

▶ **Berhati-hatilah selalu, perhatikanlah apa yang Anda kerjakan dan bekerjalah dengan seksama jika menggunakan perkakas listrik.** Janganlah menggunakan perkakas listrik, jika Anda capai atau berada di bawah pengaruh narkoba, minuman keras atau obat. Jika Anda sekejap mata saja tidak berhati-hati sewaktu menggunakan perkakas listrik, dapat terjadi luka-luka berat.

▶ **Pakailah pakaian dan sarana pelindung dan pakailah selalu kaca mata pelindung.** Dengan memakai pakaian dan sarana pelindung, misalnya kedok anti debu (masker), sepatu tertutup yang tidak licin, helm pelindung atau pemalut telinga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dengan perkakas listrik, bahaya terjadinya luka-luka dapat dikurangi.

▶ **Jagalah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan secara tidak disengaja.** Perhatikan bahwa perkakas listrik dalam penyetelan mati, jika steker disambungkan pada pengadaan listrik dan/atau baterai, jika perkakas listrik diangkat atau dibawa. Jika selama mengangkat perkakas listrik jari Anda berada pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan atau perkakas listrik yang dalam penyetelan hidup disambungkan pada listrik, dapat terjadi kecelakaan.

▶ **Lepaskan semua perkakas-perkakas penyetelan atau kunci-kunci pas sebelum perkakas listrik dihidupkan.** Perkakas atau kunci yang berada di dalam bagian yang berputar dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka.

▶ **Aturkan badan sedemikian sehingga Anda bisa bekerja dengan aman.** Berdirilah secara mantap dan jagalah selalu keseimbangan. Dengan demikian Anda bisa mengendalikan perkakas listrik dengan lebih baik, jika terjadi sesuatu dengan tiba-tiba.

▶ **Pakailah pakaian yang cocok.** Janganlah memakai pakaian yang longgar atau perhiaskan. Jagalah supaya rambut, pakaian dan sarung tangan tidak masuk dalam bagian-bagian perkakas yang bergerak. Pakaian yang longgar, rambut panjang atau perhiaskan dapat tersangkut dalam bagian perkakas yang bergerak.

▶ **Jika ada kemungkinan untuk memasangkan sarana penghisapan dan penampungan debu, perhatikan bahwa sarana-sarana ini telah dipasangkan dan digunakan dengan betul.** Penggunaan sarana penghisapan bisa mengurangi bahaya yang disebabkan debu.

Penggunaan dan penanganan perkakas listrik dengan seksama

- ▶ **Janganlah membebankan perkakas listrik terlalu berat.** Gunakan selalu perkakas listrik yang cocok untuk pekerjaan yang dilakukan. Dengan perkakas listrik yang cocok Anda bekerja lebih baik dan lebih aman dalam batas-batas kemampuan yang ditentukan.
- ▶ **Janganlah menggunakan perkakas listrik yang tombolnya rusak.** Perkakas listrik yang tidak bisa dihidupkan atau dimatikan, berbahaya dan harus direparasiakan.
- ▶ **Tariklah steker dari stopkontak dan/atau keluarkan baterai, sebelum Anda melakukan penyetelan pada perkakas listrik, mengganti alat-alat kerja atau sebelum menyimpan perkakas listrik.** Tindakan keselamatan kerja ini mengurangi bahaya perkakas listrik hidup secara tidak disengaja.
- ▶ **Simpanlah perkakas listrik yang tidak digunakan di luar jangkauan anak-anak.** Janganlah mengizinkan orang-orang yang tidak mengenal perkakas listrik ini atau yang belum membaca petunjuk-petunjuk ini, menggunakan perkakas listrik ini. Perkakas listrik bisa menjadi berbahaya, jika digunakan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya.
- ▶ **Rawatlah perkakas listrik dengan seksama.** Periksalah, apakah bagian-bagian perkakas listrik yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak tersangkut, apakah ada bagian-bagian yang patah atau rusak sedemikian, sehingga dapat mempengaruhi jalannya perkakas listrik. Biarkan bagian-bagian perkakas yang rusak direparasiakan, sebelum Anda mulai menggunakan perkakas listrik. Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan seksama.
- ▶ **Perhatikan supaya alat-alat pemotong selalu tajam dan bersih.** Alat-alat pemotong dengan mata-mata pemotong yang tajam dan dirawat dengan seksama tidak mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakanlah semua perkakas listrik, aksesoris, alat-alat kerja dsb. sesuai dengan petunjuk-petunjuk.** Perhatikan syarat-syarat kerja dan macam pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan perkakas listrik untuk macam pekerjaan yang tidak cocok dengan kegunaannya bisa mengakibatkan keadaan yang berbahaya.

Servis

- ▶ **Biarkan perkakas listrik Anda direparasiakan hanya oleh orang-orang ahli yang berpengalaman dan hanya dengan menggunakan suku cadang yang asli.** Dengan demikian terjamin keselamatan kerja dengan perkakas listrik ini secara berkesinambungan.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja untuk mesin gerinda tangan

- Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja yang sama untuk pekerjaan menggerinda, mengampelas dengan kertas pasir, bekerja dengan sikat kawat dan memotong**
- ▶ **Perkakas listrik ini bisa digunakan sebagai mesin gerinda, mesin ampelas dengan kertas pasir, sikat kawat dan sebagai mesin potong.** Perhatikanlah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja, petunjuk-petunjuk untuk penggunaan, gambar-gambar dan data-data yang Anda terima bersama dengan perkakas listrik. Jika Anda tidak menaati petunjuk-petunjuk berikut, bisa terjadi kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka berat.
 - ▶ **Perkakas listrik ini tidak cocok untuk pekerjaan memolis.** Pemakaian perkakas listrik untuk pekerjaan yang tidak cocok dengan tujuannya bisa mengakibatkan keadaan yang membahayakan dan terjadinya luka-luka.
 - ▶ **Gunakanlah hanya aksesoris yang dirancang khusus untuk perkakas listrik ini dan dianjurkan oleh Bosch.** Jika suatu aksesoris bisa dipasangkan pada perkakas listrik milik Anda, ini tidak berarti bahwa penggunaannya yang aman terjamin.
 - ▶ **Kecepatan putaran yang diizinkan dari alat kerja harus paling sedikit sebesar kecepatan putaran maksimal yang tercantum pada perkakas listrik.** Aksesoris yang diputar lebih cepat daripada kecepatan putaran yang diizinkan, bisa terpatah dan biterbangun.
 - ▶ **Diameter luar dan ketebalan alat kerja harus sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianjurkan bagi perkakas listrik milik Anda.** Alat kerja-alat kerja yang tidak cocok ukurannya tidak bisa dilindungi atau dikendalikan dengan baik.
 - ▶ **Alat kerja-alat kerja berulir harus duduk pas pada uliran dari poros kerja.** Pada alat kerja-alat kerja yang dipasangkan dengan flens, diameter lubang dari alat kerja harus cocok pada diameter lubang dari flens. Alat kerja-alat kerja yang tidak dikencangkan dengan baik pada perkakas listrik berputar tidak sempurna karena tidak balans, bervibrasi keras sekali dan bisa membuat perkakas listrik tidak bisa dikendalikan.
 - ▶ **Janganlah menggunakan alat kerja-alat kerja yang tidak mulus.** Sebelum digunakan, periksalah selalu alat kerja-alat kerja seperti mata gerinda diperiksa apakah ada bagian yang sembul dan retak, piringan diperiksa apakah retak, aus atau tumpul, sikat kawat diperiksa apakah ada kawat yang terlepas atau putus. Jika perkakas listrik atau alat kerja jatuh, periksalah apakah menjadi rusak atau gunakanlah alat kerja lainnya yang tidak rusak. Jika Anda telah memeriksa alat kerja dan telah memasangkannya, Anda dan orang-orang yang berada di dekat tempat kerja harus menjauh dari lingkungan gerak alat kerja yang memutar dan biarkan perkakas listrik berjalan dengan kecepatan putaran maksimal selama satu menit. Kebanyakan alat kerja-alat kerja yang rusak akan putus selama masa uji coba ini.

50 | Bahasa Indonesia

- ▶ **Pakailah sarana pelindung bagi diri Anda. Tergantung dari macam pekerjaan yang dilakukan, pakailah kedok penutup muka, pelindung mata atau kaca mata pelindung. Jika perlu, pakailah kedok anti debu, pemalut telinga, sarung tangan pelindung atau pakaian pelindung khusus yang melindungi Anda dari butir-butir gerinda dan butir-butir bahan (serbuk).** Mata harus dilindungi terhadap benda-benda yang biterbang-an, yang terjadi pada beberapa macam pemakaian perkakas listrik. Kedok anti debu atau kedok pelindung pernafasan harus mampu menyaring debu yang terjadi selama pemakaian perkakas listrik. Jika Anda mendengar suara bising untuk waktu yang lama, daya pendengaran bisa berkurang.
 - ▶ **Perhatikanlah supaya orang-orang lain cukup jauh dari tempat kerja Anda. Semua orang yang mendekati tempat kerja Anda harus memakai sarana pelindung badan.** Pecahan-pecahan dari benda yang dikerjakan atau alat kerja-alat kerja yang patah bisa biterbang-an dan mengakibatkan luka-luka, juga di tempat yang agak jauh dari lingkungan gerak mesin.
 - ▶ **Peganglah perkakas listrik hanya pada pegangan yang terisolasi, jika Anda melakukan pekerjaan di mana alat kerjanya bisa terkena pada saluran listrik yang tidak terlihat atau kabelnya sendiri.** Alat kerja yang bersentuhan dengan kabel yang bertegangan dapat mengakibatkan bagian-bagian logam dari perkakas listrik juga bertegangan dan lalu mengakibatkan kontak listrik.
 - ▶ **Jauhkan kabel listrik dari alat kerja-alat kerja yang berputar.** Jika Anda tidak bisa mengendalikan perkakas listrik, kabel listrik bisa terpotong atau tersangkut dan lalu tangan atau lengan Anda bisa terkena pada alat kerja yang berputar.
 - ▶ **Janganlah meletakkan perkakas listrik jika alat kerjanya belum berhenti sama sekali.** Alat kerja yang masih berputar bisa terkena pada permukaan di mana perkakas listrik diletakkan sehingga Anda tidak bisa mengendalikan perkakas listrik.
 - ▶ **Janganlah membiarkan perkakas listrik hidup jika Anda sedang mengangkatnya.** Pakaian Anda secara tidak disengaja bisa tersangkut pada alat kerja yang berputar dan alat kerja ini bisa menancap dalam badan Anda.
 - ▶ **Bersihkan lubang-lubang ventilasi pada perkakas listrik Anda secara berkala.** Kipas angin motor menarik debu ke dalam rumahan dan debu logam dalam jumlah yang besar dan listrik bisa mengakibatkan bahaya.
 - ▶ **Janganlah menggunakan perkakas listrik di dekat bahan-bahan yang mudah terbakar.** Bunga api bisa menyulut bahan-bahan ini.
 - ▶ **Janganlah menggunakan alat kerja-alat kerja yang memerlukan cairan pendingin.** Penggunaan air atau cairan pendingin lainnya bisa mengakibatkan kontak listrik.
 - Bantingan dan petunjuk-petunjuk khusus**
 - ▶ Bantingan (kickback) adalah reaksi yang terjadi tiba-tiba jika alat kerja yang berputar tersangkut atau memblok, misalnya mata gerinda, piringan, sikat kawat dsb. Jika alat kerja tersangkut atau memblok, alat kerja berhenti memutar secara tiba-tiba. Dengan demikian perkakas listrik yang tidak bisa dikendalikan terpelanting ke arah yang berlawanan dengan arah putaran alat kerja di tempat di mana alat kerja memblok.
 - ▶ Jika misalnya satu mata gerinda tersangkut atau memblok dalam benda yang dikerjakan, maka pinggiran mata gerinda yang berada di dalam benda yang dikerjakan tersanggat dan bisa mengakibatkan mata gerinda patah atau bantingan. Dalam hal demikian mata gerinda bergerak mendekati atau menjauhi orang yang menggunakan perkakas listrik, tergantung dari arah putaran mata gerinda di tempat di mana mata gerinda memblok. Dalam hal ini mata gerinda bisa patah.
 - ▶ Bantingan adalah akibat dari penggunaan perkakas listrik yang tidak cocok dan tidak betul. Bantingan bisa dihindarkan dengan cara-cara yang diterangkan di bawah ini.
 - ▶ **Peganglah perkakas listrik dengan baik dan aturkan badan dan lengan-lengan Anda sedemikian, sehingga Anda bisa mengimbangi jika perkakas listrik membanting.** Gunakan selalu gagang tambahan jika memang ada, sehingga Anda bisa mengendalikan daya bantingan-daya bantingan atau momen reaksi-momen reaksi sebaik-baiknya pada waktu putaran sedang bertambah. Orang yang menggunakan perkakas listrik bisa mengendalikan bantingan atau daya reaksi-daya reaksi jika orang ini memenuhi petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja.
 - ▶ **Janganlah sekali-kali mendekatkan tangan Anda pada alat kerja-alat kerja yang sedang berputar.** Jika perkakas listrik membanting, alat kerja bisa bergerak di atas tangan Anda.
 - ▶ **Jauhkan badan Anda dari bidang yang terjangkau oleh perkakas listrik yang membanting.** Perkakas listrik dibanting dalam arah yang berlawanan dengan arah putaran mata gerinda pada tempat di mana mata gerinda memblok.
 - ▶ **Bekerjalah dengan sangat hati-hati di sudut-sudut, pinggiran yang tajam dsb. Jagalah supaya alat kerja-alat kerja tidak memantul dari benda yang dikerjakan dan terjepit.** Alat kerja yang berputar cenderung terjepit di sudut-sudut, pinggiran yang tajam atau bisa memantul. Ini mengakibatkan perkakas listrik tidak bisa dikendalikan atau mengakibatkan bantingan.
 - ▶ **Janganlah menggunakan mata geraji rantai atau mata geraji yang bergerigi.** Alat kerja-alat kerja demikian sering mengakibatkan bantingan atau membuat perkakas listrik tidak bisa dikendalikan.
- Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja khusus untuk menggerinda dan memotong**
- ▶ **Gunakanlah selalu hanya alat kerja-alat kerja yang diizinkan untuk perkakas listrik milik Anda dan kap pelindung yang khusus untuk alat kerja-alat kerja ini.** Alat kerja-alat kerja yang tidak khusus untuk perkakas listrik ini tidak bisa ditutupi dan membahayakan.

- ▶ **Mata gerinda terpancung harus dipasangkan sedemikian, sehingga bidang penggerindaan tidak menonjol keluar dari pinggiran kap pelindung.** Mata gerinda yang tidak dipasangkan dengan betul, yang menonjol keluar dari pinggiran kap pelindung, tidak dapat dilindungi dengan baik.
 - ▶ **Kap pelindung harus dipasangkan dengan betul pada perkakas listrik dan harus disetelkan sedemikian, sehingga penggunaan perkakas listrik paling aman, artinya bagian alat kerja yang menghadap ke orang yang menggunakan perkakas listrik harus tertutup oleh kap pelindung sebesar mungkin.** Kap pelindung harus melindungi orang yang menggunakan perkakas listrik terhadap bahan yang terpatah, persentuhan yang tidak disengaja dengan alat kerja serta bunga api yang dapat menyulut pakaian.
 - ▶ **Alat kerja-alat kerja hanya boleh digunakan untuk macam penggunaan yang disarankan. Misalnya: janganlah sekali-kali menggerinda dengan sisi samping dari mata potong.** Mata potong digunakan untuk mengikis bahan dengan pinggiran dari piringan. Tekanan dari samping pada alat kerja ini bisa mematahkananya.
 - ▶ **Gunakan selalu flens penjepit-flens penjepit yang mulus dan dalam ukuran dan bentuk yang cocok untuk alat kerja-alat kerja yang Anda pilih.** Flens-flens yang cocok menopang mata gerinda dan dengan demikian menghindarkan mata gerinda patah. Flens-flens untuk mata potong bisa jadi berbeda daripada flens-flens untuk mata gerinda lainnya.
 - ▶ **Janganlah menggunakan mata gerinda yang aus dari perkakas listrik yang lebih besar.** Mata gerinda dari perkakas listrik yang lebih besar tidak cocok untuk kecepatan putaran yang lebih tinggi dari perkakas listrik yang lebih kecil dan bisa terpatah karenanya.
- Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja khusus untuk memotong**
- ▶ **Perhatikanlah supaya mata potong tidak memblok dan janganlah menekannya terlalu keras. Janganlah membuat pemotongan yang terlalu dalam.** Pembebanan yang terlalu berat pada mata potong meningkatkan pembebannya dan membuatnya mudah tersangkut atau memblok dan dengan demikian bisa terjadi bantingan atau mata potong patah.
 - ▶ **Janganlah mendekati lingkungan di depan atau di belakang mata potong yang sedang berputar.** Jika Anda menggerakkan mata potong dalam benda yang dikerjakan menuju dari diri Anda, bisa jadi jika terjadi bantingan perkakas listrik terpelanting ke arah Anda dengan mata potong yang masih berputar.
 - ▶ **Jika mata potong terjepit atau jika Anda menghentikan sebentar pekerjaan, matikan perkakas listrik dan janganlah menggoyangkannya hingga mata potong berhenti memutar. Janganlah sekali-kali mencoba untuk menarik mata potong yang masih berputar dari jalur pemotongannya, bisa terjadi bantingan.** Periksalah mengapa mata potong terjepit dan betulkan.
 - ▶ **Janganlah menghidupkan kembali perkakas listrik, selama perkakas listrik masih berada dalam benda yang dikerjakan. Biarkan mata potong mencapai kecepatan putaran nominal dahulu sebelum Anda melanjutkan pemotongan dengan hati-hati.** Jika tidak, mata potong bisa tersangkut, melompat ke luar dari jalur pemotongan atau mengakibatkan bantingan.
 - ▶ **Topangkan pelat-pelat atau benda-benda yang besar yang dikerjakan untuk mengurangi risiko terjadinya bantingan karena mata potong yang terjepit.** Benda-benda yang besar bisa melengkung ke bawah karena beratnya sendiri. Benda yang dikerjakan harus ditopangkan pada kedua sisinya, baik di dekat jalur pemotongan maupun di pinggirannya.
 - ▶ **Berhati-hatilah sekali jika melakukan pemotongan „kantung“ di tembok atau tempat-tempat lain yang tidak terlihat bagian dalamnya.** Mata potong yang masuk ke dalam bahan dan tanpa disengaja memotong pipa gas atau pipa air, saluran listrik atau benda-benda lainnya, bisa mengakibatkan bantingan.
- Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja khusus untuk mengampelas dengan kertas pasir**
- ▶ **Janganlah menggunakan daun ampelas yang terlalu besar, melainkan taatilah petunjuk-petunjuk pabrik tentang ukuran daun ampelas.** Daun ampelas yang lebih besar daripada piringan bisa mengakibatkan terjadinya luka-luka, daun ampelas bisa memblok, sobek atau mengakibatkan bantingan.
- Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja khusus untuk pekerjaan dengan sikat kawat**
- ▶ **Perhatikanlah bahwa kawat-kawat bisa terlepas dari sikat kawat, juga dalam pemakaian yang biasa. Janganlah membebani kawat-kawat terlalu berat dengan tekanan yang terlalu besar.** Kawat-kawat yang beterbangun dengan mudahnya bisa menembusi pakaian yang tipis dan/atau kulit kita.
 - ▶ **Jika penggunaan kap pelindung diajurkan, perhatikanlah supaya kap pelindung dan sikat kawat tidak bersentuhan.** Diameter piringan sikat dan mangkok sikat kawat bisa menjadi lebih besar karena tekanan atau daya centrifugal.
- Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja lainnya**
- Pakailah kaca mata pelindung.**
- 
- ▶ **Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau hubungi perusahaan pengadaan setempat.** Sentuhan dengan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan kerusakan barang-barang atau dapat mengakibatkan kontak listrik.

52 | Bahasa Indonesia

- **Buka penguncian tombol untuk menghidupkan dan mematikan dan setelkan tombol pada penyetelan mati, jika pengadaan listrik terputus, misalnya jika listrik mati atau steker ditarik dari stopkontak.** Dengan demikian perkakas listrik tidak hidup kembali secara tidak terkendali.
- **Usahakan supaya benda yang dikerjakan tidak goyang.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bais lebih mantap daripada benda yang dipegang dengan tangan.

Penjelasan tentang produk dan daya

Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Penggunaan alat

Perkakas listrik ini cocok untuk memotong, mengikis dan menyikat bahan-bahan logam dan batu-batuhan tanpa menggunakan air. Untuk memotong dengan mata gerinda, harus dipasangkan satu kap pelindung untuk memotong yang khusus. Untuk memotong batu-batuhan harus disediakan penghisapan debu yang memadai. Dengan alat kerja-alat kerja yang diizinkan, perkakas listrik ini juga bisa digunakan untuk melakukan pengampelasan dengan kertas pasir.

Bagian-bagian pada gambar

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- 1 Tombol penahan poros kerja
- 2 Tombol untuk menghidupkan dan mematikan
- 3 Roda untuk penyetelan pendahuluan kecepatan putaran (GWS 8-100 CE/GWS 8-125 CE/GWS 850 CE)
- 4 Gagang tambahan (genggaman terisolir)
- 5 Kunci kombi untuk poros kerja M 14*
- 6 Kunci kombi untuk poros kerja M 10*
- 7 Poros kerja
- 8 Kap pelindung untuk menggerinda
- 9 Baut pengunci untuk kap pelindung
- 10 Flens untuk poros kerja dengan ring-O
- 11 Mata gerinda*
- 12 Mur untuk poros kerja
- 13 Mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan SDS-*clic**
- 14 Mata gerinda berbentuk mangkok dengan baja intan*
- 15 Kap pelindung untuk memotong*
- 16 Piringan pemotong*
- 17 Pelindung tangan*
- 18 Piringan karet*
- 19 Daun ampelas*
- 20 Mur untuk poros kerja*
- 21 Mangkok sikat kawat*
- 22 Kap penghisap untuk memotong dengan mistar jarak *
- 23 Mata potong intan*
- 24 Pegangan (genggaman terisolir)

*Aksesoris yang ada pada gambar atau yang dijelaskan, tidak termasuk pasokan standar. Semua aksesoris yang ada bisa Anda lihat dalam program aksesoris Bosch.

Data teknis

Mesin gerinda tangan	GWS... Professional	8-100 C	8-100 CE	8-125 C
Nomor model	0 601 ...	377 ...	378 ...	377 ...
Masukan nominal	W	850	850	850
Daya	W	490	490	490
Kecepatan putaran nominal	min ⁻¹	11000	11000	11000
Bidang penyetelan kecepatan putaran	min ⁻¹	-	2800 - 11000	-
Diameter mata gerinda, maks.	mm	100	100	125
Ultr poros kerja		M 10	M 10	M 14
Panjang ultr maks. dari poros kerja	mm	17	17	22
Pembatasan arus listrik pada awalan start		●	●	●
Elektronika penetap putaran		●	●	●
Penyetelan pendahuluan kecepatan putaran		-	●	-
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,8	1,8	1,9
Klasifikasi keamanan		□/II	□/II	□/II

Mesin gerinda tangan	GWS... Professional	8-125 CE	850 C	850 CE
Nomor model	0 601 ...	378 ...	377 7.. 377 9..	378 7.. 378 9..
Masukan nominal	W	850	850	850
Daya	W	490	490	490
Kecepatan putaran nominal	min ⁻¹	11000	11000	11000
Bidang penyetelan kecepatan putaran	min ⁻¹	2800 - 11000	-	2800 - 11000
Diameter mata gerinda, maks.	mm	125	125	125
Ultr poros kerja		M 14	M 14	M 14
Panjang ultr maks. dari poros kerja	mm	22	22	22
Pembatasan arus listrik pada awalan start		●	●	●
Elektronika penetap putaran		●	●	●
Penyetelan pendahuluan kecepatan putaran		●	-	●
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,9	1,9	1,9
Klasifikasi keamanan		□/II	□/II	□/II

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.

Cara memasang

Memasang alat-alat pelindung

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

Petunjuk: Jika mata gerinda selama penggunaan patah atau jika pemegang-pemegang pada kap pelindung/pada perkakas listrik rusak, perkakas listrik harus segera dikirimkan ke Service Center layanan pasca beli, alamat lihat bab „Layanan pasca beli dan konseling terkait pengoperasian“.

Kap pelindung untuk mengerinda

Pasangkan kap pelindung **8** pada leher poros. Sesuaikan posisi dari kap pelindung **8** dengan pekerjaan yang dilakukan. Kuncikan kap pelindung **8** dengan cara mengencangkan baut pengunci **9** dengan menggunakan kunci kombi **5/6**.

- Setelkan kap pelindung **8** sedemikian, sehingga bunga api tidak bisa memancar ke arah orang yang menggunakan perkakas.

Perhatikan: Nok penempatan pada kap pelindung **8** menjamin bahwa hanya kap pelindung yang cocok untuk tipe perkakas listrik yang bisa dipasangkan.

Kap pelindung untuk memotong

- Pada waktu memotong dengan mata gerinda, pasangkan selalu kap pelindung untuk memotong **15**.
- Pada waktu memotong bahan batu-batuhan, sediakanlah selalu penghisapan debu yang memadai.

Kap pelindung untuk memotong **15** dipasangkan seperti memasangkan kap pelindung untuk mengerinda **8**.

Kap penghisap untuk memotong dengan mistar jarak

Kap penghisap untuk memotong dengan mistar jarak **22** dipasangkan seperti memasangkan kap pelindung untuk mengerinda **8**.

Gagang tambahan

- Gunakanlah perkakas listrik hanya dengan gagang tambahan **4**.

Pasangkan gagang tambahan **4** di sebelah kanan atau kiri dari kepala mesin, tergantung dari pekerjaan yang dilakukan.

Pelindung tangan

- Untuk pekerjaan dengan menggunakan piringan karet **18** atau mangkok sikat kawat/piringan sikat/piringan dengan ampelas yang berlapis-lapis, pasangkan selalu pelindung tangan **17**.

Pasangkan pelindung tangan **17** bersama dengan gagang tambahan **4**.

Memasang alat kerja-alat kerja

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.
- Janganlah memegang mata gerinda dan mata potong, jika masih belum menjadi dingin. Piringan-piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.

Bersihkan dahulu poros kerja **7** dan semua bagian-bagian yang akan dipasangkan.

Untuk memasang dan melepaskan alat kerja-alat kerja, tekan tombol penahan poros kerja **1** untuk menahan poros kerja.

- Tombol penahan poros kerja hanya boleh digerakkan jika poros kerja tidak berputar. Jika tidak demikian, perkakas listrik bisa menjadi rusak.

Mata gerinda/mata potong

Perhatikanlah ukuran dari alat kerja-alat kerja. Diameter lubang harus pas persis pada flens untuk poros kerja.


Janganlah menggunakan adapter atau penyambung.

Jika digunakan mata potong intan, perhatikanlah bahwa tanda panah arah putaran pada mata potong intan dan arah putaran perkakas listrik (lihat tanda panah arah putaran pada kepala mesin) adalah cocok.

54 | Bahasa Indonesia

Urutan pemasangannya terlihat pada halaman bergambar. Untuk memasangkan mata gerinda/mata potong (piringan pemotong), lepaskan mur untuk poros kerja **12** dan kencangkannya dengan menggunakan kunci kombi **5 / 6**, lihat bab „Mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan“.

- Setelah memasang alat kerja-alat kerja dan sebelum menghidupkan perkakas, periksalah apakah alat kerja-alat kerja sudah dipasangkan dengan betul dan dapat berputar secara bebas. Perhatikanlah supaya alat kerja tidak menyenggung kap pelindung atau bagian-bagian lainnya.



Flens untuk poros kerja M 14: Di dalam flens untuk poros kerja **10** di sekitar tingkatannya pemasangan ada satu bagian dari bahan sintetik (ring-O).

Jika ring-O tidak ada atau rusak, flens untuk poros kerja **10** mutlak harus digantikan, sebelum Anda melanjutkan penggunaan perkakas.

Flens untuk poros kerja M 10: Flens untuk poros kerja bisa digunakan pada kedua sisinya.

Piringan dengan ampelas yang berlapis-lapis

- Untuk pekerjaan dengan piringan dengan ampelas yang berlapis-lapis, pasangkan selalu pelindung tangan **17**.

Piringan karet

- Untuk pekerjaan dengan piringan karet **18**, pasangkan selalu pelindung tangan **17**.

Urutan pemasangannya terlihat pada halaman bergambar. Pasangkan mur untuk poros kerja **20** dan kencangkannya dengan menggunakan kunci kombi **5 / 6**.

Mangkok sikat kawat/piringan sikat

- Untuk pekerjaan dengan mangkok sikat kawat atau piringan sikat, pasangkan selalu pelindung tangan **17**.

Urutan pemasangannya terlihat pada halaman bergambar. Mangkok sikat kawat/piringan sikat harus dipasangkan sedemikian rupa pada poros kerja, sehingga uliran pada poros kerja masuk habis padanya dan alat kerja terkena pada flens untuk poros kerja. Kencangkan mangkok sikat kawat/piringan sikat dengan kunci pas.


Mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan SDS-cl/c

Untuk mengganti alat kerja-alat kerja secara mudah tanpa menggunakan perkakas lainnya, sebagai ganti dari mur untuk poros kerja **12** bisa digunakan mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan **13**.


- **Mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan 13 hanya boleh digunakan untuk mata gerinda dan mata potong.**

Gunakanlah hanya mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan 13 yang mulus dan tidak rusak.

Pada waktu mengulirkan, perhatikanlah supaya sisi dari mur 13 yang ada tulisannya tidak berhadapan dengan mata gerinda; panah harus mengarah pada tanda 25.



Tekan tombol penahan poros kerja **1** untuk menahan poros kerja. Untuk mengencangkan mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan, putarkan mata gerinda dalam arah jalannya jarum jam dengan keras.



Mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan yang tidak rusak dan dipasangkan dengan betul, dapat dilepaskan dengan tangan dengan cara memutar ring bergerigi dalam arah yang berlawanan dengan jalannya jarum jam. **Janganlah melepaskan mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan yang terlalu kencang duduknya dengan tang, melainkan gunakanlah kunci kombi.** Pasangkan kunci kombi **5 / 6** sebagaimana terlihat pada gambar.

Alat kerja-alat kerja yang diizinkan pemakaianya

Anda bisa menggunakan semua alat kerja-alat kerja yang disebutkan di dalam petunjuk-petunjuk untuk penggunaan ini.


Kecepatan putaran yang diizinkan [min^{-1}] atau kecepatan lingkar [m/s] dari alat kerja-alat kerja yang digunakan paling sedikit harus mencapai angka-angka yang tertera di dalam tabel di bawah ini.

Karena itu perhatikanlah selalu **kecepatan putaran atau kecepatan lingkar** yang diizinkan yang tercantum pada label alat kerja.

	maks.		[mm]	[mm]	[min^{-1}]	[m/s]
	D	b	d			
	100	6	16,0	11000	80	
	115	6	22,2	11000	80	
	125	6	22,2	11000	80	
	100	-	-	11000	80	
	115	-	-	11000	80	
	125	-	-	11000	80	
	70	30	M 10	11000	45	
	75	30	M 14	11000	45	

Memutar kepala mesin

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.



pemakaian perkakas listrik lebih nyaman, misalnya untuk orang kidal.

Ulinir ke 4 baut sampai ke luar sama sekali. Putarkan kepala mesin secara hati-hati ke kedudukan yang diperlukan, **tanpa melepaskannya dari rumah motor**. Kencangan kembali ke 4 baut.

Penghisapan debu/serbuk

- Debu dari bahan-bahan seperti misalnya cat yang mengandung timbel (timah hitam), beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam bisa berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu-debu ini bisa mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernafasan dari orang yang menggunakan mesin atau orang yang berada di dekatnya.
 - Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon quercus atau pohon fagus silvatica dianggap bisa mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.
 - Gunakanlah hanya penghisap debu yang cocok untuk menghisap bahan yang dikerjakan.
 - Perhatikanlah supaya ada pertukaran udara di tempat kerja.
 - Kami anjurkan supaya Anda memakai kedok anti debu dengan saringan (filter) kelas P2.
- Taatilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

- **Hindarkan debu yang banyak terkumpul di tempat kerja.** Debu dapat menyulut dengan mudahnya.

Kepala mesin bisa diputar dalam langkah masing-masing sebesar 90°. Dengan demikian untuk berbagai pekerjaan yang khusus, tombol untuk menghidupkan dan mematikan bisa diganti kedudukannya ke kedudukan yang lebih cocok, supaya

Penggunaan

Cara penggunaan

- **Perhatikan tegangan jaringan listrik! Tegangan jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.**
- **Pegangkan perkakas listrik hanya pada pegangan yang terisolir 24 dan gagang tambahan 4.** Alat kerja yang digunakan dapat terkena pada saluran listrik yang tidak terlihat atau kabelnya sendiri. Kontak dengan kabel yang bertegangan dapat mengakibatkan bagian-bagian logam dari perkakas listrik juga bertegangan dan lalu mengakibatkan kontak listrik.

Pada penggunaan perkakas listrik dengan pembangkit listrik yang tidak tetap (generator), yang tidak mempunyai cadangan daya yang cukup atau tidak mempunyai pengatur tegangan dengan penambahan arus listrik pada awalan start yang cocok, pada waktu perkakas listrik dihidupkan, daya bisa berkurang atau perkakas listrik tidak jalan seperti semestinya.

Perhatikanlah supaya pembangkit listrik yang Anda gunakan adalah cocok, terutama dalam hal tegangan dan frekuensi jaringan.

Menghidupkan/mematikan

Untuk **menghidupkan** perkakas listrik, dorongkan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **2** ke depan.

Untuk **mengunci** tombol untuk menghidupkan dan mematikan **2**, tekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **2** bagian depan ke bawah, sampai mengunci.

Untuk **mematikan** perkakas listrik, lepaskan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **2** atau jika sedang terkunci, tekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **2** bagian belakang sebentar saja ke bawah dan kemudian lepaskan.

Untuk menghemat energi, hidupkan perkakas listrik hanya jika Anda menggunakannya.

- **Periksalah dahulu alat kerja-alat kerja sebelum menggunakan.** Alat kerja harus dipasangkan secara betul dan harus bisa berputar secara bebas. Lakukan uji coba selama paling sedikit 1 menit tanpa pembebahan. Janganlah menggunakan alat kerja-alat kerja yang rusak, sembul atau yang menyebabkan getaran. Alat kerja-alat kerja yang rusak bisa pecah dan menyebabkan terjadinya luka-luka.

Pembatasan arus listrik pada awalan start

Pembatasan arus listrik pada awalan start secara elektronika membatasi daya pada waktu perkakas listrik dihidupkan sehingga sekering 16 A sudah cukup.

Elektronika penetap putaran

Elektronika penetap putaran membuat supaya kecepatan putaran tanpa beban dan sewaktu dibebani hampir selalu konstan dan menjamin hasil kerja yang rata.

56 | Bahasa Indonesia**Penyetelan pendahuluan kecepatan putaran (GWS 8-100 CE/GWS 8-125 CE/GWS 850 CE)**

Dengan roda untuk penyetelan pendahuluan kecepatan putaran **3** Anda bisa menyetel kecepatan putaran sebelumnya, juga selama penggunaan.

Bilangan-bilangan dalam tabel berikut adalah nilai yang kami anjurkan.

Bahan	Macam pekerjaan	Alat kerja	Posisi roda
Logam	menghilangkan cat	daun ampelas	2 – 3
kayu, logam	menyikat, menghilangkan karat	mangkok sikat kawat, daun ampelas	3
logam, batu	mengampelas	mata gerinda	4 – 6
Logam	mengikis	mata gerinda	6
batu	memotong	mata potong dan mistar jarak (Untuk memotong batu harus digunakan mistar jarak.)	6

Petunjuk-petunjuk untuk pemakaian

- ▶ Berhati-hatilah jika membuat aluran instalasi pada dinding-dinding yang memiliki beban, lihat bab „Petunjuk-petunjuk untuk statika“.
- ▶ Tahanan benda yang dikerjakan dengan alat pemegang, jika benda tidak mantap karena beratnya sendiri.
- ▶ Janganlah membebankan perkakas listrik terlalu berat sehingga berhenti.
- ▶ Setelah pembebanan yang berat, biarkan perkakas listrik jalan tanpa pembebanan selama beberapa menit untuk mendinginkan alat kerja yang digunakan.
- ▶ Janganlah memegang mata gerinda dan mata mata potong, jika masih belum menjadi dingin. Piringan-piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.
- ▶ Janganlah menggunakan perkakas listrik dengan pesawat penopang untuk mesin gerinda potong.

Mengikis/mengerinda secara kasar

- ▶ Janganlah sekali-kali menggunakan mata potong untuk mengikis.

Dengan sudut kerja antara 30° sampai 40° pada waktu mengikis didapatkan hasil pekerjaan yang paling bagus. Goyang-goyangkan perkakas listrik dengan tekanan yang ringan. Dengan demikian benda yang dikerjakan tidak menjadi panas, warna permukaan dari benda yang telah dikerjakan tidak berubah dan penampang menjadi lebih halus.

Piringan dengan ampelas yang berlapis-lapis

Dengan piringan dengan ampelas yang berlapis-lapis (aksesori) dapat dikerjakan permukaan yang melengkung dan profil-profil (asahan untuk membentuk alur-aluran).


Piringan dengan ampelas yang berlapis-lapis tahan lebih lama daripada daun ampelas-daun ampelas biasa, dan nilai kebisingan dan suhu yang terjadi selama penggunaan adalah lebih rendah.

Memotong logam

- ▶ Pada waktu memotong dengan mata gerinda, pasangkan selalu kap pelindung untuk memotong **15**.

Selama memotong, dorongkan perkakas dengan tekanan yang sedang dan yang disesuaikan dengan bahan yang dikerjakan. Janganlah menekan, menjurus senjang atau mengayun-ayunkan mata potong.

Janganlah meremkan mata potong yang belum berhenti memutar dengan cara menekan sisi sampingnya.



Arah pemotongan harus selalu berlawanan dengan arah gerak dari alat kerja. Jika tidak, ada bahaya perkakas listrik terlompot dengan tiba-tiba dari jalur pemotongan.

Profil-profil dan pipa-pipa segiempat dapat dipotong dengan baik, jika diawali pada penampangnya yang paling kecil.

Memotong batu-batuhan


- ▶ Pada waktu memotong bahan batu-batuhan, sediakanlah selalu penghisapan debu yang memadai.

- ▶ Pakailah masker anti debu.

- ▶ Perkakas listrik ini hanya boleh digunakan untuk pemotongan/pengikisan tanpa air.

Untuk memotong batu-batuhan, sebaiknya digunakan mata potong intan.

Jika digunakan kap penghisap untuk memotong dengan mistar jarak **22**, mesin penghisap debu harus cocok untuk menghisap debu batu-batuhan. Mesin penghisap debu demikian yang cocok, disediakan oleh Bosch.



Hidupkan perkakas listrik dan letakkan bagian depan dari mistar jarak pada benda yang dikerjakan. Dorongkan perkakas listrik dengan tekanan yang sedang dan yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan.

Selama memotong bahan-bahan yang sangat keras, misalnya beton dengan kadar kerikil yang tinggi, mata potong intan bisa menjadi terlalu panas dan karena itu bisa rusak. Lingkaran bunga api yang berputar bersama dengan mata potong intan adalah tanda untuk hal ini. Dalam hal ini hentikan pekerjaan memotong dan biarkan mata potong intan berputar sebentar tanpa beban pada kecepatan putaran maksimal untuk mendenginkannya. Jika pekerjaan makan waktu semakin lama dan terjadi lingkaran bunga api, maka ini adalah tanda bahwa mata potong intan telah menjadi tumpul. Ini bisa diasah dengan cara memotong sedikit-sedikit pada bahan pengikisan, misalnya batu pasir kapur.

Petunjuk-petunjuk untuk statika

Membuat aluran insalasi pada dinding yang memukul beban harus tunduk pada peraturan-peraturan norma DIN 1053 Bagian 1 atau peraturan-peraturan yang berlaku di mancanegara.

Peraturan-peraturan ini mutlak harus ditaati. Sebelum mulai pekerjaan sedemikian, mintalah nasehat dari ahli statika, arsitek atau pengawas bangunan.

Rawatan dan servis

Rawatan dan kebersihan

- ▶ Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.
- ▶ Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan supaya perkakas bisa digunakan dengan baik dan aman.
- ▶ Gunakanlah selalu alat penghisap pada penggunaan tertentu jika memungkinkan. Tiuplah dengan rutin kisi-kisi ventilasi dan nyalakan sisa pemutus arus (PRCD). Saat pengerjaan bahan logam, debu konduktif dapat disimpan di dalam perkakas listrik. Isolasi keselamatan dari perkakas listrik dapat terganggu.

Simpanlah dan tanganilah aksesoris secara cermat.

Jika kabel listrik harus digantikan, pekerjaan ini harus dilakukan oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas listrik Bosch yang resmi, supaya keselamatan kerja selalu terjamin.

Layanan pasca beli dan konseling terkait pengoperasian

Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda terkait reparasi dan maintenance serta suku cadang produk ini. Gambar tiga dimensi dan informasi terkait suku cadang dapat Anda lihat di:

www.bosch-pt.com

Tim konseling pengoperasian dari Bosch dengan senang hati membantu Anda, jika Anda hendak bertanya tentang produk-produk kami dan aksesorisnya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, sebutkan selalu nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jl. RA Kartini II-S Kaveling 6 Sek II
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Indonesia
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Cara membuang

Perkakas listrik, aksesoris dan kemasan sebaiknya didaur ulangkan sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.

Janganlah membuang perkakas listrik dalam sampah rumah tangga!

Perubahan dapat terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tiếng Việt

Các Nguyên Tắc An Toàn

Cảnh báo tổng quát cách sử dụng an toàn dụng cụ điện cầm tay

⚠ CẢNH BÁO Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

Thuật ngữ “dụng cụ điện cầm tay” trong phần cảnh báo là để cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cầm điện).

58 | Tiếng Việt

Khu vực làm việc an toàn

- ▶ **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- ▶ **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất kiểm soát.

An toàn về điện

- ▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp xúc với đất.
- ▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén hay bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân

- ▶ **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.
- ▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ

bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.

- ▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhắc máy lên hay khi mang xách máy. Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.
- ▶ **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.
- ▶ **Không rướn người.** Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng. Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
- ▶ **Trang phục thích hợp. Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức.** Giữ tóc, quần áo và găng tay xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.

▶ **Nếu có các thiết bị đi kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

- ▶ **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
- ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Cắt giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
- ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng

khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.

- ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
- ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.

Bảo dưỡng

- ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

Cảnh Báo An Toàn cho Máy Mài Hình Góc

Các cảnh báo an toàn dùng chung cho các hoạt động mài, chà nhám, chà bằng bàn chải kim loại hay cắt bằng đá cắt

- ▶ **Dụng cụ điện cầm tay này được thiết kế để thể hiện chức năng như một máy mài, máy chà nhám, bàn chải kim loại hay máy cắt. Xin hãy đọc tất cả các cảnh báo an toàn, chỉ dẫn, hình ảnh minh họa và các đặc tính kỹ thuật được cung cấp kèm theo dụng cụ điện cầm tay này.** Không tuân thủ các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến việc bị điện giật, gây cháy hoặc bị thương tích nghiêm trọng.
- ▶ **Dụng cụ điện cầm tay này không nên sử dụng để đánh bóng.** Vận hành theo cách mà dụng cụ điện cầm tay không được thiết kế để sử dụng có thể dẫn đến việc gặp nguy hiểm và gây thương tích cho bản thân.
- ▶ **Không sử dụng loại phụ tùng không được thiết kế chuyên dụng và đã được nhà sản xuất máy khuyến cáo.** Chỉ vì phụ tùng có thể lắp vào được dụng cụ điện của bạn, nó không đảm bảo sự vận hành an toàn.
- ▶ **Tốc độ danh định của phụ tùng phải ít nhất là bằng với tốc độ tối đa được ghi trên dụng cụ điện cầm tay.** Phụ tùng chạy nhanh hơn tốc độ danh định của chúng có thể văng vỡ ra.
- ▶ **Đường kính ngoài và độ dày phụ tùng của bạn phải nằm trong công suất danh định của dụng cụ điện của bạn.** Không thể bảo vệ hay điều khiển đúng cách được với phụ tùng không đúng kích cỡ.
- ▶ **Đường ren của phụ kiện gắn vào phải tương ứng với đường ren của trục máy mài.** Đối với các phụ kiện bắt vào bằng bích, lỗ tâm của phụ

kiện phải vừa khít với đường kính định vị của bích. Phụ kiện không thích hợp với vòng cùi lắp của dụng cụ điện sẽ chạy mất thăng bằng, rung dữ dội và có thể gây nên sự mất kiểm soát.

- ▶ **Không được sử dụng phụ tùng đã bị hư hỏng.** Trước mỗi lần sử dụng, kiểm tra phụ tùng giả dù như là đĩa hạt mài xem có bị sứt mẻ hay rạn nứt, miếng đệm xem có bị rách hay quá mòn, bàn chải kim loại xem râu có bị gãy hay dính không chặt. Nếu dụng cụ điện hay phụ tùng bị rơi xuống, kiểm tra xem có hư hỏng hay lắp phụ tùng còn tốt nguyên vẹn. Sau khi kiểm tra và lắp phụ tùng vào, bố trí bản thân bạn và những người gần đó ra xa khỏi các điểm tiếp cận được của phụ tùng đang quay và cho dụng cụ điện của bạn chạy với tốc độ không tải tối đa trong một phút. Phụ tùng bị hỏng thường thì sẽ bị văng vỡ ra trong thời điểm kiểm tra này.
- ▶ **Hãy mang trang bị bảo hộ vào.** Tùy theo loại công việc, sử dụng chắn che mặt, kính chụp mắt hay kính bảo hộ. Để thích hợp, mang mặt nạ chống bụi, đồ dùng bảo hộ tai nghe, găng tay và quần áo bảo hộ có khả năng ngăn bụi đá hay các mảnh vỡ của vật gia công bắn vào. Sự bảo vệ mắt là phải có khả năng ngăn được các mảnh vỡ văng ra từ các ứng dụng khác nhau tạo nên. Mặt nạ chống bụi hay khẩu trang phải có khả năng lọc được các hạt nhỏ phát sinh ra từ chính các hoạt động máy của bạn. Kéo dài thời gian để tai trần tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ mạnh có thể gây điếc.
- ▶ **Bố trí những người đứng xem ở khoảng cách an toàn ra xa khỏi nơi làm việc.** Những ai đi vào khu vực làm việc phải có trang bị bảo hộ cá nhân. Mảnh vỡ của vật gia công hay của phụ tùng có khả năng văng ra và gây thương tích bên ngoài khu vực vận hành máy.
- ▶ **Chỉ nắm giữ dụng cụ điện ở phần nắm đã được cách điện, khi vận hành máy ở nơi mà dụng cụ cắt có thể chạm phải dây điện được thiết kế đấu không nhìn thấy được hay chính dây dẫn của máy.** Dụng cụ cắt chạm phải dây "có điện" có thể làm cho các bộ phận kim loại không được bao bọc "có điện" và giật người vận hành máy.
- ▶ **Để dây điện tránh xa phụ tùng đang quay.** Nếu sự kiểm soát dụng cụ điện bị mất, dây điện có thể bị cắt, tay hay cánh tay của bạn có thể bị cuốn lại và bị lôi vào phụ tùng đang quay.
- ▶ **Không bao giờ được đặt dụng cụ điện xuống cho đến khi phụ tùng đã ngừng quay hoàn toàn.** Phụ tùng đang quay có thể ăn vào vào bề mặt vật liệu và kéo dụng cụ điện ra khỏi sự điều khiển của bạn.

60 | Tiếng Việt

- ▶ **Không cho dụng cụ điện hoạt động khi đang mang bên hông.** Vô tình chạm vào phụ tùng đang quay, quần áo bạn có thể bị cuốn vào, kéo phụ tùng xia vào mình bạn.
- ▶ **Thường xuyên làm sạch các khe thông gió của dụng cụ điện.** Quạt gió mô tơ sẽ kéo bụi nấm trong vỏ máy ra và sự tích tụ quá nhiều bột kim loại có thể gây nên các nguy hiểm về điện.
- ▶ **Không được vận hành dụng cụ điện gần nơi có các chất dễ cháy.** Tia lửa bắn ra có thể gây cháy các nguyên liệu này.
- ▶ **Không sử dụng phụ tùng loại cần có chất lỏng làm mát.** Sử dụng nước hay các loại chất lỏng làm mát khác có thể dẫn đến việc chết do điện giật hay bị điện giật.

Lực dội ngược và các cảnh báo liên quan

- ▶ Dội ngược là một phản ứng đột ngột do đĩa đang quay, miếng đệm, chổi chà hay bất cứ phụ tùng nào khác bị kẹt lại hay gấp trở ngại bất ngờ. Sự cố bị kẹp lại hay gấp trở ngại bất ngờ làm cho phụ tùng đang quay nhanh chóng ngừng ngay hoạt động, hâu quả là làm cho dụng cụ điện cầm tay bị mất điều khiển nên quay ngược lại chiều quay của phụ tùng ngay thời điểm bị kẹp chặt. Ví dụ, nếu một đĩa hạt mài bị vật giá công chèn chặt hay bị kẹp lại, cạnh của đĩa đang tiến vào điểm bị kẹp có thể bập lên bề mặt của vật liệu làm cho đĩa leo ra hay bắt ngược lại. Đĩa có thể nhảy chồm về phía trước hay văng ra khỏi người điều khiển máy, tùy theo hướng chuyển động của đĩa ngay thời điểm bị kẹp. Trong trường hợp này, các đĩa dạng hạt có khả năng bị vỡ. Sư dội ngược là hậu quả của việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay không đúng chức năng và/hay qui trình thao tác không đúng cách hoặc do điều kiện xấu và có thể tránh được bằng cách tuân theo các cách phòng tránh thích hợp được trình bày dưới đây.

- ▶ **Luôn giữ chắc dụng cụ điện và tạo tư thế thân thể và cánh tay cho phép bạn chịu được lực dội ngược.** Luôn luôn sử dụng tay nắm phụ, nếu có kèm theo máy, để chống chế tối đa các phản ứng dội ngược hay vặn xoắn trong thời điểm khởi động. Người vận hành máy có thể kiểm soát được các phản ứng vặn xoắn hay lực dội ngược nếu tuân thủ các chỉ dẫn phòng tránh đúng cách.

- ▶ **Không bao giờ được để tay của bạn gần phụ tùng đang quay.** Phụ tùng có thể động ngược lên tay của bạn.

- ▶ **Không để người của bạn phô ra trong phạm vi mà dụng cụ điện sẽ tới được nếu sự dội ngược xảy ra.** Sự dội ngược sẽ làm quay dụng cụ điện về chiều ngược với chiều chuyển động của đĩa tại thời điểm gặp sự cố.

- ▶ **Hãy đặt biệt lưu ý khi gia công các góc cạnh, cạnh bén v.v. Tránh không để phụ tùng bị này lên hay bị chèn chặt.** Các góc, cạnh bén hay sự này lên có khuynh hướng làm cho phụ tùng đang quay bị trở ngại và làm mất điều khiển hay bị dội ngược.

- ▶ **Không lắp lưỡi cưa xích, dao khắc gỗ hay lưỡi cưa răng vào.** Những loại lưỡi như vậy thường xuyên tạo ra sự dội ngược và làm mất sự điều khiển dụng cụ điện.

Các hướng dẫn an toàn bổ sung thêm dành cho các hoạt động mài và cắt

- ▶ **Chỉ sử dụng loại đĩa được khuyến cáo dùng cho dụng cụ điện của bạn và chắn bảo vệ được thiết kế dành riêng cho loại đĩa được chọn.** Các đĩa không được thiết kế cho dụng cụ điện cầm tay không thể bảo vệ ta đúng cách và không an toàn.

- ▶ **Bề mặt mài của đĩa có tâm đĩa được nén phải được lắp bên dưới mặt phẳng của cạnh chắn bảo vệ.** Một đĩa được lắp không đúng cách như nhô ra khỏi mặt phẳng của cạnh chắn bảo vệ, không thể bảo vệ thích đáng được.

- ▶ **Chắn bảo vệ phải được gắn chắc chắn vào dụng cụ điện và đặt ở tư thế có độ an toàn tối đa, như thế, phân phó ra của đĩa hướng về người vận hành máy là nhỏ nhất.** Chắn bảo vệ giúp bảo vệ người vận hành máy tránh khỏi các mảnh vỡ của đĩa, sự vô tình chạm phải đĩa và các tia lửa bắn ra có thể gây cháy quần áo.

- ▶ **Chỉ được sử dụng đĩa theo đúng khuyến cáo ứng dụng.** Ví dụ: không được lấy cạnh của đĩa cắt để mài. Đĩa cắt dạng hạt được cấu tạo dùng chu vi ngoại biên đĩa để mài; Lực đẩy ngang áp vào các đĩa này có thể làm chúng vỡ vụn ra.

- ▶ **Luôn sử dụng bích lắp còn tốt nguyên, đúng kích cỡ và hình dáng cho loại đĩa mà bạn chọn.** Bích lắp đúng chủng loại chống đỡ cho đĩa, do đó làm giảm khả năng vỡ đĩa. Bích lắp dùng cho đĩa cắt có thể khác với bích lắp dùng cho đĩa mài.

- ▶ **Không sử dụng đĩa dùng cho dụng cụ điện lớn hơn đã bị mòn nhỏ lại.** Đĩa được cấu tạo cho dụng cụ điện loại lớn không thích hợp với dụng cụ điện cầm tay nhỏ lại có tốc độ cao hơn và có thể bị vỡ tung.

Các cảnh báo an toàn cụ thể phụ thuộc thêm cho các hoạt động cắt bằng chất liệu hạt mài

- ▶ **Không được làm đĩa cắt “bị kẹt” hay dùng sức ép thái quá để đẽ máy. Không cố cắt sâu quá mức.** Tạo lực áp quá đáng lên đĩa làm tăng sức tải và dễ làm đĩa bị xoắn vặn hay bị kẹn chặt trong đường cắt và có khả năng dội ngược hay vỡ đĩa xảy ra.

- ▶ **Không để thân thể bạn ở vị trí cùng hàng hay là nằm sau đĩa đang quay.** Ngay thời điểm vận động, khi đĩa đang di chuyển từ chỗ bạn ra ngoài, khả năng bị dội ngược có thể xoay ngược cái đĩa đang quay tới trước và dụng cụ điện hướng thẳng đến người bạn.
- ▶ **Khi đĩa bị kẹt hay động tác cắt bị gián đoạn do bất kỳ lý do gì, tắt ngay dụng cụ điện và giữ nguyên dụng cụ điện cho đến khi đĩa ngừng quay hoàn toàn. Không bao giờ cố nhấc đĩa cắt ra khỏi mạch cắt khi đĩa còn đang chuyển động, nếu không thì sự giật ngược có thể xảy ra.** Kiểm tra và có các hành động thích hợp để loại trừ nguyên nhân gây ra kẹt đĩa.
- ▶ **Không được mở máy lại để cắt khi đĩa còn nằm trong vật gia công.** Hãy để cho đĩa chạy hết công suất và cẩn thận đưa vào mạch cắt lại. Đĩa có thể bị kẹp, leo lên trên hay giật ngược nếu dụng cụ điện được khởi động lại khi còn ở trong vật gia công.
- ▶ **Kê đỡ các tấm ván hay bất cứ vật gia công quá khổ nào để làm giảm thiểu thấp nhất nguy cơ làm đĩa bị kẹt hay bị dội ngược.** Các vật liệu gia công lớn có khuynh hướng võng xuống do chính trọng lượng của chúng. Các vật kê đỡ phải được đặt dưới vật gia công, gần mạch cắt và gần rìa của vật gia công ở hai bên đĩa.
- ▶ **Hãy cẩn trọng hơn khi thực hiện việc “cắt mờ” vào các bức tường có sẵn hay các khu vực không nhìn thấy được.** Phần nhỏ ra của đĩa có thể cắt phạm vào ống dẫn khí đốt hay nước, đường điện hay các vật thể khác, sự cố này có thể gây ra sự dội ngược.

Các cảnh báo an toàn cụ thể dành cho các hoạt động chà nhám

- ▶ **Khi chà nhám, không được dùng giấy nhám đĩa lớn quá cỡ.** Tuân thủ theo khuyến cáo của nhà sản xuất khi chọn giấy nhám. Giấy nhám lớn hơn phủ tràn ra ngoài miếng lót chà nhám bộc lộ nguy cơ bị xé toạc và có thể gây sự cố bất ngờ, làm rách đĩa, hay dội ngược.

Các cảnh báo an toàn cụ thể dành cho các hoạt động đánh ráp bằng bàn chải kim loại

- ▶ **Cần nhận biết rằng râu chổi bị bàn chải đẩy văng ra ngay cả khi thao tác thông thường.** **Đừng đè ép râu bàn chải mạnh quá do bắt bàn chải chịu lực tải quá mức.** Râu kim loại có thể dễ dàng đâm thủng quần áo mỏng và/hay da.
- ▶ **Nếu như việc sử dụng chắn bảo vệ được khuyến cáo dùng cho việc đánh ráp bằng bàn chải kim loại, không được để cho râu kim loại của đĩa hay bàn chải kim loại chạm vào chắn bảo vệ.** Bàn chải đĩa hay bàn chải kim loại có thể nở rộng đường kính ra do chịu lực tải và lực ly tâm.

Các cảnh báo phụ thêm

Hãy mang kính bảo hộ.



- ▶ **Dùng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định nếu có các công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm việc hay liên hệ với Cty công trình Công cộng địa phương để nhờ hỗ trợ.** **Đụng chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa hoạn và điện giật.** **Làm hư hại đường dẫn khí ga có thể gây nổ.** **Làm thủng đường dẫn nước gây hư hỏng tài sản hay có khả năng gây ra điện giật.**
- ▶ **Nhá công tắc Tắt/Mở ra và chuyển về vị trí tắt khi nguồn điện cung cấp bị ngắt, ví dụ., như khi bị mất điện hay khi phích cắm bị tuột ra.** **Cách này để ngăn sự khởi động lại không được kiểm soát.**
- ▶ **Kẹp chặt vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng ê-tô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Dành sử dụng cho

Máy được thiết kế để cắt, chà thô và chải các vật liệu bằng kim loại và đá mà không cần sử dụng nước. Khi cắt bằng chất liệu mài nén kết, cần phải sử dụng loại đường cắt đặc biệt (phụ kiện). Khi cắt đá, tạo đủ hiệu quả cho việc hút bụi. Với dụng cụ mài thích hợp, máy có thể sử dụng để mài bằng đĩa mài.

Biểu trưng của sản phẩm

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- 1 Nút khóa trực
- 2 Công tắc Tắt/Mở
- 3 Núm xoay để chọn trước tốc độ (GWS 8-100 CE/GWS 8-125 CE/GWS 850 CE)
- 4 Tay nắm phụ (có bề mặt nắm cách điện)
- 5 Chìa vặn dai ốc kết hợp dành cho trực máy mài M 14*
- 6 Chìa vặn dai ốc kết hợp dành cho trực máy mài M 10*
- 7 Trục máy mài

62 | Tiếng Việt

- 8 Chắn bảo vệ dùng để chà nhám
 9 Vít khóa của chắn bảo vệ
10 Bích lắp với vòng đệm chữ O
11 Đĩa mài*
12 Đai ốc chặn
13 Đai ốc chặn nhanh SDS-clic *
14 Đầu mài hạt cac-bua*
15 Chắn bảo vệ dùng để gia công cắt*
16 Đĩa cắt*
17 Chắn bảo vệ tay*

18 Đĩa chà cao su***19** Giấy nhám***20** Đai ốc tròn***21** Bàn chải kim loại tròn***22** Đường cắt với chắn bảo vệ việc hút bụi ***23** Đĩa cắt hạt kim cương***24** Tay nắm (bề mặt nắm cách điện)

*Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Thông số kỹ thuật

Máy mài dạng góc	GWS... Professional	8-100 C	8-100 CE	8-125 C
Mã số máy	0 601 ...	377 ...	378 ...	377 ...
Công suất vào danh định	W	850	850	850
Công suất ra	W	490	490	490
Tốc độ danh định	v/p	11000	11000	11000
Điều chỉnh phanh kiểm soát tốc độ	v/p	–	2800 – 11000	–
Đường kính đĩa mài, tối đa.	mm	100	100	125
Đường ren của trực máy mài		M 10	M 10	M 14
Chiều dài ren (tối đa) của trực máy mài	mm	17	17	22
Làm giảm cường độ dòng điện khi khởi động		●	●	●
Bộ Điều khiển tạo sự ổn định điện tử		●	●	●
Chọn Trước Tốc Độ		–	●	–
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)	kg	1,8	1,8	1,9
Cấp độ bảo vệ		□/II	□/II	□/II

Máy mài dạng góc	GWS... Professional	8-125 CE	850 C	850 CE
Mã số máy	0 601 ...	378 ...	377 7.. 377 9..	378 7.. 378 9..
Công suất vào danh định	W	850	850	850
Công suất ra	W	490	490	490
Tốc độ danh định	v/p	11000	11000	11000
Điều chỉnh phanh kiểm soát tốc độ	v/p	2800 – 11000	– – 11000	2800 – 11000
Đường kính đĩa mài, tối đa.	mm	125	125	125
Đường ren của trực máy mài		M 14	M 14	M 14
Chiều dài ren (tối đa) của trực máy mài	mm	22	22	22
Làm giảm cường độ dòng điện khi khởi động		●	●	●
Bộ Điều khiển tạo sự ổn định điện tử		●	●	●
Chọn Trước Tốc Độ		●	–	●
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)	kg	1,9	1,9	1,9
Cấp độ bảo vệ		□/II	□/II	□/II

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Sự lắp vào

Lắp Các Bộ Phận Bảo Vệ vào

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Ghi Chú: Trong quá trình vận hành mà sau đó đĩa bị vỡ hay các chi tiết dùng lắp ráp nằm trên chấn bảo vệ/dụng cụ điện bị hỏng, máy phải được mang đến ngay đại lý phục vụ hàng sau khi bán để bảo trì, sửa chữa (để biết địa chỉ liên hệ, xin xem Phần "Dịch Vụ Sau Khi Bán và Dịch Vụ Ứng Dụng").

Chấn Bảo Vệ Dùng Để Chà Nhám

Đặt chấn bảo vệ **8** lên trên vành trục máy mài. Chỉnh sửa tư thế của chấn bảo vệ **8** để đáp ứng yêu cầu cho công đoạn già công. Khóa cố định chấn bảo vệ **8** bằng cách siết chặt vít khóa **9** bằng chìa vặn dai ốc kết hợp **5/6**.

- **Chỉnh đặt chấn bảo vệ 8 theo cách này ngăn được tia lửa bắn về hướng về người vận hành máy.**

Ghi chú: Chữ số mã hóa trên chấn bảo vệ **8** bảo đảm rằng chỉ có chấn bảo vệ đúng với loại máy mới có thể lắp vào được.

Chấn Bảo Vệ Dùng Để Cắt

- **Khi cắt bằng chất liệu mài nén kết, luôn luôn sử dụng chấn bảo vệ để cắt 15.**

- **Tạo đủ hiệu quả cho việc hút bụi khi cắt đá.**

Chấn bảo vệ dùng để cắt **15** được lắp vào giống như cách lắp chấn bảo vệ dùng để chà nhám **8**.

Dưỡng Cắt có Chấn Bảo Vệ dành cho việc Hút Bụi

Dưỡng cắt có chấn bảo vệ dành cho việc hút bụi **22** được lắp vào giống như cách gắn chấn bảo vệ dành cho già công mài **8**.

Tay nắm phụ

- **Chỉ vận hành máy của bạn khi đã gắn tay nắm phụ 4.**

Văn tay nắm phụ vào **4** vào trên bên phải hay trái đầu máy tùy theo cách thức thao tác.

Chấn Bảo Vệ Tay

- **Dùng cho việc vận hành với đĩa chà cao su **18** hay với bàn chải kim loại/bàn chải đĩa/dĩa chà gấp nếp, luôn luôn gắn chấn bảo vệ tay vào **17**.**

Chấn bảo vệ tay **17** được bắt chặt cùng với tay nắm phụ **4**.

Lắp Dụng Cụ Mài

- **Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.**
- **Không được chạm vào đĩa mài hay đĩa cắt trước khi các đĩa này đã nguội.** Đĩa có thể trở nên rất nóng trong lúc hoạt động.

Làm sạch trực máy mài **7** và tất cả bộ phận sắp được lắp vào.

Để cặt chặt hay tháo lỏng dụng cụ mài, khóa trực máy mài bằng nút khóa trực **1**.

- **Chỉ cho nút khóa trực hoạt động khi trực máy mài đã đứng yên.** Nếu không, máy có thể bị làm hỏng.

Đĩa Mài/Cắt


Hãy lưu ý đến kích cỡ của dụng cụ mài. Đường kính của lỗ lắp dụng cụ phải vừa khít với bích lắp dụng cụ mà không có khe hở. Không được sử dụng bộ phận thu nhỏ hay bộ phận tiếp hợp.

Khi sử dụng đĩa cắt hạt kim cương, hãy lưu ý mũi tên chỉ chiều quay trên đĩa cắt kim cương và chiều quay của máy phải cùng chiều (xem phần mũi tên chỉ chiều quay in đậm trên đầu máy).

Xem trang hình ảnh để biết các bước lắp ráp.

Để bắt chặt đĩa mài/cắt, vặn dai ốc chặn **12** vào và siết chặt dai ốc lại bằng chìa vặn dai ốc kết hợp **5/6**. (xem phần "Đai Ốc Khóa Nhanh").

- **Sau khi lắp dụng cụ mài và trước khi mở máy, kiểm tra xem dụng cụ mài có lắp vào đúng cách không và có thể quay tự do không.** Đảm bảo dụng cụ mài không chạm vào chấn bảo vệ hay các bộ phận khác.



Bích lắp cho trực máy mài có cỡ M 14: Chi tiết bằng nhựa (vòng đệm chữ O) được lắp vào vành định tâm của bích lắp **10**. Nếu vòng đệm chữ O bị mất hay bị hư, phải thay bích lắp **10** trước khi cho máy hoạt động trở lại.

Bích lắp cho trực máy mài có cỡ M 10: Cả hai mặt của bích lắp đều có thể sử dụng được.

Dĩa chà gấp nếp

- **Để vận hành với đĩa chà gấp nếp, luôn luôn gắn chấn bảo vệ tay **17** vào.**

Dĩa Chà Cao Su

- **Để vận hành với đĩa chà để cao su **18**, luôn luôn gắn chấn bảo vệ tay **17** vào.**

Xem trang hình ảnh để biết các bước lắp ráp.

Vặn dai ốc tròn **20** và siết chặt lại bằng chìa vặn dai ốc kết hợp **5/6**.

64 | Tiếng Việt

Bàn Chải kim loại/Bàn Chải Dĩa

- ▶ Để vận hành với bàn chải kim loại/bàn chải dĩa, luôn luôn gắn chắn bảo vệ tay 17 vào.

Xem trang hình ảnh để biết các bước lắp ráp.

Bàn chải kim loại/bàn chải dĩa phải vặn được hết vào tận vòng ren cuối của trục máy mài cho đến khi nắn chắc sát vào bích lắp của trục máy mài. Siết chặt bàn chải kim loại/bàn chải dĩa lại bằng khóa mở miệng hai đầu.


Đai Ốc Khóa Nhanh SDS-clic

Để được tiện lợi trong việc thay dụng cụ mài mà không cần sử dụng đến các dụng cụ hỗ trợ khác, bạn có thể sử dụng đai ốc khóa nhanh 13 thay cho đai ốc khóa thường 12.


- ▶ Đai ốc khóa nhanh 13 có lề chỉ được dùng cho dĩa mài hay dĩa cắt.

Chỉ sử dụng đai ốc khóa nhanh còn tốt nguyên, không khuyết tật 13.

Khi vặn vào, hãy lưu ý rằng mặt của đai ốc khóa nhanh 13 có in chữ không hướng về phía dĩa mài; mũi tên phải chỉ về nơi có dấu ký hiệu 25.



Khóa trực máy mài bằng nút khóa trực máy 1. Để siết chặt đai ốc khóa nhanh, xoay thật chặt dĩa mài theo chiều đồng hồ.



Một đai ốc không bị hư hỏng, được vặn chặt đúng cách, có thể dùng tay để vặn lỏng ra bằng cách vặn vòng vân khía ngược chiều kim đồng hồ.

Không bao giờ được tháo đai ốc kẹp nhanh định chặt sát ra bằng kẽm; luôn luôn sử

dụng chìa vặn đai ốc kết hợp. Áp dụng chìa vặn đai ốc kết hợp 5/6 như trình bày trong hình vẽ.

Các Dụng Cụ Mài Được Chấp Nhận

Tất cả các dụng cụ mài được đề cập trong các trang hướng dẫn sử dụng đều có thể sử dụng.


Tốc độ cho phép [v/p] hay tốc độ quay của chu vi vòng tròn [mét/giây] của dụng cụ mài sử dụng ít nhất phải phù hợp với tiêu chuẩn đã cho trong biểu mẫu.

Vì vậy, phải lưu ý đến giới hạn được phép **quay/tốc độ của chu vi vòng tròn** ghi trên nhãn của dụng cụ mài.

	tối đa.		[mét/ giây]
	[mm]	[mm]	
D	b	d	[v/p]
b	d	D	100 6 16,0 11000 80
		115	6 22,2 11000 80
		125	6 22,2 11000 80
D	—	—	100 11000 80
	115	—	11000 80
	125	—	11000 80
b	d	D	70 30 M 10 11000 45
	75	30	M 14 11000 45

Xoay Đầu Máy

- ▶ Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.



Lấy vỏ máy làm chuẩn, đầu máy có thể xoay qua phải hoặc trái các nắp quanh 90°. Bằng cách này, công tắc Tắt/Mở có thể chuyển đặt ở vị trí thuận tiện hơn cho những tình huống thao tác đặc biệt. ví dụ., cho người thuận tay trái.

Tháo hết cả bốn vít ra. Xoay đầu máy thật cẩn thận, **mà không để rời ra khỏi vỏ máy**, về vị trí mới. Bắt vít vào và siết chặt cả bốn vít lại lần nữa.

Hút Dăm/Bụi

▶ Mạt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khoẻ con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay đấu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Cách xa ở mức có thể được, sử dụng hệ thống hút thích hợp cho loại vật liệu.

- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
 - Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.
- Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.
- **Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc.** Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

Vận Hành

Bắt Đầu Vận Hành

- **Tuân thủ theo đúng điện thế! Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy.**
- **Chỉ nắm dụng cụ điện nơi có bề mặt cách điện 24 và tay nắm phụ 4. Các phụ kiện có thể chạm vào dây điện bị đặt khuất hay chính dây máy.**
Phụ kiện tiếp xúc với dây "có điện" có thể làm cho các bộ phận dễ trán "có điện" và giật người sử dụng máy.

Khi vận hành máy có nguồn cấp điện từ máy phát điện cơ động, loại máy không có đủ điện dung duy trì hoăc không được trang bị bộ phận kiểm soát điện thế, có phần khuyếch đại dòng điện khởi động thích hợp, không đạt hiệu suất hay có thể xảy ra những dấu hiệu bất thường khi mở máy.

Xin vui lòng xem xét sự thích hợp của máy phát điện đang được sử dụng, đặt biệt đối với nguồn điện thế cung cấp và tần số.

Bật Mở và Tắt

Để **mở** dụng cụ điện cầm tay, đẩy công tắc **Tắt/Mở 2** về phía trước.

Để **khóa** công tắc **Tắt/Mở 2**, nhấn công tắc **Tắt/Mở 2** ở phần trước xuống cho đến khi vào khớp.

Để **tắt** dụng cụ điện cầm tay, nhả công tắc **Tắt/Mở 2** ra hay, nếu đã bị khóa, nhấn nhanh phần sau của công tắc **Tắt/Mở 2** và sau đó thả ra ngay.

Để tiết kiệm năng lượng, chỉ cho dụng cụ điện hoạt động khi sử dụng.

- **Kiểm tra các dụng cụ mài trước khi sử dụng.**
Dụng cụ mài phải được lắp vào đúng cách và có thể chuyển động tự do. Tiến hành chạy thử máy không tải ít nhất là một phút. Không được sử dụng dụng cụ mài bị hỏng, chạy lệch tâm hay bị rung lắc. Dụng cụ mài bị hỏng có thể vỡ tung và gây thương tích.

Làm Giảm Cường Độ Dòng Điện Khi Khởi Động

Thiết bị điện tử làm giảm cường độ dòng điện khởi động hạn chế năng lượng điện tiêu thụ khi bật công tắc máy lên và cho phép hoạt động với cầu chì 16 ampere.

Kiểm Soát Sự Ổn Định Điện Tử

Bộ phận điều áp điện tử giữ cho tốc độ chạy ổn định khi không tải hoặc có tải, và đảm bảo sự đồng bộ hiệu suất lao động.

Chọn Trước Tốc Độ (GWS 8-100 CE/GWS 8-125 CE/GWS 850 CE)

Tốc độ theo yêu cầu có thể chọn trước bằng núm xoay 3 (cũng như trong lúc máy đang chạy).

Các số liệu trong bảng dưới đây là các tiêu chuẩn được khuyến nghị.

Nguyên vật liệu	Ứng Dụng	Dụng cụ	Vị Trí của Núm Xoay
Kim Loại	Chà tẩy sơn	Dĩa chà nhám	2 – 3
Gỗ, kim loại	Chải, đánh rỉ sét	Bàn chải kim loại, dĩa chà nhám	3
Kim loại, công trình nề	Chà nhám	Dĩa chà nhám	4 – 6
Kim Loại	Chà thô	Dĩa chà nhám	6
Công trình nề, đá	Cắt	Dĩa cắt và dưỡng cắt (Sự cắt già công đá/công trình nề chỉ được phép khi có sử dụng dưỡng cắt)	6

Hướng Dẫn Sử Dụng

- **Vận dụng sự thận trọng khi cắt rãnh vào các vách tường có cấu trúc phức hợp; xem Phần "Thông Tin Về Cấu Trúc".**
- **Kẹp chặt vật gia công nếu vật đó không cố định được do sức nặng của chính nó.**
- **Không được bắt máy làm việc quá sức đến mức máy bị liệt.**

► Sau khi để dụng cụ điện hoạt động với cường độ cao, tiếp tục cho máy chạy không tải vài phút để làm nguội dụng cụ cắt/mài xuống.

► **Không được chạm vào dĩa mài hay dĩa cắt trước khi các dĩa này đã nguội.** Dĩa có thể trở nên rất nóng trong lúc hoạt động.

► **Không được sử dụng dụng cụ điện cùng chung với giá cắt.**

66 | Tiếng Việt

Chà Nhám Thô

- **Không bao giờ được sử dụng dĩa cắt để chà thô.**

Hiệu quả chà thô tốt nhất đạt được là khi ta chỉnh đặt máy ở góc từ 30° đến 40°. Di chuyển máy qua lại với lực áp máy vừa phải. Với cách thức này, vật gia công không bị quá nóng, không làm bạc màu và không tạo các rãnh xước.

Dĩa chà gấp nếp

Với dĩa chà gấp nếp (phụ kiện), ta có thể gia công vật liệu có bề mặt cong và nghiêng.


Dĩa chà gấp nếp có tuổi thọ tương đối cao hơn đĩa cắt, độ ổn thấp và nhiệt độ chà thấp hơn so với đĩa chà thông thường.

Cắt Kim Loại


- **Khi cắt bằng chất liệu mài nén kết, luôn luôn sử dụng chắn bảo vệ để cắt 15.**

Khi cắt, gia công với mức độ vừa phải, thuận theo loại vật liệu đang cắt mà gia công cho thích hợp. Không được tạo áp lực lên đĩa cắt, không làm máy bị nghiêng hay dao động.

Không được làm giảm tốc độ đang quay của đĩa xuống bằng cách tạo lực hám lên một bên mặt hông đĩa.



Máy luôn luôn phải được vận hành theo chuyển động mài ở tư thế thẳng đứng. Nếu không như vậy, có sẵn nguy cơ bị **dẩy mà không điều khiển được máy** ra khỏi mạch cắt.



Bật công tắc lên và đưa phần trước của đường cắt lên trên vật gia công. Đẩy nhẹ máy tối cho ăn vào vừa phải, tùy theo loại vật liệu gia công mà thích nghi.

Để cắt loại vật liệu đặc biệt rắn, vd., bê-tông có mật độ sỏi cao, đĩa cắt hạt kim cương có thể bị quá nóng và hau quả là bị hư hỏng. Sự cố này được biểu hiện rõ bằng tia lửa bắn ra vòng tròn, quay cùng với đĩa cắt. Trong trường hợp này, ngừng ngay công việc cắt và làm cho đĩa cắt nguội xuống bằng cách cho máy chạy với tốc độ tối đa không tải một thời gian ngắn. Tiến độ gia công bị giảm thấy rõ và tia lửa bắn ra vòng tròn là biểu hiện của đĩa cắt đã bắt đầu cùn. Cắt lùi nhanh gọn vào vật liệu có chất mài mòn (vd., gạch vôi pha cát) có thể mài cho đĩa bén lại.

Thông Tin Về Cấu Trúc

Cắt rãnh trên các vách tường có kết cấu phức hợp phải tuân theo Tiêu chuẩn DIN 1053 Phần 1, hay theo qui định của nước sở tại.

Những qui định này phải được tuân thủ trong mọi tình huống. Trước khi tiến hành công việc, hãy tham khảo ý kiến của kỹ sư thiết kế, kiến trúc sư hay người giám sát công trình có trách nhiệm.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- **Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.**
- **Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.**
- **Trong điều kiện giới hạn tuyệt đối, luôn luôn sử dụng máy hút bụi trong khả năng có thể. Thổi sạch các khe thông gió thường xuyên và lắp đặt thiết bị ngắt mạch tự động (PRCD). Khi gia công kim loại, các loại mạt bụi dẫn điện có thể lọt vào trong dung cụ điện. Toàn bộ sự cách điện của dụng cụ điện có thể bị mất tác dụng.**

Xin vui lòng bảo quản và giữ gìn tay nắm và phụ tùng cần thận.

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

Khi sử dụng đường cắt có chắn bảo vệ dành cho việc hút bụi 22, máy hút bụi phải thích hợp cho việc hút bụi nề xây dựng. Hãng Bosch có máy hút bụi thích hợp cho công việc này.

Khi sử dụng đường cắt có chắn bảo vệ dành cho việc hút bụi 22, máy hút bụi phải thích hợp cho việc hút bụi nề xây dựng. Hãng Bosch có máy hút bụi thích hợp cho công việc này.

Dịch Vụ Sau Khi Bán và Dịch Vụ Ứng Dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo trì và sửa chữa các sản phẩm cũng như các phụ tùng thay thế của bạn. Hình ảnh chi tiết và thông tin phụ tùng thay thế có thể tìm hiểu theo địa chỉ dưới đây:

www.bosch-pt.com

Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi và linh kiện của chúng.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Việt Nam

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Robert Bosch
Việt Nam, PT/SVN
Tầng 10,194 Golden Building
473 Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Tel.: (08) 6258 3690 Ext 413
Fax: (08) 6258 3692
hieu.lagia@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com

Thái bỏ

Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.

Không được thái bỏ dụng cụ điện vào chung với rác sinh hoạt!

Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo trước.

Français

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

- **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

- **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

- **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- **Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
- **Ne pas maltraiter le cordon.** Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans l'utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
- **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures des personnes.

- ▶ **Eviter tout démarrage intempestif.** S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- ▶ **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
- ▶ **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- ▶ **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- ▶ **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

Utilisation et entretien de l'outil

- ▶ **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- ▶ **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le faire réparer.
- ▶ **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- ▶ **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- ▶ **Observer la maintenance de l'outil.** Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
- ▶ **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- ▶ **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

Maintenance et entretien

- ▶ **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

Instructions de sécurité pour meuleuses angulaires

Avertissements de sécurité communs pour les opérations de meulage, de ponçage, de brossage métallique, ou de tronçonnage par meule abrasive

- ▶ **Cet outil électrique est destiné à fonctionner comme meuleuse, ponceuse, brosse métallique ou outil à tronçonner.** Lire toutes les mises en garde de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique. Le fait de ne pas suivre toutes les instructions données ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure grave.
- ▶ **Les opérations de lustrage ne sont pas recommandées avec cet outil électrique.** Les opérations pour lesquelles l'outil électrique n'a pas été conçu peuvent provoquer un danger et causer un accident corporel.
- ▶ **Ne pas utiliser d'accessoires non conçus spécifiquement et recommandés par le fabricant d'outils.** Le simple fait que l'accessoire puisse être fixé à votre outil électrique ne garantit pas un fonctionnement en toute sécurité.
- ▶ **La vitesse assignée de l'accessoire doit être au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur l'outil électrique.** Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vitesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.
- ▶ **Le diamètre extérieur et l'épaisseur de votre accessoire doivent se situer dans le cadre des caractéristiques de capacité de votre outil électrique.** Les accessoires dimensionnés de façon incorrecte ne peuvent pas être protégés ou commandés de manière appropriée.
- ▶ **Le montage fileté d'accessoires doit être adapté au filet de l'arbre de la meuleuse.** Pour les accessoires montés avec des flasques, l'alésage central de l'accessoire doit s'adapter correctement au diamètre du flasque. Les accessoires qui ne correspondent pas aux éléments de montage de l'outil électrique seront en déséquilibre, vibreront de manière excessive et pourront provoquer une perte de contrôle.
- ▶ **Ne pas utiliser d'accessoire endommagé.** Avant chaque utilisation examiner les accessoires comme les meules abrasives pour détecter la présence éventuelle de copeaux et fissures, les patins d'appui pour détecter des traces éventuelles de fissures, de déchirure ou d'usure excessive, ainsi que les brosses métalliques pour détecter des fils desserrés ou fissurés. Si l'outil électrique ou l'accessoire a subi une chute, examiner les dommages éventuels ou installer un accessoire non endommagé. Après examen et installation d'un accessoire, placez-vous ainsi que les personnes présentes à distance du plan de l'accessoire rotatif et faites marcher l'outil électrique à vitesse maximale à vide pendant 1 min. Les accessoires endommagés seront normalement détruits pendant cette période d'essai.

- ▶ **Porter un équipement de protection individuelle. En fonction de l'application, utiliser un écran facial, des lunettes de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas échéant, utiliser un masque antipoussières, des protections auditives, des gants et un tablier capables d'arrêter les petits fragments abrasifs ou des pièces à usiner.** La protection oculaire doit être capable d'arrêter les débris volants produits par les diverses opérations. Le masque antipoussières ou le respirateur doit être capable de filtrer les particules produites par vos travaux. L'exposition prolongée aux bruits de forte intensité peut provoquer une perte de l'audition.
- ▶ **Maintenir les personnes présentes à une distance de sécurité par rapport à la zone de travail. Toute personne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle.** Des fragments de pièce à usiner ou d'un accessoire cassé peuvent être projetés et provoquer des blessures en dehors de la zone immédiate d'opération.
- ▶ **Tenir l'outil uniquement par les surfaces de préhension isolantes, pendant les opérations au cours desquelles l'accessoire coupant peut être en contact avec des conducteurs cachés ou avec son propre câble.** Le contact de l'accessoire coupant avec un fil « sous tension » peut mettre « sous tension » les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.
- ▶ **Placer le câble éloigné de l'accessoire de rotation.** Si vous perdez le contrôle, le câble peut être coupé ou subir un accroc et votre main ou votre bras peut être tiré dans l'accessoire en rotation.
- ▶ **Ne jamais reposer l'outil électrique avant que l'accessoire n'ait atteint un arrêt complet.** L'accessoire de rotation peut agripper la surface et arracher l'outil électrique hors de votre contrôle.
- ▶ **Ne pas faire fonctionner l'outil électrique en le portant sur le côté.** Un contact accidentel avec l'accessoire en rotation pourrait accrocher vos vêtements et attirer l'accessoire sur vous.
- ▶ **Nettoyer régulièrement les orifices d'aération de l'outil électrique.** Le ventilateur du moteur attirera la poussière à l'intérieur du boîtier et une accumulation excessive de poude de métal peut provoquer des dangers électriques.
- ▶ **Ne pas faire fonctionner l'outil électrique à proximité de matériaux inflammables.** Des étincelles pourraient enflammer ces matériaux.
- ▶ **Ne pas utiliser d'accessoires qui nécessitent des réfrigérants fluides.** L'utilisation d'eau ou d'autres réfrigérants fluides peut aboutir à une électrocution ou un choc électrique.

Rebonds et mises en garde correspondantes

- ▶ Le rebond est une réaction soudaine au pincement ou à l'accrochage d'une meule rotative, d'un patin d'appui, d'une brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou l'accrochage provoque un blocage rapide de l'accessoire en rotation qui, à son tour, contraint l'outil électrique hors de contrôle dans le sens opposé de rotation de l'accessoire au point du grippage.

Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pinçée par la pièce à usiner, le bord de la meule qui entre dans le point de pincement peut creuser la surface du matériau, provoquant des sauts ou l'expulsion de la meule. La meule peut sauter en direction de l'opérateur ou encore en s'en éloignant, selon le sens du mouvement de la meule au point de pincement. Les meules abrasives peuvent également se rompre dans ces conditions.

Le rebond résulte d'un mauvais usage de l'outil et/ou de procédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes et peut être évité en prenant les précautions appropriées spécifiées ci-dessous.

- ▶ **Maintenir solidement l'outil et positionner le corps et le bras de manière à pouvoir résister aux forces de rebond. Toujours utiliser la poignée auxiliaire, le cas échéant, pour contrôler au maximum les rebonds ou les réactions de couple au moment du démarrage.** L'opérateur est en mesure de contrôler les réactions de couple ou les forces de rebond, si des précautions appropriées ont été prises.
- ▶ **Ne jamais placer votre main à proximité de l'accessoire en rotation.** L'accessoire peut effectuer un rebond sur votre main.
- ▶ **Ne pas vous placer dans la zone où l'outil électrique se déplacera en cas de rebond.** Le rebond pousse l'outil dans le sens opposé au mouvement de la meule au point d'accrochage.
- ▶ **Etre particulièrement prudent lors d'opérations sur des coins, des arêtes vives etc. Eviter que l'accessoire ne rebondisse et ne s'accroche.** Les coins, les arêtes vives ou les rebondissements ont tendance à accrocher l'accessoire en rotation et à provoquer une perte de contrôle ou un rebond.
- ▶ **Ne pas fixer de chaîne coupante, de lame de sculpture sur bois ni de lame de scie dentée.** De telles lames provoquent des rebonds fréquents et des pertes de contrôle.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de meulage et de tronçonnage abrasif

- ▶ **Utiliser uniquement des types de meules recommandés pour votre outil électrique et le protecteur spécifique conçu pour la meule choisie.** Les meules pour lesquelles l'outil électrique n'a pas été conçu ne peuvent pas être protégées de façon satisfaisante et sont dangereuses.
- ▶ **La surface de meulage des meules à moyeu déporté doit être montée sous le plan de la lèvre du protecteur.** Une meule montée de manière incorrecte qui dépasse du plan de la lèvre du protecteur ne peut pas être protégée de manière appropriée.
- ▶ **Le protecteur doit être solidement fixé à l'outil électrique et placé en vue d'une sécurité maximale, de sorte que l'opérateur soit exposé le moins possible à la meule.** Le protecteur permet de protéger l'opérateur des fragments de meule cassée, d'un contact accidentel avec la meule et d'étincelles susceptibles d'enflammer les vêtements.

70 | Français

- **Les meules doivent être utilisées uniquement pour les applications recommandées. Par exemple : ne pas meuler avec le côté de la meule à tronçonner.** Les meules à tronçonner abrasives sont destinées au meulage périphérique, l'application de forces latérales à ces meules peut les briser en éclats.
 - **Toujours utiliser des flasques de meule non endommagés qui sont de taille et de forme correctes pour la meule que vous avez choisie.** Des flasques de meule appropriés supportent la meule réduisant ainsi la possibilité de rupture de la meule. Les flasques pour les meules à tronçonner peuvent être différents des autres flasques de meule.
 - **Ne pas utiliser de meules usées d'outils électriques plus grands.** La meule destinée à un outil électrique plus grand n'est pas appropriée pour la vitesse plus élevée d'un outil plus petit et elle peut éclater.
- Mises en garde de sécurité additionnelles spécifiques aux opérations de tronçonnage abrasif**
- **Ne pas « coincer » la meule à tronçonner ou ne pas appliquer une pression excessive. Ne pas tenter d'exécuter une profondeur de coupe excessive.** Une contrainte excessive de la meule augmente la charge et la probabilité de torsion ou de blocage de la meule dans la coupe et la possibilité de rebond ou de rupture de la meule.
 - **Ne pas vous placer dans l'alignement de la meule en rotation ni derrière celle-ci.** Lorsque la meule, au point de fonctionnement, s'éloigne de votre corps, le rebond éventuel peut propulser la meule en rotation et l'outil électrique directement sur vous.
 - **Lorsque la meule se bloque ou lorsque la coupe est interrompue pour une raison quelconque, mettre l'outil électrique hors tension et tenir l'outil électrique immobile jusqu'à ce que la meule soit à l'arrêt complet. Ne jamais tenter d'enlever le disque à tronçonner de la coupe tandis que la meule est en mouvement sinon le rebond peut se produire.** Rechercher et prendre des mesures correctives afin d'empêcher que la meule ne se gripe.
 - **Ne pas démarrer de nouveau le travail directement sur la pièce. Laissez le disque atteindre sa vitesse maximale et entrer en contact avec la pièce prudemment.** Le disque peut s'accrocher, se soulever brusquement ou avoir un mouvement arrière si l'appareil est redémarré en charge.
 - **Prévoir un support de panneaux ou de toute pièce à usiner surdimensionnée pour réduire le risque de pincement et de rebond de la meule.** Les grandes pièces à usiner ont tendance à fléchir sous leur propre poids. Les supports doivent être placés sous la pièce à usiner près de la ligne de coupe et près du bord de la pièce des deux côtés de la meule.
 - **Soyez particulièrement prudent lorsque vous faites une « coupe en retrait » dans des parois existantes ou dans d'autres zones sans visibilité.** La meule saillante peut couper des tuyaux de gaz ou d'eau, des câblages électriques ou des objets, ce qui peut entraîner des rebonds.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de ponçage

- **Ne pas utiliser de papier abrasif trop surdimensionné pour les disques de ponçage. Suivre les recommandations des fabricants, lors du choix du papier abrasif.** Un papier abrasif plus grand s'étendant au-delà du patin de ponçage présente un danger de lacération et peut provoquer un accrochage, une déchirure du disque ou un rebond.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de brossage métallique

- **Garder à l'esprit que des brins métalliques sont rejettés par la brosse même au cours d'une opération ordinaire. Ne pas soumettre à une trop grande contrainte les fils métalliques en appliquant une charge excessive à la brosse.** Les brins métalliques peuvent aisément pénétrer dans des vêtements légers et/ou la peau.
- **Si l'utilisation d'un protecteur est recommandée pour le brossage métallique, ne permettre aucune gène du touret ou de la brosse métallique au protecteur.** Le touret ou la brosse métallique peut se dilater en diamètre en raison de la charge de travail et des forces centrifuges.

Avertissements supplémentaires

Portez toujours des lunettes de protection.



- **Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des conduites cachées ou consulter les entreprises d'approvisionnement locales.** Un contact avec des lignes électriques peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Un endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d'une conduite d'eau provoque des dégâts matériels et peut provoquer un choc électrique.
- **Déverrouiller l'interrupteur Marche/Arrêt et le mettre dans la position d'arrêt, si l'alimentation en courant est interrompue, par ex. par une panne de courant ou quand la fiche du secteur est débranchée.** Ceci permet d'éviter un redémarrage incontrôlé.
- **Bloquer la pièce à travailler.** Une pièce à travailler serrée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étai est fixée de manière plus sûre que tenue dans les mains.

Description et performances du produit

Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est conçu pour le tronçonnage, le meulage et le brossage de métaux et de pierres sans utilisation d'eau.

Pour le tronçonnage avec des abrasifs agglomérés, utilisez un capot de protection spécifique pour le tronçonnage.

Pour le tronçonnage de la pierre, veillez à assurer une aspiration suffisante de poussières.

Equipé d'outils de ponçage autorisés, l'outil électroportatif peut être utilisé pour les travaux de ponçage.

Eléments de l'appareil

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- 1** Dispositif de blocage de broche
- 2** Interrupteur Marche/Arrêt
- 3** Molette de présélection de la vitesse
(GWS 8-100 CE/GWS 8-125 CE/GWS 850 CE)
- 4** Poignée supplémentaire (surface de préhension isolante)
- 5** Clé combinée pour broche d' entraînement M 14*
- 6** Clé combinée pour broche d' entraînement M 10*
- 7** Broche d' entraînement

- 8** Capot de protection pour le meulage
- 9** Vis de serrage pour capot de protection
- 10** Flasque de fixation
- 11** Meule*
- 12** Ecrou de serrage
- 13** Ecrou de serrage rapide SDS-*clic**
- 14** Meule assiette carbure*
- 15** Capot de protection pour le tronçonnage*
- 16** Disque à tronçonner*
- 17** Protège-mains*
- 18** Plateau de ponçage en caoutchouc*
- 19** Feuille abrasive*
- 20** Ecrou cylindrique*
- 21** Brosse brosseau*
- 22** Carter d'aspiration pour le tronçonnage avec glissière de guidage*
- 23** Disque à tronçonner diamanté*
- 24** Poignée (surface de préhension isolante)

*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre programme d'accessoires.

Caractéristiques techniques

Meuleuse angulaire	GWS... Professional	8-100 C	8-100 CE	8-125 C
N° d'article	0 601 ...	377 ...	378 ...	377 ...
Puissance nominale absorbée	W	850	850	850
Puissance utile débitée	W	490	490	490
Vitesse de rotation nominale	tr/min	11000	11000	11000
Plage de réglage de la vitesse de rotation	tr/min	-	2800 - 11000	-
Diamètre max. de la meule	mm	100	100	125
Filetage de broche		M 10	M 10	M 14
Longueur max. filetage de broche de meulage	mm	17	17	22
Limitation du courant de démarrage		●	●	●
Constant-Electronic		●	●	●
Préréglage de la vitesse de rotation		-	●	-
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,8	1,8	1,9
Classe de protection		□/II	□/II	□/II

Meuleuse angulaire	GWS... Professional	8-125 CE	850 C	850 CE
N° d'article	0 601 ...	378 ...	377 7.. 377 9..	378 7.. 378 9..
Puissance nominale absorbée	W	850	850	850
Puissance utile débitée	W	490	490	490
Vitesse de rotation nominale	tr/min	11000	11000	11000

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des versions spécifiques à certains pays.

72 | Français

Meuleuse angulaire	GWS... Professional	8-125 CE	850 C	850 CE
Plage de réglage de la vitesse de rotation	tr/min	2800 - 11000	-	2800 - 11000
Diamètre max. de la meule	mm	125	125	125
Filetage de broche		M 14	M 14	M 14
Longueur max. filetage de broche de meulage	mm	22	22	22
Limitation du courant de démarrage		●	●	●
Constant-Electronic		●	●	●
Préréglage de la vitesse de rotation		●	-	●
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,9	1,9	1,9
Classe de protection		□/II	□/II	□/II

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des versions spécifiques à certains pays.

Montage

Montage des capots de protection

- Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.

Note : Si la meule se cassait pendant l'utilisation ou si les dispositifs de fixation sur le capot de protection/l'outil électroportatif étaient endommagés, l'outil électroportatif doit être immédiatement envoyé auprès d'un service après-vente, pour les adresses voir chapitre « Service Après-Vente et Assistance ».

Capot de protection pour le meulage

Montez le capot de protection **8** sur la broche d' entraînement. Adaptez la position du capot de protection **8** aux exigences des travaux à effectuer. Verrouillez le capot de protection **8** en serrant la vis de blocage **9** au moyen de la clé combinée **5/6**.

- Réglez le capot de protection **8** de sorte à empêcher une projection d'étincelles en direction de l'utilisateur.

Note : Le dispositif de codage se trouvant sur le capot de protection **8** assure que seul le capot de protection approprié à l'appareil puisse être monté.

Capot de protection pour le tronçonnage

- Utilisez toujours le capot de protection spécifique au tronçonnage **15** pour les travaux de tronçonnage avec des abrasifs agglomérés.
- Pour le tronçonnage de la pierre, veillez à assurer une aspiration suffisante de poussières.

Le capot de protection pour le tronçonnage **15** se monte de la même manière que le capot de protection pour le meulage **8**.

Carter d'aspiration pour le tronçonnage avec des glissières de guidage

Le carter d'aspiration pour le tronçonnage avec glissière de guidage **22** se monte de la même manière que le capot de protection pour le meulage **8**.

Poignée supplémentaire

- N'utilisez l'outil électroportatif qu'avec la poignée supplémentaire **4**.

En fonction du mode de travail, vissez la poignée supplémentaire **4** du côté droit ou gauche du carter d'engrenage.

Protège-main

- Lors de travaux avec le plateau de ponçage en caoutchouc **18** ou la brosse boisseau/la brosse circulaire/le plateau à lamelles, montez toujours le protège-main **17**.

Montez le protège-main **17** avec la poignée supplémentaire **4**.

Montage des outils de meulage

- Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.

- Ne touchez pas les disques à meuler et à tronçonner avant qu'ils ne se soient complètement refroidis. Les disques peuvent chauffer énormément durant le travail.

Nettoyez la broche d' entraînement **7** ainsi que toutes les pièces à monter.

Afin de serrer et de desserrer les outils de meulage, appuyez sur le dispositif de blocage de la broche **1** afin de bloquer la broche d' entraînement.

- N'actionnez le dispositif de blocage de la broche que lorsque la broche d' entraînement est à l'arrêt. Sinon, vous pourriez endommager l'outil électroportatif.

Disque à meuler/à tronçonner


Veillez aux dimensions des outils de meulage. L'alésage du disque doit correspondre au flasque de fixation. N'utilisez pas d'adaptateur ni de raccord de réduction.

Lors de l'utilisation de disques à tronçonner diamantés, veillez à ce que la flèche indiquant le sens de rotation qui se trouve sur le disque diamanté à tronçonner coïncide avec le sens de rotation de l'outil électroportatif (voir la flèche indiquant le sens de rotation qui se trouve sur le carter d'engrenage).

L'ordre du montage est indiqué sur la page des graphiques.

Pour fixer le disque de meulage/à tronçonner, desserrez l'écrou de serrage **12** et serrez-le à l'aide de la clé combinée, **5/6**, voir chapitre « Écrou de serrage rapide ».

► **Après avoir monté le disque à meuler et avant de mettre l'appareil en fonctionnement, contrôlez si l'outil est correctement monté et s'il peut tourner librement. Assurez-vous que le disque à meuler ne frôle pas le capot de protection ni d'autres éléments.**



Flasque de fixation pour broche porte-outil M 14 : Un joint en plastique (rondelle élastique) est directement monté autour de l'alésage du flasque **10**. Au cas où cette rondelle élastique fasse défaut ou qu'elle soit endommagée, il faut absolument remplacer la flasque d'entraînement **10** avant de continuer à l'utiliser l'outil.

Flasque de fixation pour broche porte-outil M 10 : Le flasque de fixation peut être utilisé des deux côtés.

Plateau à lamelles

► **Lors de travaux avec le plateau à lamelles, montez toujours le protège-main **17**.**

Plateau de ponçage en caoutchouc

► **Lors de travaux avec le plateau de ponçage en caoutchouc **18**, montez toujours le protège-main **17**.**

L'ordre du montage est indiqué sur la page des graphiques. Montez l'écrou cylindrique **20** et serrez-le à l'aide de la clé combinée **5/6**.

Brosse boisseau/brosse circulaire

► **Lors de travaux avec la brosse boisseau ou la brosse circulaire, montez toujours le protège-main **17**.**

L'ordre du montage est indiqué sur la page des graphiques.

Vissez la brosse boisseau/brosse circulaire sur la broche d'entraînement de façon à ce qu'elle repose fermement sur le flasque se trouvant au bout du filet de la broche. Serrez la brosse boisseau/brosse circulaire à l'aide d'une clé à fourche.


Ecrou de serrage rapide SDS-clic

Pour permettre un remplacement facile des disques à tronçonner sans utilisation d'autres outils, il est possible d'utiliser l'écrou de serrage rapide **13** au lieu de l'écrou de serrage **12**.


► **L'écrou de serrage rapide **13** ne doit être utilisé qu'avec les disques à meuler et à dégrossir.**

N'utilisez qu'un écrou de serrage rapide **13** en parfait état.

Lors du vissage, veillez à ce que la face avec le marquage de l'écrou de serrage rapide **13** ne soit pas dirigée vers la meule; la flèche doit être dirigée vers la marque **25**.



Afin de bloquer la broche d'entraînement, appuyez sur le dispositif de blocage de la broche **1**. Afin de serrer l'écrou de serrage rapide, tournez fortement la meule dans le sens des aiguilles d'une montre.



Un écrou de serrage rapide non endommagé qui a été correctement fixé peut être desserré à la main en tournant l'anneau moleté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Ne desserrez jamais un écrou de serrage rapide bloqué au moyen d'une pince mais utilisez une clé combinée. Positionnez la clé combinée **5/6** conformément à la figure.

Outils de meulage autorisés

Tous les outils de meulage figurant dans ces instructions d'utilisation peuvent être utilisés.

La vitesse de rotation admissible [tr/min] ou la vitesse circonférentielle [m/s] des outils de meulage utilisés doit correspondre au moins aux indications figurant sur le tableau ci-dessous.


En conséquence, respectez la **vitesse de rotation ou la vitesse circonférentielle** admissible figurant sur l'étiquette de l'outil de meulage.

	max. [mm]	[mm]		[tr/min]	[m/s]
D 	d	b	d		
	100	6	16,0	11000	80
	115	6	22,2	11000	80
	125	6	22,2	11000	80
	100	-	-	11000	80
	115	-	-	11000	80
	125	-	-	11000	80
	70	30	M 10	11000	45
	75	30	M 14	11000	45

74 | Français

Faire pivoter le carter d'engrenage

- Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.



Il est possible de faire pivoter le carter d'engrenage par paliers de 90°. Ceci permet de mettre l'interrupteur Marche/Arrêt dans une position de maniement favorable à des utilisations spécifiques, p. ex. pour les gauchers. Desserrez les 4 vis et retirez-les. Faites pivoter le carter d'engrenage avec précaution et sans le désolidariser du carter machine pour le mettre dans sa nouvelle position. Resserrez à fond les 4 vis.

Aspiration de poussières/de copeaux

- Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Entrer en contact ou aspirer les poussières peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou de personnes se trouvant à proximité. Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérogènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, lazure). Les matériaux contenant de l'amiant ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.
- Si possible, utilisez un dispositif d'aspiration des poussières approprié au matériau.
 - Veillez à bien aérer la zone de travail.
 - Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.
- Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.
- Evitez toute accumulation de poussières à l'emplacement de travail. Les poussières peuvent facilement s'enflammer.

Mise en marche**Mise en service**

- Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la source de courant doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.

- Tenir l'outil uniquement par les surfaces de préhension isolantes 24 et par la poignée supplémentaire 4. L'outil de travail pourrait entrer en contact avec des conducteurs électriques encastrés ou avec son propre câble.

Le contact avec un fil « sous tension » peut également mettre « sous tension » les parties métalliques visibles de l'outil électrique et entraîner un choc électrique sur l'opérateur.

Lorsque l'outil électroportatif est utilisé avec des groupes électrogènes qui ne disposent pas de réserves de puissance suffisantes ou d'un réglage de tension approprié avec amplification du courant de démarrage, des pertes de puissance ou un comportement non typique lors de la mise en service peuvent en être la conséquence.

Vérifiez si le groupe électrogène utilisé est approprié, surtout en ce qui concerne la tension et la fréquence délivrées par le groupe.

Mise en Marche/Arrêt

Pour la **mise en service** de l'appareil électroportatif, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt 2 vers l'avant.

Pour **bloquer** l'interrupteur Marche/Arrêt 2, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt 2 jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Pour **arrêter** l'outil électroportatif, relâchez l'interrupteur Marche/Arrêt 2 ou, s'il est bloqué, appuyez brièvement sur la partie arrière de l'interrupteur Marche/Arrêt 2, puis relâchez ce dernier.

Afin d'économiser l'énergie, ne mettez l'outil électroportatif en marche que quand vous l'utilisez.

- **Contrôlez les outils de meulage avant de les utiliser.** L'outil de meulage doit être correctement monté et doit pouvoir tourner librement. Effectuez un essai de marche en laissant tourner sans sollicitation l'outil pendant au moins 1 minute. N'utilisez pas d'outils de meulage endommagés, non équilibrés ou produisant des vibrations. Les outils de meulage endommagés peuvent se fendre lors du travail et entraîner de graves blessures.

Limitation du courant de démarrage

La limitation électronique du courant de démarrage limite la puissance lors de la mise en marche de l'outil électroportatif et permet un fonctionnement sur un fusible 16 A.

Constant-Electronic

Le constant-electronic permet de maintenir presque constante la vitesse de rotation en marche à vide et en charge, et assure ainsi une performance régulière.

Prérglage de la vitesse de rotation (GWS 8-100 CE/GWS 8-125 CE/GWS 850 CE)

La molette de présélection de la vitesse de rotation **3** permet de sélectionner la vitesse de rotation nécessaire (même durant l'utilisation de l'appareil).

Les indications se trouvant dans le tableau ci-après sont des valeurs recommandées.

Matériau	Utilisation	Outil de travail	Position molette de réglage
Métal	Décapage	Feuille abrasive	2 – 3
Bois, métal	Brossage, dérouillage	Meule boisseau, feuille abrasive	3
Métal, pierre	Meulage	Meule	4 – 6
Métal	Dégrossissage	Meule	6
Pierre	Tronçonnage	Disque à tronçonner et glissière de guidage (Le tronçonnage de la pierre n'est permis qu'avec glissière de guidage)	6

Instructions d'utilisation

- ▶ Attention lors de la réalisation de saignées dans les murs porteurs, voir chapitre « Indications concernant les normes de construction ».
- ▶ Serrez correctement la pièce à travailler lorsque celle-ci ne repose pas de manière sûre malgré son propre poids.
- ▶ Ne sollicitez pas l'outil électroportatif au point qu'il s'arrête.
- ▶ Laissez tourner l'outil électroportatif à vide pendant quelques minutes après une forte sollicitation pour refroidir l'outil de travail.
- ▶ Ne touchez pas les disques à meuler et à tronçonner avant qu'ils ne se soient complètement refroidis. Les disques peuvent chauffer énormément durant le travail.
- ▶ N'utilisez jamais l'outil électroportatif avec un support de tronçonnage.

Dégrossissage

- ▶ N'utilisez jamais de disques à tronçonner pour les travaux de dégrossissage !

Avec un angle d'inclinaison de 30° à 40°, on obtient les meilleurs résultats lors des travaux de dégrossissage. Guidez l'outil électroportatif de façon régulière en exerçant une pression modérée. Ceci évite un échauffement excessif de la pièce à travailler, elle ne change pas de couleur et il n'y a pas de stries.

Plateau à lamelles

Le plateau à lamelles (accessoire) permet également de travailler des surfaces convexes et des profilés.


Les plateaux à lamelles ont une durée de vie nettement plus élevée, des niveaux de bruit plus faibles ainsi que des températures de travail plus basses que les meules conventionnelles.

Tronçonnage du métal

- ▶ Utilisez toujours le capot de protection spécifique au tronçonnage **15** pour les travaux de tronçonnage avec des abrasifs agglomérés.

Lors des travaux de tronçonnage, travaillez en appliquant une vitesse d'avance modérée adaptée au matériau. N'exercez pas de pression sur le disque à tronçonner, ne l'inclinez pas et n'oscillez pas avec.

Ne freinez pas les disques à tronçonner qui ralentissent en exerçant une pression latérale.



L'outil électroportatif doit toujours travailler en sens opposé. Sinon, il risque de sortir de la ligne de coupe de façon incontrôlée.


Lors du tronçonnage de profilés et de tubes carrés, il convient de positionner l'appareil sur la plus petite section.

Tronçonnage de la pierre

- ▶ Pour le tronçonnage de la pierre, veillez à assurer une aspiration suffisante de poussières.
- ▶ Portez un masque anti-poussières.
- ▶ N'utilisez l'outil électroportatif que pour des travaux de tronçonnage/de ponçage à sec.

Il est recommandé d'utiliser un disque à tronçonner diamanté pour le tronçonnage de la pierre.

Lorsqu'un carter d'aspiration pour le tronçonnage avec glissière de guidage **22** est utilisé, l'aspirateur doit être agréé pour aspirer de la poussière de pierre. La société Bosch vous offre des aspirateurs appropriés.



Mettez l'outil électroportatif en marche et positionnez-le avec la partie avant de la glissière de guidage sur la pièce à travailler. Travaillez en appliquant une vitesse d'avance modérée adaptée au matériau.

Lors du tronçonnage de matériaux particulièrement durs, p. ex. le béton avec une teneur élevée en agrégats, le disque à tronçonner diamanté risque de s'échauffer et de subir ainsi des dommages. Des gerbes d'étincelles autour du disque à tronçonner diamanté en sont le signe.

Dans un tel cas, interrompez le processus de tronçonnage et laissez tourner pendant quelque temps le disque à tronçonner diamanté à pleine vitesse en marche à vide pour le laisser se refroidir.

Un ralentissement perceptible du rythme de travail et des gerbes d'étincelles circonférentielles constituent des indices signalant un émoussage du disque à tronçonner diamanté. Vous pouvez le réaffûter en coupant dans un matériau abrasif (p. ex. brique silico-calcaire).

Indications concernant les normes de construction

Les saignées dans les murs porteurs sont soumises à la norme DIN 1053 Partie 1 ou aux directives spécifiques à un pays. Respectez impérativement ces directives. Avant de commencer le travail, consultez l'ingénieur responsable des travaux, l'architecte compétent ou la Direction responsable des travaux.

Entretien et Service Après-Vente

Nettoyage et entretien

- **Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.**
- **Veillez à ce que l'outil électroportatif ainsi que les ouïes de ventilation soient toujours propres afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**
- **Dans la mesure du possible, utilisez toujours un dispositif d'aspiration quand les conditions de travail sont extrêmes. Soufflez souvent de l'air comprimé au travers des fentes de ventilation et placez un disjoncteur différentiel (PRCD) en amont.** Lors du travail des métaux, il est possible que des poussières métalliques conductrices se déposent à l'intérieur de l'outil. La double isolation de l'outil électrique peut ainsi en être endommagée.

Stockez et traitez les accessoires avec précaution.

Si le remplacement du câble d'alimentation est nécessaire, ceci ne doit être effectué que par Bosch ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin d'éviter des dangers de sécurité.

Service Après-Vente et Assistance

Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro d'article à dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du produit.

Pour avoir des renseignements concernant la garantie, les travaux d'entretien ou de réparation ou les pièces de rechange, veuillez contacter votre détaillant spécialisé.

Morocco

Outipro
53, rue du Lieutenant Mahroud Mohamed
20300 Casablanca
Tel. : +212 (0) 522 400 409, +212 (0) 522 400 615
E-Mail: service@outipro.ma

Algérie

Siestal
Zone Industrielle Ihaddaden 06000 Bejaia
Tel : +213 (0) 982 400 991/2
Fax : +213 (0) 3 420 1569
E-Mail: sav@siestal-dz.com

Tunisia

Sotel
Z.I. St. Gobin Lotissement SMMT-Lot No 25-99
2014-Megrine Riadh
Tél. : +216 71 427 496
Fax : +216 71 354 175
E-Mail: sotel2@planet.tn

Élimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures ménagères !

Sous réserve de modifications.



الجزائر

سيستان
المنطقة الصناعية امدادن
بجاية 06000 - الجزائر
الهاتف: + 213 (0) 982 400 992
الفاكس: + 213 (0) 34201569
البريد الإلكتروني: sav@siestal-dz.com

تونس

صواتن
25-99. المجمع سان كوبان رقم
م.ص. مكرين رياض تونس
الهاتف: + 216 71 428 770
الفاكس: + 216 71 354 175
البريد الإلكتروني: sotel2@planet.tn

مصر

يونيمار
رقم 20 مركز الخدمات
التجمع الاول - القاهرة الجديدة - مصر
الهاتف: + 2 02 224 76091-95 / + 2 02 224 78072
الفاكس: + 2 022 2478075
البريد الإلكتروني: boschegypt@unimaregypt.com

التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي التخلص من العدد الكهربائية والتوازع والغلاف
بطريقة منصفة للبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة
التصنيع.

لا ترمي العدد الكهربائية في النفايات المنزلية!

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.

إن قطع المواد الشديدة القساوة كالفرسانة ذات نسبة
حصى عالية مثلاً، قد يؤدي إلى فرط إهاماً، قرص القطع
الالاماسي مما يؤدي إلى تلفه. ويشير طوق من الشر بدور
هول قرص القطع الالاماسي إلى ذلك بشكل واضح.
ويجب التوقف عن عملية القطع في هذه الحالة وتشغيل
قرص القطع الالاماسي لفترة وجيزة دون حمل بعدد
الدوران الالامي للتبريد.

يشير تراجع قدرة الأداة، بوضوح وتشكل طرق من الشر
إلى أن قرص القطع الالاماسي قد أمسى ثالماً. ويمكن
إعادة شمه عن طريق إجراء قطع قصيرة في مادة تجليف،
كالحجر الرملي الكلسي مثلاً.

الملاحظات بقصد الاستاتيك

تضخيم الشطوط في الجدران الداملة إلى معيار المقاييس
الدولية 1053 الجزء 1 أو للمعايير المحلية المقررة.
التقىد بهذه الأحكام ضروري. استشر مهندس الاستاتيك أو
مهندس العمار المسئول أو مدير العمار المسؤول قبل
البدء بالشغل.

الصيانة والخدمة**الصيانة والتنظيف**

- ◀ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل
إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.
- ◀ حافظ دائماً على نظافة العدة الكهربائية وشقوق
التهوية للعمل بشكل جيد وأمن.
- ◀ استخدم قدر الإمكان وحدة شفط بظروف العمل
الشديدة دائمًا. انفع شفوق العدة الكهربائية مرات عديدة،
وقم بوصل مفتاح للوقاية من التيار المتفاوت (PRCD)
بشكل مسبق. قد يتسبب الغبار الناتج داخل العدة
الكهربائية عند معالجة المعادن. قد يضر ذلك بعزل
الوقاية بالعدة الكهربائية.

خنّن وعامل التوازع بعناية.
إن طلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينبغي أن يتم ذلك
من قبل شركة بوش أو من قبل مركز خدمة زبائن وكالة
بوش للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمفاطر.

خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام

يجيب مركز خدمة الزبائن على أسئلتكم بقصد تصليح وصيانة
المنتج وأيضاً بما يخص قطع الغيار. يعثر على الرسم
الممدد وعلى المعلومات عن قطع الغيار بموقع:

www.bosch-pt.com

سيكون من دواعي سرور فرقة مشورة الاستخدام بشركة
بوش أن تساعدكم بخصوص الأسئلة عن منتجاتنا وتوابعها.
يلزم ذكر رقم الصنف ذو المآلات العشر وفقاً للوحة صنع
المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار.
يرجى التوجه إلى التاجر المختص بما يتعلق بأمور الضمان
والتصليح وتأمين قطع الغيار.

المغرب


اوتنرو
53، زنقة الملائم محمد مهروض
الدار البيضاء 20300 - المغرب
الهاتف: + 212 (0) 522 400 409 / + 212 (0) 522 400 615
البريد الإلكتروني: service@outipro.ma

(GWS 8-100 CE/GWS 8-125 CE/GWS 850 CE) ضبط عدد الدوران مسبقاً

يمكنك بواسطة عجلة ضبط عدد الدوران مسبقاً 3 أن تضبط عدد الدوران المطلوب بشكل مسبق حتى أثناء التشغيل. إن المعلومات المذكورة في القائمة التالية هي عبارة عن قيم منصوص بها.

مادة الشغل	الاستخدام	عدة الشغل	وضع عجلة الضبط
إزالة الطلاء	ورق الصنفرة	2-3	المعدن
الفرشاة، المعدن	الفرشاة القدحية، ورق الصنفرة	3	الخشب، المعدن
التجليخ	قرص التجليخ	4-6	المعدن، الحجر
تجليخ التخشين	قرص التجليخ	6	المعدن
القطع	قرص القطع وسكة تحديد المسار (يسمح بقطع المجر فقط بالاتصال بسكة تحديد المسار)	6	الحجر

- ينبغي تسخير العدة الكهربائية دائمًا بعكس اتجاه الدوران، وإلا فقد يتشكل خط انضغاطها إلى خارج خط القطع دون إمكانية التحكم بها.




عند قطع المقطاعات والأنباب الرباعية المواوف يفضل البدئ بالقطع في الجزء الأصغر قطراً.

- قطع المجر
- أمن عملية شفط غبار كافية عند قطع المجر.
- ارتد قناع للوقاية من الغبار.
- يجوز استخدام العدة الكهربائية للقطع الجاف/التجليخ الجاف فقط.

يفضل استخدام قرص قطع الماسي من أجل قطع المجر. ينبغي أن تكون شافتة الغيار الخوائية ملائمة لشفط الأغبرة الحرارية، إن تم استخدام غطاء الشفط للقطع مع دليل التوجيه 22. تعرض شركة بوش شافتات غبار خوائية ملائمة.

- شغل العدة الكهربائية واستندها بالقسم الأمامي من زلاقة التوجيه على قطعة الشغل. ادفع العدة الكهربائية إلى الأمام بدفع متعدل وملائم للمادة المرغوب معالجتها.

**ملاحظات شغل**

- احترس عند الشطب بالجدار الحاملة: تراجع فقرة "الملاحظات بصفة الاستثناء".
- شد قطعة الشغل بملزمة إن لم تثبت بأمان من جراء وزنها.
- لا تزيد العمل على العدة الكهربائية إلى حد توقفها عن الحركة.
- اترك العدة الكهربائية تدور على الفاضي بعد دقائق بعده تحميلها بشكل شديد من أجل تبريد عدة الشغل.
- لا تلمس أقراس الجلخ والقطع قبل أن تبرد. إن هذه الأقراص تسخن كثيراً أثناء العمل.
- لا تستعمل العدة الكهربائية مع حامل جلخ القطع.

تجليخ التخشين

- لا تستعمل أقراص القطع للتجليخ التخشين أبداً. ستتوصل إلى أفضل نتيجة عمل بزاوية ارتكاز قدرها 30 إلى 40 درجة عند تجليخ التخشين. حرك العدة الكهربائية بضغط خفيف جيئه وذهاباً. فلن تتم قطعة الشغل بذلك كثيراً ولن يتغيرلونها ولن تتشكّل الآفات.

قرص التجليخ المروحي

- يسمح قرص التجليخ المروحي (من التوابع) بمعالجة السطوح المحدبة والمقطاعات أيضاً.
- تمتاز أقراص التجليخ المروحة بفترقة صلاحية أطول بكثير، وبمستوى ضجيج أدنى ودرجة حرارة تجليخ أقل من أقراص التجليخ الاعتيادية.

قطع المعادن

- استخدم غطاء الوقاية للقطع دائمًا عند القطع بواسطة مواد الشحذ المريبوطة 15.
- اشتعل بدفع أمامي متعدل وملائم للمادة المرغوب معالجتها عند القطع. لا تضغط على قرص القطع ولا تميله أو تدوره.
- لا تكبح حركة أقراص القطع التي تنهي حركتها من خلال ضغط جانبي معاكس.

- استخدم شافطة غبار ملائمة للمادة قدر الإمكان.
- حافظ على تهوية مكان الشغل بشكل جيد.
- ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس بفتحة المرشح P2.
- تراعي الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد المرغوب معالجتها.
- ◀ تنب تراكم الغبار بمكان العمل. يجوز أن تشتعل الأغيرة سهولة.

التشغيل

بدء التشغيل

- ◀ انتبه إلى جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة على لائحة طراز الجهاز. يمكن أن يتم تشغيل العدد الكهربائي المحددة بـ 230 فولط بـ 220 فولط أيضاً.
- ◀ امسك بالجهاز من قبل سطوح المقاييس المعروفة 24 والمقاييس الإضافية 4 فقط. قد تصيب عدة الشغل خطوط كهربائية مخفية أو كبل الشبكة الكهربائية نفسه. إن ملامسة الخطوط التي تسرى بها جهد كهربائي قد تكهرب أيضاً أجزاء الجهاز المعدنية، لتؤدي إلى صدمة كهربائية.

عند تشغيل العدة الكهربائية بواسطة المولدات الكهربائية المتنقلة التي لا تملك قدرة احتياطية كافية أو التي لا تملك منظم ملائم للجهاد الخاص بها مع تقوية تيار اليد، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان القدرة أو إلى تصرفات غير معتادة عند التشغيل.

يرجى مراعاة صلاحية المولد الكهربائي المستخدم ولا سيما بصدق جهد وتعدد التيار الكهربائي.

التشغيل والإطفاء

من أجل تشغيل العدة الكهربائية يدفع مفتاح التشغيل والإطفاء 2 إلى الأمام.

من أجل ثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء 2 تكبس مقدمة مفتاح التشغيل والإطفاء 2 للأسفل إلى أن يتعاشق. من أجل إطفاء العدة الكهربائية يترك مفتاح التشغيل والإطفاء 2 أما إن كان قد تم ثبيته، فيكبس مفتاح التشغيل والإطفاء 2 من الخلف للأسفل للحظة ثم يترك بعد ذلك.

شغل العدة الكهربائية فقط عندما تستخدمها، من أجل توفير الطاقة.

◀ تفحص عدد التجليخ قبل الاستخدام. يجب أن تكون عد التجليخ مركبة بشكل سليم وأن تتمكن من الدوران بطلاقة. شغلها بشكل تجريبي لمدة دقيقة واحدة على الأقل دون حمل. لا تستخدم العدة الكهربائية القالفة أو الغير دائرة أو المهززة. إن عدد التجليخ القالفة قد تتلاشى، فتسبب بالإصابات.

تحديد تيار بدئ التشغيل

إن محدد تيار التشغيل الإلكتروني يحدد القدرة عند تشغيل العدة الكهربائية ويسمح بالتشغيل بمتصهر 16 أمبير.

الثبيت الإلكتروني

يحافظ المثبت الإلكتروني على شبه ثبات عدد الدوران عند التشغيل دون حمل والتشغيل مع حمل ويؤمن بذلك قدرة عمل منتظمة.

عدد التجليخ المسموحة

يمكنك أن تستبدل جميع عدد التجليخ المذكورة في كراسة الاستعمال هذه.

يجب أن يتوافق عدد الدوران المسموح [دقيقة⁻¹] أو السرعة المميطية [متر/ثانية] لعدد التجليخ المستخدمة على الأقل مع المعلومات المذكورة في الجدول التالي.

لذا يرجى مراعاة عدد الدوران أو السرعة المميطية المسموحة على لافتة عدة التجليخ.

الدوري [ثانية]	[دقيقة ⁻¹]	d	b	D	الحد الأقصى [مم]
80	11000	16,0	6	100	d
80	11000	22,2	6	115	
80	11000	22,2	6	125	b
80	11000	-	-	100	D
80	11000	-	-	115	
80	11000	-	-	125	
45	11000	M 10	30	70	d
45	11000	M 14	30	75	b D

برم رأس التروس

◀ اسحب القايس من مقاييس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

يمكنك أن تقتل رأس التروس بخطوات تبلغ 90°. ويمكن تركيز مفتاح التشغيل والإطفاء، بذلك بأوضاع استخدام أنساب الحالات الشغل الفاصلة، مثلًا ليناسب المستخدم الأعسر.

فك اللواقي الأربعة بشكل كامل. ميل رأس التروس باحتراض ودون أن تنكه عن البيكين

إلى الوضع الجديد. أحكم شد اللواقي الأربعة مرة أخرى.

شفط الغبار/النشرارة

◀ إن أغيرة بعض المواد كالطلاء الذي يحتوي على الرصاص، وبعض أنواع الخشب والفلزات والمعادن، قد تكون ضارة بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق الأغيرة

قد يؤدي إلى ردود فعل زادنة للمعاشرة أو لدى أمراض المجازي التنفسية لدى المستخدم أو لدى الأشخاص المتأثرين على قربة من المكان.

تعتبر بعض الأغيرة المعينة، كأغيرة البليوت والزان بأنها مسببة للسرطان، ولا سيما بالاتصال مع المواد الإضافية للفحش. يجوز أن يتم معالجة المواد التي تحتوي على الأسيستوس من قبل العمال المتخصصين فقط دون غيرهم.

الفرشة القدحية/الفرشاة القرصية

▪ ركب واقية اليد 17 دائمًا عند الشغل بواسطة الفرشاة القدحية أو الفرشاة القرصية. يبين تسلسل التركيب على صفحة الرسم التخطيطية. يجب أن تسمع الفرشاة القدحية/الفرشاة القرصية ببرتها على محور دوران الجلاخة إلى حد إحكام ارتكازها على شقة محور دوران الجلاخة عند نهاية أسنان لوحة محور دوران الجلاخة. أحكم شد الفرشاة القدحية/الفرشاة القرصية بواسطة مفتاح الرابط المفتوح الفك.


الصامولة السريعة الشد SDS-

لاستبدال عدد التجييج بسهولة ودون الحاجة إلى استعمال معدات أخرى، يمكنك أن تستبدل عوضاً عن صامولة الشد 12 الصامولة السريعة الشد 13.

▪ يجوز استخدام الصامولة السريعة الشد 13 فقط بالاتصال مع أقراص التجييج/القطع. استخدم الصامولة السريعة الشد 13 فقط عندما تكون سلية وغير تالفة.


انتهِ عند التركيب على لا بد الجانب ذو الكتابة على الصامولة السريعة الشد 13 إلى جهة قرص التجييج، ويجب أن يدخل السهم إلى اتجاه العلامة الدليلية 25.

يُضغط على زر ثبيت محور الدوران 1 من أجل ثبيت محور دوران الجلاخة. وافصل قرص التجييج بقوّة ياتجه حرفة عقارب الساعة من أجل إحكام شد الصامولة السريعة الشد.



يمكنك أن تخلص صامولة سريعة الشد سلية ومركيبة بشكل نظامي من خلال برم الملاقة المفرشة بواسطة البند بعكس اتجاه حرفة عقارب الساعة.

لا تخلص صامولة سريعة الشد مستتصببة بواسطة الكمامشة أبداً، بل استخدم مفتاح الرابط المركب. استخدم مفتاح الرابط المركب 6/5 بالشكل الذي تم توضيحه بالصورة.



تركيب عدد التجييج

▪ أسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

▪ لا تلمس أقراص الجلاخ القطع قبل أن تبرد. إن هذه الأقراص تسخن كثيراً أثناء العمل.

▪ نظف محور دوران الجلاخة 7 وجميع الأجزاء المرغوب تركيبها.

من أجل إحكام شد أو حل عدد التجييج بضغط زر ثبيت محور الدوران 1 من أجل ثبيت محور دوران الجلاخة.

▪ اكتبز زر ثبيت محور الدوران فقط عندما يكون محور دوران الجلاخة متوقفاً عن المركبة. وإلا، فقد يتم إتلاف العدة الكهربائية.

قرص التجييج/القطع


راعي مقاسات عدد التجييج. يجب أن يتواافق قطر الفجوة مع شفة الوصل. لا تستخدم الوصلات المهاينة أو قطع التصغير.

انتهِ عند استخدام أقراص القطع الالمسية إلى تطابق اتجاه سهم جهة الدوران على قرص القطع الالمسية مع جهة دوران العدة الكهربائية (سهم اتجاه الدوران على رأس الترسون).

يُبين تسلسل التركيب على صفحة الرسم التخطيطية. لكي تقوم بثبيت قرص الجلاخ/القطع ينبغي أن تركب صامولة الشد 12 وأن تشدّها بواسطة مفتاح الرابط المركب 6/5، راجع الفقرة "الصامولة السريعة الشد".

▪ افحص بعد تركيب عدد الجلاخ وقبل التشغيل، عما إن تم تركيب عدد الجلاخ بشكل سليم وإن كان بإمكانها أن تدور بطلقة. أمن عدم احتكاك عدد الجلاخ بقطعة الوقاية أو بغيرها من الأجزاء.

شفة وصل لمotor دوران الجلاخة M 14: لقد تم تركيب قطعة الدائنة (ملقة دائرية) حول طوق التمرير في شفة الوصل 10. إن كانت الملقة الدائرية غير موجودة أو إن كانت تالفة، توجب استبدال شفة الوصل 10 بشكل ضروري قبل متابعة الاستخدام.
شفة وصل لمotor دوران الجلاخة M 10: إن شفة الوصل صالحة للاستعمال من الجانبين.



قرص التجييج المروحي
▪ ركب واقية اليد 17 دائمًا عند الشغل بواسطة قرص الجلاخ المروحي.

صحن التجييج المطاطي
▪ عند الشغل بواسطة صحن الجلاخ المطاطي 18 ينبغي دائمًا تركيب واقية اليد 17.

يُبين تسلسل التركيب على صفحة الرسم التخطيطية. ركب الصامولة المستديرة 20 وشدّها بواسطة مفتاح الرابط المركب 6/5.

8-125 C	8-100 CE	8-100 C	GWS... Professional	جلادة زاوية
-	●	-		ضبط عدد الدوران مسبقاً
1,9	1,8	1,8	كغ	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
□/II	□/II	□/II		فنة الوقاية
850 CE	850 C	8-125 CE	GWS... Professional	جلادة زاوية
378 7..	377 7..	378 ...	0 601 ...	رقم الصنف
378 9..	377 9..			القدرة الاسمية المقنية
850	850	850	واط	القدرة المعلنة
490	490	490	واط	عدد الدوران الاسمي
11000	11000	11000	دقيقة ¹⁻	مجال ضبط عدد الدوران
2800 – 11000	-	2800 – 11000	دقيقة ¹⁻	قطر أقراص التخليل الأقصى
125	125	125	مم	أستان لولبة محور دوران البلاطة
M 14	M 14	M 14		أقصى طول أستان لولبة محور دوران البلاطة
22	22	22	مم	تحديد تيار بدئ التشغيل
●	●	●		الثبيت الإلكتروني
●	●	●		ضبط عدد الدوران مسبقاً
●	-	●		الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014
1,9	1,9	1,9	كغ	فنة الوقاية
□/II	□/II	□/II		القيم سارية المفعول لجهد اسمي [U] بمقدار 230 فولط. قد تتفاوت هذه القيم عندما يختلف الجهد عن ذلك أو بطرادات خاصة ببلدان معينة.

غطاء وقاية للقطع

◀ استخدم غطاء الوقاية للقطع دائمًا عند القطع بواسطة مواد الشحذ المربوطة 15.

◀ من عملية شفط غبار كافية عند قطع المجر. يتم تركيب غطاء الوقاية لقطع 15 بنفس الطريقة التي يركب بها غطاء الوقاية للجذع 8.

غطاء الشفط من أجل القطع مع دليل التوجيه يتم تركيب غطاء الشفط من أجل القطع مع دليل التوجيه 22 بنفس طريقة تركيب غطاء الوقاية للجذع 8.

المقبض الإضافي

◀ استعمل عدتك الكهربائية فقط مع المقبض الإضافي 4.

ركب المقبض الإضافي 4 حسب طريقة الشغل على يمن أو يسار رأس الترسوس.

واقية اليد

◀ للشغل بواسطة صحن التخليل المطاطي 18 أو بواسطة الفرشاة القدحية/الفرشاة القرصية/قرص التخليل المرومي ينبغي دائمًا تركيب واقية اليد 17.

ثبت واقية اليد 17 مع المقبض الإضافي 4.

التركيب

تركيب تجهيزات الوقاية

◀ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

ملاحظة: يجب أن ترسل العدة الكهربائية إلى مركز خدمة الزبائن فوراً بعد كسر قوس الجذع أثناء التشغيل أو عند تلف تجهيزات المضمن بغضون العدة الكهربائية. العنوانين: تراجع الفقرة "خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام".

غطاء وقاية للجذع

ركب غطاء الوقاية 8 على محور الدوران. لائم مركز غطاء الوقاية 8 مع متطلبات مرحلة العمل. ثبت غطاء الوقاية 8 من خلال إحكام شد لولب التثبيت 9 بواسطة مفتاح الربط المركب 6/5.

◀ اضبط غطاء الوقاية 8 بحيث يمكن تطوير الشر باتجاه المستخدم.

ملاحظة: تؤمن الكامات الدليلية على العدة الكهربائية 8 إمكانية تركيب غطاء وقاية ملائم للعدة الكهربائية فقط.

الأجزاء المصورة

يُستند ترتيم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.

- 1 زر تثبيت محور الدوران
 - 2 مفتاح التشغيل والإطفاء
 - 3 عجلة ضبط عدد الدوران مسبقاً (GWS 8-100 CE/GWS 8-125 CE/GWS 850 CE)
 - 4 مقبض إضافي (سطح القبض معزول)
 - 5 مفتاح ريش مركب لمحور دوران الجلاخ M 14
 - 6 مفتاح ريش مركب لمحور دوران الجلاخ M 10
 - 7 محور دوران الجلاخ
 - 8 غطاء، وقاية للجلاخ
 - 9 لوبل تثبيت لغطاء، الواقية
 - 10 شفة وصل مع حلقة دائيرية
 - 11 قرص جلخ*
 - 12 صاملولة شد*
 - 13 صاملولة سريعة شد SDS-Plus*
 - 14 قرص قدحي من المعدن الصلد*
 - 15 غطاء، وقاية للقطع*
 - 16 قرص القطع*
 - 17 واقية اليد*
 - 18 صدن التجليخ المطاطي*
 - 19 ورق الصنفرة*
 - 20 صاملولة مستديرة*
 - 21 الفرشاة القدحية*
 - 22 غطاء، شفط للقطع مع دليل التوجيه*
 - 23 قرص القطع الالاماسي*
 - 24 مقبض يدووي (سطح القبض معزول)
- * لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو الموصوفة.
يتعذر على التوابع الكاملة في برنامجنا للتتابع.

تعليمات تحدير إضافية
ارتدي نظارات واقية.



استخدم أجهزة تنقيب ملائمة للعثور على خطوط الامداد المطلوبة.

إن ملامسة الخطوط الكهربائية قد يؤدي إلى اندلاع النار وإلى الصدمات الكهربائية. إنلاف خط الغاز قد يؤدي إلى الانفجارات. افترق خط الماء بشكل الأضرار المادية أو قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية.

فك إقفال مفتاح التشغيل والإطفاء، وركزه على وضع الإطفاء، عندما يقطع الامداد بالتيار الكهربائي، مثل:
عند انقطاع التيار الكهربائي أو سبب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية. يمنع بذلك إعادة التشغيل دون التحكم به.

أمن قطعة الشغل. يتم القبض على قطعة الشغل التي تم تثبيتها بواسطة تجهيز شد أو بواسطة الملزمة بأمان أكبر مما لو تم المسار بها بواسطة يدك.

وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع الملحوظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء، عند تطبيق الملحوظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب المراكق وأ/أ الإصابة بجروح خطيرة.



الاستعمال المخصص

لقد خصصت العدة الكهربائية لقطع وخشين وفرش مواد الأشغال المعدنية والمجففة دون استعمال الماء.
يجب أن تستندم غطاء، وقاية خاص للقطع عند القطع بواسطة مواد الشحذ المربوطة.
يجب أن تؤمن عملية شفط غبار كافية عند قطع الحجر.
يمكن استخدام العدة الكهربائية للجلخ بورق الصنفرة بالاتصال مع عدد الجلخ المسموحة.

البيانات الفنية

جلخ زاوية	رقم الصنف
GWS... Professional	القدرة المقطعة
دقيقة ⁻¹	عدد الدوران الاسمي
دقيقة ⁻¹	مجال ضبط عدد الدوران
مم	قطر أقراص التجليخ الأقصى
M 10	أسنان لولية محور دوران الجلاخ
مم	أقصى طول أسنان لولية محور دوران الجلاخ
● ● ●	تحديد تيار بدئ التشغيل
● ● ●	التثبيت الإلكتروني
8-125 C	القرنة الاسمية المقنية
8-100 CE	القدرة المقطعة
8-100 C	القدرة المقطعة
377 ...	رقم الصنف
378 ...	القدرة المقطعة
377 ...	القدرة المقطعة
0 601 ...	القدرة المقطعة
850	القدرة المقطعة
850	القدرة المقطعة
850	القدرة المقطعة
واط	القدرة المقطعة
490	القدرة المقطعة
490	القدرة المقطعة
490	القدرة المقطعة
واط	القدرة المقطعة
11000	القدرة المقطعة
11000	القدرة المقطعة
11000	القدرة المقطعة
دقيقة ⁻¹	القدرة المقطعة
-	القدرة المقطعة
2800 – 11000	القدرة المقطعة
-	القدرة المقطعة
125	القدرة المقطعة
100	القدرة المقطعة
100	القدرة المقطعة
مم	القدرة المقطعة
M 14	القدرة المقطعة
M 10	القدرة المقطعة
M 10	القدرة المقطعة
22	القدرة المقطعة
17	القدرة المقطعة
17	القدرة المقطعة
مم	القدرة المقطعة
● ● ●	القدرة المقطعة
● ● ●	القدرة المقطعة

- ◀ لا تستخدم أقراص التجليخ المستهلكة من العدد الكهربائية الكبيرة. إن أقراص التجليخ الخاصة بالعدد الكهربائية الكبيرة غير مخصصة لأعداد الدوران العالية بالعدد الكهربائية الصغيرة وقد تكسر.
- ◀ تعليمات تحذير إضافية خاصة للقطع
 - ▶ تجنب استعمال قرص القطع أو فرط ضغط الارتكاز. لا تقوم بقطع المقطع الشديدة العمق. إن فرط تحميل قرص القطع يزيد استهلاكه واحتمال التكباب أو الاستعصاء، وبذلك حدوث الصدمات الارتدادية أو كسر القرص.
 - ▶ تجنب المجال المتواجد أمام وخلف قرص القطع الدوار. إن حركت قرص القطع في قطعة الشغل مبدعاً إياها عن جسمك، فقد يتم قذف العدة الكهربائية مع القرص الدوار عليك مباشرة في حال حدوث صدمة ارتدادية.
 - ▶ اطفئ العدة الكهربائية في حال استعصاء، قرص القطع أو انقطاعك عن الشغل وامسكها بيدك إلى أن يتوقف القرص عن المركبة. لا تحاول أن تسحب القرص الدوار إلى خارج المقطع أبداً فقد تتوجه عن ذلك صدمة ارتدادية. ابحث عن سبب التكباب واعمل على إزالته.
 - ▶ لا تعاود تشغيل العدة الكهربائية ما دامت غاتسسة في قطعة الشغل. اسمع لقرص القطع أن يتوصلا إلى عدد دورانه الكامل قبل أن تتابع بإجراء عملية القطع باختراس. والا فقد يتكلب القرص، فينافر إلى خارج قطعة الشغل أو قد يسبب صدمة ارتدادية.
 - ▶ اسند الصمامات أو قطع الشغل الكبيرة لكي تقلل ضطر الصدمات الارتدادية الناتجة عن قرص قطع مستحسن. قد تتحسن قطعة الشغل من الطرفين وأيضاً الذاتي. يجب أن تستند قطعة الشغل من جراء وزنها على مفردة من مكان القطع ومن المكافحة.
 - ▶ امترس شكل خاص عند إجراء "القطوع الجببية" في البدران القديمة أو غيرها من المجالات المحبوبة الرؤوية. قد يؤدي قرص القطع الفاسطين إلى حصول صدمة ارتدادية عند قطع خطوط الغاز أو الماء أو الكهرباء، أو غيرها من الأغراض.
- ◀ تعليمات تحذير خاصة للتجليخ بورق الصنفراة
 - ▶ لا تستعمل أوراق الصنفراة الكبيرة جداً بل اتبع تعليمات المنتج بما يخص حجم ورق الصنفراة. قد تؤدي أوراق الصنفراة التي تبرز عن صحن التجليخ إلى حدوث الإصابات وأيضاً إلى الاستعصاء، أو إلى تمزق ورق الصنفراة أو إلى حدوث الصدمات الارتدادية.
- ◀ تعليمات تحذير خاصة للشغل بواسطة الفرش المعدنية
 - ▶ انتبه إلى أن الفرش المعدنية تفقد القطع المعدنية حتى أثناء الاستعمال العادي. لا تزيد العبي على أسلاك الفرشاة المعدنية من خلال زيادة ضغط الارتكاز عليها. قد تنفرز الأسلاك المتباينة بالثواب الرقيقة وأو بالبشرة بسهولة شديدة.
 - ▶ إن كان من المنصوح استخدام غطاء للوقاية، فامنحه من ملامسة الفرشاة المعدنية. قد ينكح قطر الفرش الشطبقية والقديمة من خلال ضغط الارتكاز عليها ومن خلال قوى الطرد المركبة.
- ◀ قد تكسر أقراص التجليخ أيضاً أثناء ذلك. إن الصدمة الارتدادية هي نتيجة لاستخدام العدة الكهربائية بشكل خاطئ أو غير صحيح، ويمكن تجنبها من خلال إجراءات الاحتياط الملازمة للدقة الذكر.
- ◀ اقْبض على العدة الكهربائية بإحكام وركز جسدك وذراعيك بوضع يسمح لك بصدق قوى الصدمات الارتدادية. استخدم المقابض الإضافي دائمًا إن وجد للتوصل إلى أكبر تحكم ممكن بقوى الصدمات الارتدادية أو عزوم رد الفعل أثناء ارتفاع عدد الدوران. يمكن للمستخدم أن يسيطر على قوى الصدمات الارتدادية وعزوم رد الفعل من خلال إجراءات الاحتياط المناسبة.
- ◀ لا تقرب يديك من عدة الشغل الدوارة أبداً. قد تمرر عدة الشغل عبر يدك عند حدوث صدمة ارتدادية.
- ◀ تجنب بجسمك المجال الذي ستمرر به العدة الكهربائية عند حدوث صدمة ارتدادية. تترك الصدمة الارتدادية العدة الكهربائية بعكس اتجاه حركة قرص التجليخ عند مكان الاستعصاء.
- ◀ اشتغل باحتراس خاص في مجال الزوايا والحواف الحادة وإنج. تجنب عدد الشغل الدوارة إلى التكباب عند الزوايا والحواف الحادة أو عندما ترتد. ويؤدي ذلك إلى فقدان التحكم أو إلى الصدمات الارتدادية.
- ◀ لا تستخدِم نصال المنشار الجنزيرية أو النصال المسنة. إن عدد الشغل هذه غالباً ما تؤدي إلى الصدمات الارتدادية أو إلى فقدان السيطرة على العدة الكهربائية.
- ◀ تعليمات أمان خاصة للتجليخ والقطع
 - ▶ استخدم فقط أقراص التجليخ المخصصة للعدة الكهربائية هذه وفقط غطاء الوقاية المخصص لأقراص التجليخ هذه. لا يمكن حجب أقراص التجليخ التي لم تخصل لهذه العدة الكهربائية بالذات بشكل كاف، فهي غير آمنة.
 - ▶ يجب أن يتم تركيب أقراص الجلح المجنية بحيث لا يبرز سطح الجلح خاصتها عن مستوى حافة غطاء الوقاية. إن قرص الجلح المركب بطريقة غير نظامية والذي يبرز عن مستوى حافة غطاء الوقاية، لا يمكن حجبه بشكل كاف.
 - ▶ ينبغي أن يكون قد تم تركيب غطاء الوقاية على العدة الكهربائية بأمان وأن يكون قد تم ضبطه بحيث يؤمن أكبر قدر ممكن من الأمان من خلال توجيه أصغر جزء، ممكن من عدة الجلح مكشوف نحو المستخدم. يساعد غطاء الوقاية على حماية المستخدم من الأجزاء المكسورة ومن ملامسة عدد الجلح صدفة وأيضاً من الشر الذي قد يشنع الثواب.
 - ▶ يجوز استخدام أقراص التجليخ فقط لأعمال الشغل المخصصة لها. مثل: لا تقوم بالتجليخ بواسطة السطع الجاني لقرص القطع أبداً. إن أقراص القطع مخصصة لإزاحة المادة بواسطة حافة القرص. قد يؤدي تأثير القوى على هذه الأقراص من الجانب إلى كسرها.
 - ▶ استخدم مع قرص التجليخ الذي تقاربه دائمًا شفقات شد سليمانية وبالمقاس والشكل الصحيحين. إن شفقات الشد الملازمة تSEND قرص التجليخ وتقلل بذلك خطر كسر قرص التجليخ. قد تختلف شفقات أقراص القطع عن شفقات أقراص التجليخ الأخرى.

- ◀ ارتد عتاد وقاية شخصي. استخدم حسب الاستعمال وقاية كاملة للوجه، وواقية للعينين أو نظارات واقية. ارتد عند الفرورة قناع للوقاية من الغبار وواقية سمع وقفازات واقية أو مريول خاص يبعد عن جسيمات التجليخ والممواد الدقيقة. ينفي وقاية العينين من الجسيمات الغربية المتطربة التي تتناثر عن الاستعمالات المختلفة. يجب أن تقوم الأقنعة الواقية للتنفس والواقية من الغبار بترشيح الأغيرة الناتجة عن الاستخدام. قد تصيب بفقدان السمع إن تعرضت لضجيج عال لفترة طويلة.
- ◀ انتبه إلى ابتعاد الآخرين عن مجال عملك بمسافة آمنة. ينفي أن يرتدي كل من يطأ مجال العمل عتاد وقاية شخصي. قد تتطاير أجزاءً من قطعة الشغل أو عدد الشغل المكسورة لتسبب الإصابات حتى خارج مجال العمل المباشر.
- ◀ امسك بالعدة الكهربائية من قبل سطوح القبض المعزولة فقط عند تنفيذ الأعمال التي من المحتمل أن تلامس عدة القطع خلاها الأسلام[®] الكهربائية المخفية أو الكلب الكهربائي نفسه. إن عدد القطع التي لا تمس سلك كهربائي سبب به مهد كهربائي قد تكهرب الأجزاء المعدنية المكسورة بالعدة الكهربائية لتصيب المستند بمقدمة كهربائية.
- ◀ حافظ على إبعاد كابل الشبكة الكهربائية عن عدد الشغل الدوارة. إن فقد السيطرة على المهاز فقد يقطع أو يتكلب كابل الشبكة الكهربائية وقد تنسحب يده أو ذراعك إلى عدد الشغل الدوارة.
- ◀ لا ترك العدة الكهربائية أبداً قبل أن توقف عدد الشغل عن المركبة تماماً. قد تلامس عدد الشغل مع سطح الترkin مما قد يؤدي إلى فقدان التحكم بالعدة الكهربائية.
- ◀ لا ترك العدة الكهربائية قيد المركبة أثناء عملها. قد تتكلب ثيابك عند ملامسة عدد الشغل بشكل غير مقصود وقد تغير عدد الشغل في جسدك.
- ◀ نظف شقوق التهوية بعد تكالب الكهربائية بشكل منتظم. إن منفاذ المركب يسحب الغبار إلى داخل الهيكل، وتراكم الأغيرة المعدنية الشديد قد يشكل المخاطر الكهربائية.
- ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية على مقربة من المواد القابلة للاحتراق. قد يؤدي الشرر إلى اشتعمال هذه المواد.
- ◀ لا تستخدم عدد الشغل التي تتطلب مواد التبريد السائلة. قد يؤدي استعمال الماء أو غيرها من مواد التبريد السائلة إلى حدوث الصدمات الكهربائية.
- الخدمات الارتدادية وتعليمات التحذير المتعلقة بها**
- ◀ الصدمات الارتدادية هي عبارة عن رد الفعل الفجائي على آخر عدد الشغل الدوارة المتكلبة أو المتسعة، كفرص التجليخ وصحن التجليخ والفرشة المعدنية وإلخ. يؤدي التكلب أو الاستعمال إلى توقيع عدد الشغل الدوارة بشكل فجائي.
- ◀ يتم بذلك تسارع العدة الكهربائية التي فقدت التحكم بها. يعكس اتجاه دوران عدد الشغل عند مكان الاستعمال. إن استعصى أو تكلب قرص التجليخ مثلاً في قطعة الشغل، فقد تقطعت حافة قرص التجليخ التي خططت في مادة الشغل مما يؤدي إلى انحراف قرص التجليخ أو إلى حدوث صدمة ارتدادية. يتطرق قرص التجليخ عندئذ إما نحو المستخدم أو متبعداً عنه حسب اتجاه دوران القرص عند مكان الاستعصا.
- ◀ حافظ على إيقاً عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطع ذات حواف القطع الماء التي تم صيانتها بعناية تتكلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسير.
- ◀ استخدم العدد الكهربائية والتوابع وعدد الشغل وإلخ. حسب هذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك شروط الشغل والعمل المراد تنفيذه. استدام العدد الكهربائية لغير الأشغال المخصصة لجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات المطيرة.
- الخدمة**
- ◀ اسمع بتصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل العمال المختصين و فقط باستعمال قطع الغيار الأصلية. يؤمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

تعليمات الأمان للجلخات الزاوية

- ملامحات تحذيرية مشتركة للتجليخ والتجليخ بورق المنفرفة والشغل بالفرش المعدنية والصلقل والقطع
- ◀ تستعمل هذه العدة الكهربائية كblade وكجلاطة بورق المنفرفة وكفرشة معدنية وكآلة قطع. ينفي مراعاة جميع ملامحات التحذير والتعليمات والرسوم والمعلومات التي تستلمها مع العدة الكهربائية. إن لم تراع التعليمات التالية، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث الصدمات الكهربائية واندلاع النار وأو إلى حدوث الإصابات الخطيرة.
- ◀ لا تصلح هذه العدة الكهربائية لإجراء أعمال الصقل. إن الاستعمالات التي لم تخصل لأجلها العدة الكهربائية قد تؤدي إلى المفاطر والإصابات.
- ◀ لا تستعمل التوابع التي لم ينصح باستعمالها ولم يخصها المنتج لهذه العدة الكهربائية بالذات. إن مجرد إمكانية ثبيت التوابع بالعدة الكهربائية لا تكفل إمكانية الاستعمال بأمان.
- ◀ يجب أن تتوافق قيمة عدد دوران عدد الشغل المسموح به على الأقل قيمة عدد الدوران الأقصى المذكور على العدة الكهربائية. إن التوابع التي تدور بسرعة تزيد عن السرعة المسموحة، قد تنكسر وتتطاير.
- ◀ يجب أن يتواافق كلًّا من قطر وثفن عدد الشغل مع قيم القياسات بالعدة الكهربائية. لا يمكن التحكم بعدد الشغل ذات المقاسات الخاطئة أو الارتفاع منها بشكل كاف.
- ◀ يجب أن ترتكب عدد الشغل بولجية ملولبة بشكل دقيق على أسنان لولبة محور دوران الجلاطة. أما بالنسبة لعدد الشغل التي يتم ترتكيبها عبر الشفة، فينبع أن يتواافق قطر ثقب عدد الشغل مع قطر حضن الشفة. إن عدد الشغل التي لا يتم تثبيتها بالعدة الكهربائية بشكل دقيق، تدور بشكل غير منتظم وتهتز بشدة وقد تؤدي إلى فقدان التحكم بالعدة الكهربائية.
- ◀ لا تستخدم عدد الشغل الثالثة. تفحص عدد الشغل قبل كل استعمال، كأقواص التجليخ على التشقق والشظايا، أطباق التجليخ على التشقق والتصدع أو شدة الاستهلاك، والفرش المعدنية على وجود الأسلام[®] السائبة أو المكسرة. إن سقطت العدة الكهربائية أو عدد الشغل على الأرض، فتحقق إن كانت قد أصبحت بخل أو استخدم عدد شغل غير الثالثة. إن تكتمت بعدد الشغل وركبتها، فحافظ على إيقاًك وغيرك من الأشخاص على بعد عن مستوى عدد الشغل الدوارة وشغل العدة الكهربائية بعدد الدوران الأقصى لمدة دقيقة واحدة. إن عدد الشغل الثالثة غالباً ما تنكسر خلال هذه المدة التقريبة.

عربي

التعليمات الأمان

ملاحظات تحذيرية عامة للعدد الكهربائية

تحذير اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات.

إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات

التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية،

إلى شفوب العرائق وأو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات

للمستقبل.

يقصد بمصطلح "العدد الكهربائية" المستخدم في الملاحظات التحذيرية، العدد الكهربائية الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائية المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

الأمان بمكان العمل

حافظ على نظافة وحسن إضاءة مكان شغلك. الفوضى في مكان الشغل ومجارات العمل الغير مضاءة قد تؤدي إلى حدوث المواتد.

لا تشتعل بالعدد الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار والذي تتوفر فيه السوائل أو الغازات أو الأغبرة القابلة للاشتعال. العدد الكهربائية تشكل الشر الذي قد يتطاير، فتشعل الأغبرة والأغنة.

حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص على بعد عن ما تستعمل العدة الكهربائية. قد تفقد السيطرة على الجهاز عند التلهي.

الأمان الكهربائي

يجب أن ينالمن قابس وصل العدة الكهربائية مع المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال.

لا تستعمل القوابس المهاينة مع العدد الكهربائية المؤيدة تأييف وقائي. تخفض القوابس التي لم يتم تغييرها والمقبسات الملاممة من خطر الصدمات الكهربائية.

تجنب ملامسة السطوح المؤيدة كالأنباب ورادياتورات التدفئة والمدافئ أو البرادات بواسطة جسمك. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك ممروض.

أبعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

لا تسيء استعمال الكابل لحمل العدة الكهربائية أو لتعليقها أو لسحب القابس من المقبس. حافظ على إبعاد الكابل عن المراارة والزيت والمواد الحادة أو عن أجزاء الجهاز المترددة. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.

استخدم فقط كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي أيضاً عندما تشغيل العدة الكهربائية في الخارج. يخفض استعمال كابل تمديد مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.

إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأحواض الرطبة، فاستخدم مفتاح للاستعمال المختلف. إن استخدام مفتاح للاستعمال من التيار المختلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

- ◀ **أمان الأشخاص**
 - ◀ **كن يقطأ وانته إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائية بتعقل.** لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعب أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو المكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.
 - ◀ **ارتد عتاد الوقاية الخاص وارتدى دائمًا نظارات واقية.** يحد ارتداء عتاد الوقاية الخاص، كقناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان الواقية من الانزلاق والفوذ واقية الأذنين، حسب نوع واستعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.
 - ◀ **تجنب التشغيل بشكل غير مقصود.** تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل وصلها بامدادات التيار الكهربائي وأو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تتضح إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بشبكة الكهربائية عندما يكون قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث المواتد.
 - ◀ **انزع عدد الضبط أو مفتاح الرابط قبل تشغيل العدة الكهربائية.** قد تؤدي العدة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.
 - ◀ **تجنب أوضاع الجسم الغير طبيعية.** قف بأمان وحافظ على توازنك دائمًا. سيسمح لك ذلك من السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.
 - ◀ **ارتد ثياب مناسبة.** لا ترتدى الثياب الفضفاضة أو الملابس. حافظ على إبقاء النشر والثياب والقفازات على بعد عن أجزاء الجهاز المترددة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والحلق والشعر الطويل بالأجزاء المترددة.
 - ◀ **إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم.** قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الأغبرة من المخاطر الناتجة عن الأغبرة.
- ◀ **حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية**
 - ◀ **لا تقرط بتحميل الجهاز.** استخدم لتنفيذ أشغال العدة الكهربائية المخصصة لذلك. إنك تتحمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.
 - ◀ **لا تستندم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تائف.** العدة الكهربائية التي لم تعد تسمح بتشغيلها أو بإطفائها خطيرة و يجب أن يتم تصفيتها.
 - ◀ **اسحب القابس من المقبس وأو انزع المركم قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال قطع التوابع أو قبل وضع الجهاز جانباً.** تمنع إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.
 - ◀ **احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال.** لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدة الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.
 - ◀ **اعتن بالعدة الكهربائية بشكل جيد.** تفحص عما إذا كانت أجزاء الجهاز المترددة مستعصية عن المركة أو إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو تالفة درجة تؤثر فيها على حسن أداء العدة الكهربائية. ينفي تصليح هذه الأجزاء تالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من المواتد مصدر رها العدد الكهربائية التي تم صيانتها بشكل رديء.

خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان

دفتر خدمات پس از فروش به سئوالات شما درباره تعییرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی و متعلقات پاسخ خواهد داد. تفاویر و اطلاعات درباره قطعات یدکی و متعلقات را میتوانید در سایت نامبرده زیر جستجو نمایید:

www.bosch-pt.com

تمیز مشاور خدمات پس از فروش شرکت بوش با کمال میل به سئوالات شما درباره خرید، طرز استفاده و تنظیم محصولات و متعلقات پاسخ میدهد.

برای هرگونه سوال و یا سفارش ابزار یدکی و متعلقات، حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

برای استفاده از گارانتی، تعمیر دستگاه و تهیه ابزار یدکی فقط به افراد متخصص مراجعه کنید.


از رده خارج کردن دستگاه

ابزار برقی، متعلقات و سته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.

ابزارهای برقی را داخل زیاله دان خانگی نیاندازید!

حق هرگونه تغییری محفوظ است.

ابزار برقی را روش کنید و آنرا از قسمت جلوی راهنمای برش بر روی قطعه کار قرار دهید. ابزار برقی را مناسب با چنس قطعه کار با فشار متعادل، بطرف جلو مرکز دهید.



هنگام برش مواد سفت، از جمله بتن با مقدار خرد سنج بالا، ممکن است صفحه برش الماسه بسیار داغ شده و صدمه بیند. جرقه های حلقه واری که دور صفحه برش الماسه بوجود میآیند، نمایانگر این امر می باشد. در اینصورت برش کاری را قطع کنید و بگذرید صفحه برش کار کند تا نک شود.

چنانچه پیشرفت کار به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کند و جرقه های مدوری مشاهده شود، این امر نشان میدهد که صفحه برش الماسه کند شده است. با پرداخت آن بوسیله مواد ساینده و سیقل دهنده از جمله ماسه سنگ آهک (آجر آهکی) میتوانید آنرا مجدداً تیز کنید.

تذکر در باره استاتیک ساختمان

شکاف ها در دیوارهای پایه تحت نورم 1053 قسمت 1 و یا تحت مقررات ویژه کشور مربوطه معنی شده است. این مقررات باید رعایت شوند. قبل از شروع کار در این زمینه با مهندس ناظر، مهندس آرشیتکت و یا افراد مسئول نظارت ساختمان مشورت کنید.

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

▪ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل برقی ببرون بکشید. ▪ ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا اینمی شما در کار تصمین گردد.

▪ تحت شرایط کاری هاد، در صورت امکان همواره از یک دستگاه مکش استفاده کنید. تمیز کردن مکرر شیارهای تهویه از طریق دمش فشار موا و روش کردن کلید محافظ (PRCD) جریان خطأ و نشتی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) توصیه میشود. هنگام کار با فلزات، امکان تجمع گرد فلزات که هادی می باشد در قسمت های داخلی ابزار برقی وجود دارد. امکان آسیب دیدن و از بین رفتن حفاظ روکش عایق ابزار برق وجود دارد.

لطفاً ابزار و متعلقات دستگاه را به دقت محافظت و به خوبی نگهداری کنید.

در صورت نیاز به یک کابل یدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت بوش و یا به نمایندگی مجاز بوش خدمات پس از فروش) برای ابزار آلات برقی بوش مراجعه کنید تا از بروز خطرات اینمی جلوگیری بعمل آید.

(GWS 8-100 CE/GWS 8-125 CE/GWS 850 CE)

بوسیله کلید دیمر برای انتخاب و تنظیم سرعت، میتوانید سرعت مورد نیاز را هنگام کارکرد دستگاه نیز انتخاب کنید.

اندازه های ذکر شده در جدول ذیل، مقادیر پیشنهادی می باشند.

جنس قطعه کار کاربرد	ابزار و متعلقات	و ضعیت دکمه قابل چرخش
فلز	پاک کردن (برداشت) رنگ کاغذ سنبلاده	2-3
چوب، فلز	برس سیمی کاسه ای، صفحه/ورق سنبلاده	3
فلز، سنگ	صفحه ساب/صفحه سنگ	4-6
فلز	صفحه ساب/صفحه سنگ	6
سنگ	صفحه برش و قاب محافظ (راهنمای برش) مخصوص برش (برش سنگ فقط با استفاده از راهنمای برش مجاز است)	6


برش و جدا سازی فلزات

- برای برش کاری با صفحه برش حاوی مواد ساینده فشرده، همینه از حفاظ ایمنی 15 ویژه بریدن استفاده نمایید.

هنگام برش با فشار متداول و مناسب با قطعه کار، کار کنید. از اعمال فشار بیش از حد بر روی صفحه برش، کچ کردن آن و نوسان دادن آن خودداری کنید.

صفحه برشی که همچنان در حال چرخش است و به ایست کامل نرسیده است را با اعمال فشار به سطح جانی آن متوقف نکنید.

ابزار برقی باید همیشه درجه مخالف حرکت هدایت شود، در غیر اینصورت خطر بیرون افتادن ناخواسته و بدون کنترل آن از داخل برش وجود دارد.



هنگام برش پروفیل ها و لوله های چهارضلعی، بهتر است از کوچکترین ضلع مقطع برش شروع بکار کنید.

برش کاری سنگ

- هنگام برش سنگ از سرپوش مکنده ی گرد و غبار استفاده نمایید.

- از ماسک ایمنی تنفس در برابر گرد و غبار استفاده کنید.

▪ این ابزار برقی را میتوان منحصراً برای برش کاری خشک و سائیدن خشک مورد استفاده قرار داد. برای جدا کردن و برش سنگ بهتر است از یک صفحه برش الاماسه استفاده کنید.

هنگام استفاده از قاب محافظ 22 مخصوص برش سنگ با امكان مکش گرد و غبار و راهنمای برش، باید جارو برقی دستگاه مکنده مورد استفاده برای مکش پودر سنگ مناسب و مجاز باشد. شرکت بوش دستگاه مکنده مناسب را عرضه میکند.

راهنمایی های عملی

▪ هنگام ایجاد برش در دیوارهای اصلی نگهدارنده ساختمان، کاملاً احتیاط کنید «تذکر در باره استانیک ساختمان».

▪ در صورت عدم برقراری تعادل قطعه کار به سبب وزن آن، باید قطعه کار را توسط تجهیزات مهار محکم کنید.

▪ از اعمال فشار بیش از حد و بکارگیری بدون وقفه ابزار برقی که منجر به از کار افتادن آن شود، خودداری کنید.

▪ پس از کار با ابزار برقی تحت فشار زیاد، بگذرید دستگاه براي چند دقیقه بطور آزاد (بدون بار) کار کند تا ابزار و متعلقات بکار گرفته شده، خنک شود.

▪ قبل از خنک شدن صفحات ساب و برش به آنها دست نزنید. این صفحات در طول کار بسیار داغ می شود.

▪ این ابزار برقی را بوسیله یک پایه برش بکار نبرید.

پرداخت اولیه (سایش)

▪ هرگز از صفحه برش برای سایش استفاده نکنید.

▪ برای دستیابی به بهترین نتیجه پرداخت اولیه (سایش)، ابزار برقی را تا ۳۰ درجه زاویه ۴۰ درجه تا درجه مورد استفاده قرار دهید. ابزار برقی را با فشار متداول بر روی قطعه کار حرکت بدھید. به این طریق از داغ شدن بیش از حد قطعه کار، تغییر رنگ آن و ایجاد شیارهای ناخواسته در آن جلوگیری بعمل میآورید.

صفحه سنباده پره ای

▪ بوسیله صفحه سنباده پره ای (متعلقات) میتوانید بر روی سطوح منحنی و پروفیل ها نیز کار کنید.

▪ صفحه های سنباده پره ای طول عمر بیشتری دارند، به هنگام کار سر و صدای کمتری تولید نموده و به نسبت سایر صفحه های سنباده معمولی، هنگام سنباده کاری هرارت کمتری تولید میکنند.

◀ دستگاه را منحصراً از سطوح عایق دار 24 و دسته کمکی 4 در دست بگیرید. ابزار و ملحقات ممکن است با سیمهای برق غیر قابل رویت داخل ساختمان، و یا با کابل خود دستگاه تماس حاصل کنند. تماس با سیم و کابلی که هادی چریان برق است، می تواند در پخش های فلزی دستگاه نیز چریان برق تولید نموده و باعث برق گرفتگی شود.

در صورت استفاده ابزار برقی با دستگاههای مولد چریان برق (تراتور) که به اندازه کافی از انرژی ذخیره بخوردار نیستند و با تنظیم کننده مناسب ولتاژ با تقویت کننده استارت (چریان برق اولیه) ندارند، ممکن است افت قدرت یا روند غیر عادل معمول در هنگام روشن کردن مشاهده شود. لطفاً به مناسب بودن مولد برق بکار گرفته شده بخصوص از نظر ولتاژ و فرکانس برق توجه داشته باشید.

نحوه روشن و خاموش کردن

برای روشن کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل 2 را بطرف چلو فشار بد هدید.
برای قفل و ثبیت کلید قطع و وصل 2، قسمت جلوئی کلید قطع و وصل 2 را بطرف پائین فشار بد هدید تا جای بیافتند.

برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل 2 را رها کنید و در صورت قفل بودن آن، قسمت انتهای کلید قطع و وصل 2 را کوتاه بطرف پائین فشار بد هدید و سپس آنرا مجدد رها کنید.

جهت سرفه چوبی در انرژی، ابزار برقی را فقط و قتی روشن کنید که می خواهید از آن استفاده کنید.

◀ پیش از استفاده از ابزار و متعلقات مربوط به سایش و برش، آنرا کنترل کنید. ابزار و متعلقات سایش و برش باید به درستی و بدوز نقص نسب شده باشند و آزادانه قادر به پروفشن باشند. جهت آزمایش بگذارید دستگاه برای مدت یک دقیقه در حالت آزاد کار کند. چنانچه در ابزار و متعلقات مربوطه نقصی وجود داشته باشد، کاملاً مدور نباشد و یا در میان کار دچار لرزش بشود، از آن استفاده نکنید. امکان شکستن و ملاشی شدن متعلقات سایش و برش آسیب دیده وجود داشته و این امر میتواند جراحاتی را منجر شود.

محدود کننده چریان برق راه اندازی

محدود کننده الکترونیکی چریان برق، توان ابزار برقی را هنگام روشن کردن آن محدود ساخته و امکان کار کرد دستگاه را تحت فیوуз 16 آمپر فراهم میکند.


ثبت کننده الکترونیک

کنترل و ثبیت کننده الکترونیکی، سرعت چرخش را در حالت آزاد و در حال کاربرد دستگاه تقریباً تابت نگاه داشته و این عمل کار کرد منظم دستگاه را تضمین میکند.

چرخاندن سر دستگاه

◀ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

سر دستگاه با زاویه 90° درجه نسبت به بدنه دستگاه قابل چرخش است. از اینرو میتوان کلید قطع و وصل را مطابق با موارد کاری خاص در وضعیت مناسب، از جمله کار برای افراد چپ دست قرار داد.



هر چهار پیچ را کاملاً باز

دستگاه را باحتیاط و بدون اینکه آنرا از محفظه خارج یا جدا کنید، پهلوانید و آنرا در موقعیت جدید قرار دهید. هر چهار پیچ را سپس ممکن ببندید.

مکش گرد، براده و تراشه

◀ گرد و غبار موادی مانند رنگ های دارای سرب، بعضی از چوب ها، مواد معدنی و فلزات میتوانند برای سلامتی مضر باشند. دست زدن و یا تنفس کردن گرد و غبار ممکن است باعث بروز آلرژی و یا بیماری مجازی تنفسی شخص استفاده کننده یا افرادی که در آن نزدیکی میباشند، بشود.

گرد و غبارهای مخصوصی مانند گرد و غبار درخت بلوط و یا درخت راش سرطان را میسازند. بخصوص ترکیب آنها با سایر موادی که برای کار بر روی چوب (کرومات، مواد برای محافظت از چوب) بکار بردہ میشوند. فقط افراد مخصوص مجازند با موادی که دارای آبیست میباشند کار کنند.

- حتی الامکان از یک دستگاه مکش مناسب و در خور ماده (قطعه کار) استفاده کنید.
- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوایی کافی بخوردار باشد.
- توصیه میشود از ماسک تنفسی اینمی با درجه فیلتر P2 استفاده کنید.

به قوایین و مقررات معتبر در کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.


◀ از تجمع گرد و غبار در محل کار خود جلوگیری بعمل آورید. گرد و غبار می توانند به آسانی مشتعل شوند.

طرز کار با دستگاه

راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه


◀ به ولتاژ برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع چریان برقی باید با مقدار موجود بر روی برچسب ابزار الکتریکی مطابقت داشته باشد. ابزارهای برقی را که با ولتاژ 230V 230 ولت مشخص شده اند، می توان تحت ولتاژ 220V 220 ولت نیز بکار برد.

دکمه ۱ قفل کننده محور (شافت) دستگاه را فشار دهید تا محور دستگاه را ثابت و محکم کنید. برای محکم کردن مهاره SDS، صفحه ساب را محکم در جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانید.



از طریق چرخاندن رینگ گنتریک دار در خلاف جهت عقربه های ساعت بوسیله دست، می توان مهار سریع سالم و محکم را شل کرد.

مهاره مهار سریع خیلی سفت شده را هرگز با این دست شل نکنید بلکه همواره از آچار بکس استفاده کنید. آچار بکس ۶/۵ را مانند شکل بکار ببرید.



ابزار مجاز برای عملیات سایش

شما میتوانید از کلیه ابزار و متعلقات سایش و برش نامیده شده در این جزو راهنمای استفاده کنید. سرعت و دور مجاز [min⁻¹] و همچنین سرعت محیطی [m/s] ابزار و متعلقات سایش و برش مورد استفاده باید با حداقل مقادیر ارقام فنی طبق جدول زیر مطابقت داشته باشد.

از این رو به سرعت مجاز و همچنین سرعت محیطی موجود بر روی برجسب ابزار و متعلقات سایش و برش توجه کنید.

		max			
		[mm]	[mm]	[mm]	
[m/s]	[min ⁻¹]	d	b	D	
80	11 000	16,0	6	100	d
80	11 000	22,2	6	115	b
80	11 000	22,2	6	125	D
80	11 000	-	-	100	D
80	11 000	-	-	115	D
80	11 000	-	-	125	D
45	11 000	M 10	30	70	b
45	11 000	M 14	30	75	D

جهت محکم کردن صفحه ساب/برش، مهاره مهار ۱۲ را شل کنید و آن را آچار بکس ۵/۶ سفت کنید، رجوع کنید به بخش (مهاره مهار سریع).

▶ پس از نصب ابزار سایش و قبل از روشن کردن ابزار برقی کنترل کنید که این ابزار بطور صحیح نصب شده باشد و بطور آزاد قابل چرخش باشد. اطمینان حاصل کنید که ابزار ساییدن و متعلقات با حفاظ ایمنی و یا با قطعات دیگر تماس نداشته باشد.

فلاتر مهار برای محور (شافت) M 14:

در فلاتر نگهدارنده ۱۰ دور حلقه

مرکزی، یک بلاستیک ۰-رنگ (رنگ) نصب

می باشد. چنانچه ۰-رنگ نیاشد

یا آسیب دیده باشد فلاتر


نگهدارنده ۱۰ قبل از استفاده

دوباره، حتماً تعویض گردد.

فلاتر مهار برای محور (شافت) M 10:

فلاتر مهار از هر دو طرف قابل

استفاده است.



صفحه سنباده پره ای

▶ برای کار کردن با صفحه سنباده پره ای، همواره

حفظ دست ۱۷ را نصب کنید.

کفی لاستیکی برای نصب صفحه سنباده

▶ برای کار کردن با کفی لاستیکی ۱۸ برای نصب صفحه سنباده، همواره حفاظ دست ۱۷ را نصب کنید.

سلسله مراحل نصب در صفحه تصویر قابل رویت است. مهاره گرد ۲۰ را شل کنید و آن را با آچار بکس ۶/۵ سفت

برش سیمی کاسه ای/برش سیمی مسطح

▶ برای کار با برش سیمی مدور کاسه ای و یا برس سیمی مدور مسطح، همواره حفاظ دست ۱۷ را نصب کنید.

سلسله مراحل نصب در صفحه تصویر قابل رویت است.

برش سیمی کاسه ای و برس سیمی مسطح باید تا حدی بر روی محور (شافت) دستگاه قابل پیچ کردن باشد، که کاملاً بر روی نشیمن محور دستگاه در قسمت انها باید زوہ محور دستگاه قرار بگیرند. برش سیمی کاسه ای و یا برس سیمی مسطح را با کمک یک آچار تخت ممکن کنید.

مهاره سریع مجهز به SDS-clic

برای تعویض آسان متعلقات سایش بدون استفاده از سایر ابزار متفرقه، میتوانید به جای مهاره نگهدارنده ۱۲ از مهاره سریع (مهاره ۱۳ SDS) استفاده کنید.

▶ مهاره مهار سریع (مهاره ۱۳ SDS) را منحصراً میتوان برای صفحه ساب و یا صفحه برش نصب کنید. قرارداد.

منحصراً از یک مهاره ۱۳ SDS سالم و بدون نقص استفاده کنید.

هنگام قرار دادن و بستن آن دقت کنید، طرف نوشته شده مهاره ۱۳ SDS به طرف صفحه ساب نباشد. علامت فلش باید به سمت علامت شاخص ۲۵ باشد.

دستگاه سنگ فرز	GWS... Professional	8-125 CE	850 C	850 CE
تعداد دور (سرعت)	min ⁻¹	11000	11000	11000
محدوده کنترل و تنظیم سرعت	min ⁻¹	2800 – 11000	–	2800 – 11000
حداکثر قطر صفحه ساب	mm	125	125	125
رزوه محور دستگاه	M 14	M 14	M 14	M 14
حداکثر طول رزوه محور دستگاه	mm	22	22	22
محدود کننده جریان برق راه اندازی	● ● ●	●	●	●
کنترل و ثبت کننده الکترونیکی	● ● –	●	●	–
انتخاب سرعت				
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,9	1,9	1,9
کلاس ایمنی	II	II	II	II

این اطلاعات برای ولتاژ نامی [U] 230V ولت می باشند و در صورت تغییر ولتاژ و یا در کشورهای دیگر می توانند تغییر کنند.

دسته کمکی

- ◀ از ابزار برقی خود فقط همراه با دسته کمکی 4 استفاده کنید.

دسته کمکی 4 را بر حسب نحوه کار در سمت راست و یا چپ سر دستگاه پیچ (نصب) کنید.

حفظ دست

- ◀ برای کار با کفی لاستیکی 18 برای نصب صفحه سنیاده و یا کار با برس سیمی کاسه ای/برس سیمی مدور مسطح/صفحه سنیاده پره ای، همواره حفاظت دست 17 را نصب کنید.
- ◀ حفاظت دست 17 را به دسته کمکی 4 ببندید.

نحوه نصب متعلقات مربوط به سایش

- ◀ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل ابزار برقی ببرون بکشید.
- ◀ قبیل از خنک شدن صفحات ساب و برش به آنها دست نزنید. این صفحات در طول کار بسیار داغ می شود.
- ◀ ممور دستگاه 7 و همچنین تمامی اجزاء و قطعات قبل نصب را تمیز کنید.

جهت باز کردن و بستن ابزار و متعلقات برای ساییدن، باید نفس برای ثبت محور دستگاه، دکمه 1 قفل کننده محور دستگاه را فشار دهید.

- ◀ دکمه قفل کننده و ثبت محور دستگاه را فقط در صورت توقف کامل محور دستگاه فشار دهید. در غیر اینصورت امکان آسیب دیدن ابزار برقی وجود دارد.

صفحه ساب/صفحه برش

به ابعاد ابزار و متعلقات سایش دقت کنید. قطر سوراخ صفحه سنگ باید کاملاً متناسب با قطر فلاپن نگهدارنده آن باشد. از تبدیل و یا سایر قطعات الحاقی جهت متناسب کردن اندازه استفاده نکنید.

هنگام استفاده از صفحه برش الماسه دقت کنید، جهت علامت فلش موجود بر روی صفحه برش الماسه برای نشان دادن جهت چرخش آن، با جهت چرخش ابزار برقی (رجوع شود به فاش جهت چرخش بر روی سر دستگاه) مطابقت داشته باشد.

سلسله مراحل نصب در صفحه تصویر قابل رویت است.

نصب

نحوه نصب ملحقات ایمنی

- ◀ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل ابزار برقی ببرون بکشید.
- ◀ تذکر: در صورت شکستن صفحه ساب در هین کار با دستگاه و یا آسیب دیدن ابزارگیر دستگاه در محل حفاظت ایمنی و یا آسیب دیدن ابزار برقی، باید ابزار برقی بلاعده به دفتر خدمات پس از فروش فرستاده شود. آدرس مریووthe را از قسمت «خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان» اقتباس نمایید.

حافظ ایمنی (قبا محافظ) برای ساییدن

- ◀ حفاظت ایمنی 8 را روی محور گلوبن قرار دهید. حالت حفاظت ایمنی 8 را با شرایط مراحل کاری و فرق دهد. حفاظت ایمنی 8 را با مکم کشیدن پیچ تنظیم 9 توسط آچار بکس 6/5 فقل کنید.

حافظ ایمنی 8 را طوری تنظیم کنید که، مانع امکان اصابت جرقه ناشی از کار با کاربر شود.

- ◀ تذکر: برآمدگی های مشخص (کد دندانه ای) واقع در طوقه حفاظت ایمنی (قبا محافظ) 8 تضمین آن است که فقط یک حفاظت ایمنی (قبا محافظ) متناسب با ابزاربرقی قابل نصب می باشد.

حفاظ ایمنی برای برشکاری

- ◀ برای برش کاری با صفحه برش حاوی مواد ساییده فشرده، همیشه از حفاظ ایمنی 15 ویژه بریدن استفاده نمایید.

هنگام برش سنگ از سرپوش مکنده ی گرد و غبار استفاده نمایید.

- ◀ حفاظ ایمنی 15 برای برش همانند حفاظ ایمنی 8 برای ساییدن نصب میشود.

قبا محافظ برای برش، مجهز به سرپوش مکنده و راهنمایی

- ◀ قاب محافظ 22 مجهز به سرپوش مکنده و راهنمایی برش برای بریدن، همانند قاب محافظ 8 برای ساییدن نصب می شود.

- 8 حفاظ ایمنی (قاب محافظه) برای سائیدن
 9 بیچ ثبیت و قفل حفاظ ایمنی (قاب محافظه)
 10 فلاتر ابزارگیر (مهره زیر) مجهز به ۰-رنگ
 * صفحه ساب
 11 مهره مهار (مهره یا واشر میانی)
 12 مهره مهار کلاهکی از جنس فلز کارید
 * SDS-**clic** (مهره SDS سریع مجهز به
 13 کاسه ساب کلاهکی از جنس فلز کارید
 * حفاظ ایمنی (قاب محافظه) برای برش کاری
 * صفحه برش
 16 حفاظ دست
 17 کفی لاستیکی برای نصب صفحه سنباده
 18 کاغذ سنباده
 19 مهره دور مخصوص کفی سنباده
 20 مهره دور مخصوص کفی سنباده
 21 برس سیمی دور (کاسه ای)*
 22 حفاظ ایمنی (قاب محافظه) مجهز به سربوش مکند
 برای برش خطی
 23 صفحه برش الماسه
 24 دسته (با روکش عایق دار)
 *کلیه تعقیفاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود. لطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقتباس نمایید.

موارد استفاده از دستگاه

این ابزار برقی برای برش، سائیدن و پرداخت و برس کاری فلزات و سنگ بدون استفاده از آب مناسب است.
 برای برش کاری با صفحه برش حاوی مواد ساینده فشرده، همینه از حفاظ ایمنی برش مخصوص استفاده نمایید.
 هنگام برش سنگ از سربوش مکنده ی گرد و غبار استفاده نمایید.
 بوسیله ای ابزار سنباده کاری مجاز، می توان از این ابزار بر قی به عنوان ابزار سنباده کاری استفاده نمود.

اجزاء دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده می شود، مربوط به شرح ابزار برقی می باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

- 1 دکمه قفل محور دستگاه
- 2 کلید قطع و وصل
- 3 کلید تنظیم و انتخاب سرعت (کلید دیمیر) (GWS 8-100 CE/GWS 8-125 CE/GWS 850 CE)
- 4 دسته کمکی (با روکش عایق دار)
- 5 آچار بکس برای محور دستگاه M 14*
- 6 آچار بکس برای محور دستگاه M 10*
- 7 محور دستگاه

مشخصات فنی

دستگاه سنگ فرز	8-125 C	8-100 CE	8-100 C	GWS... Professional
شماره فنی	377 ...	378 ...	377 ...	0 601 ...
قدرت ورودی نامی	850	850	850	W
قدرت خروجی	490	490	490	W
تعداد دور (سرعت)	11 000	11 000	11 000	min ⁻¹
محدوده کنترل و تنظیم سرعت	-	2 800 – 11 000	-	min ⁻¹
حداکثر قطر صفحه ساب	125	100	100	mm
رزوه محور دستگاه	M 14	M 10	M 10	
حداکثر طول رزوه محور دستگاه	22	17	17	mm
محدود کننده چریان برق راه اندازی	●	●	●	
کنترل و ثبیت کننده الکترونیکی	●	●	●	
انتخاب سرعت	-	●	-	
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014	1,9	1,8	1,8	kg
کلاس ایمنی	□/II	□/II	□/II	

دستگاه سنگ فرز	850 CE	850 C	8-125 CE	GWS... Professional
شماره فنی	3787..	3777..	378 ...	0 601 ...
قدرت ورودی نامی	3789..	3779..		
قدرت خروجی	850	850	850	W
	490	490	490	W

این اطلاعات برای ولتاژ نامی [U] 230 ولت می باشند و در صورت تغییر ولتاژ و یا در کشورهای دیگر می توانند تغییر کنند.

هشدارهای ایمنی مخصوص برای سنباده کاری

- از ورقهای سنباده بیش از حد بزرگ استفاده نکنید
- و از دستورات تولید کننده برای انتخاب اندازه کاغذ سنباده پیروی کنید. کاغذهای سنباده ای که از کفی سنباده بزرگ تر بوده و از لبه آن بیرون بزند، میتواند باعث ایجاد جراحتات، گیر کردن، پاره شدن کاغذ سنباده و یا پس زدن دستگاه بشوند.

هشدارهای ایمنی مخصوص برای کار با برس های سیمی

- توجه داشته باشید که از برس های سیمی در هنگام استفاده عادی و متعارف نیز قطعات و ذرات سیم جدا میشوند. از اعمال فشار زیاد بر روی سیم های برس خودداری نمایید. ذرات و قطعات سیمی که به هوا برتاب میشوند، میتوانند به آسانی داخل لباس و با بوست بدن نفوذ پیدا کنند.

- در صورتی که استفاده از حفاظ ایمنی توصیه شده است، از تماس حفاظ ایمنی با برس سیمی جلوگیری بعمل آورید. قطر برس های سیمی مدور تفت و برس های سیمی کاسه ای میتواند در اثر فشار و نیروهای گزین از مرکز افزایش پیدا کند.

ساختمان هشدارهای ایمنی

از عینک ایمنی استفاده کنید.



برای یافتن لوله ها و سیمهای برق پنهان تأسیسات، از دستگاه های ردیاب مناسب آن استفاده کنید و در صورت نیاز با شرکت های کارهای تأسیسات ساختمان محل تماس بگیرید. تماس با سیم های برق میتواند باعث آتش سوزی و یا برق گرفتگی شود. آسیب دیدن لوله گاز میتواند باعث ایجاد انفجار شود. سوراخ شدن لوله آب، باعث خسارت و یا برق گرفتگی بشود.

چاچنه برق جریان برق قطع شود و یا دوشاخه اتصال کابل برق دستگاه از داخل پریز برق بیرون کشیده شود، در آنصورت قفل کلید قطع و وصل را آزاد کنید و کلید قطع و وصل را در موقعیت خاموش قرار بدهید. این اقدام از روش شدن بعد بدون کنترل و ناخواسته جلوگیری بعمل می آورد.

قطعه کار را ممکن کنید. در صورتیکه قطعه کار به باشد، قطعه کار طمنت نکه داشته بشود، تا اینکه بوسیله دست نگهداشته شود.

تشريع دستگاه و عملکرد آن

کلیه دستورات ایمنی و راهنمایی ها را مطالعه کنید. اشتباها ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.



همیشه از فلازهای نگهدارنده (مهره های) سالم و بدون عیب با اندازه و فرم مناسب برای صفحه ساب یا صفحه سنگ که انتخاب نموده اید، استفاده کنید. فلازهای مناسب باعث حفظ سفیده های ساب شده و خطر شکستن آنها را کم می کند. فلازهای مخصوص صفحه های برش میتوانند با سایر فلازهای مخصوص صفحه های ساب متفاوت باشند.

صفحه های ساب و برش متفرقه مستعمل و فرسوده متعلق به ابزار برقی بزرگتری را مورد استفاده قرار ندهید. صفحه های متعلق به ابزار برقی بزرگتر برای ابزار برقی کوچکتر به هنگام کار با سرعت بالا مناسب نمیباشند و استفاده از آن صفحات ممکن است منجر به شکستن آنها شود.

ساختمان هشدارهای ایمنی و پیژه برای عملیات برش

- از بلوکه شدن و گیر کردن صفحه های برش و یا آوردن فشار بیش از حد به آن ها جلوگیری کنید. از ایجاد برش های خیلی عمیق خودداری کنید. اعمال فشار بیش از حد بر روی صفحه برش باعث استهلاک آن شده، امکان گیر کردن آن و در نتیجه خطر پس زدن دستگاه و یا شکستن آن ابزار وجود دارد.

از نزدیک شدن به بخش های جلو و عقب صفحه برش در حال چرخش خودداری کنید. در صورتی که صفحه برش واقع در قطعه کار را از خود دور کنید، هنگام پس زدن، دستگاه ممکن است با شتاب به سمت شما حرکت نموده و یا متعلقات شکسته شده به سمت شما پرتاب گردد.

از صورت گیر کردن صفحه برش و یا متوقف ساختن کارگاه، دستگاه را خاموش نموده و آنرا آرام نگهداری تا صفحه کاملاً از حرکت متوقف شود. هرگز سعی نکنید صفحه برش در حال حرکت را از شکاف بیرون بکشید، زیرا این عمل ممکن است پس زدن دستگاه را منجر گردد. علت گیر کردن و انسداد را پیدا کرده و آنرا بر طرف کنید.

از روش کردن ابزار الکتریکی و برش با آن تا زمانی که قطعه کار در داخل دستگاه است، خودداری کنید. پیش از آنکه با احتیاط مجدداً به برش بپردازید، نفست بگذارید صفحه برش به حد اکثر (سرعت) دور چرخش خود برسد. در غیر اینصورت امکان گیر کردن و بیرون پریدن صفحه برش از داخل قطعه کار وجود دارد و پس زدن را منجر می شود.

صفحه های بزرگ و قطعه های کار با ابعاد بزرگ را طوری ثابت و ممکن قرار دهید، تا خطر پس زدن دستگاه در اثر گیر کردن صفحه برش کاهش پیدا کند. امکان خم شدن و تاب برداشتن قطعات بزرگ به دلیل وزن و سنگینی آنها وجود دارد. از اینرو با بد قطعه کار از هر دو طرف، هم در نزدیکی خط برش و هم در نزدیکی لبه قطعه، ثابت و ممکن قرار داشته باشد.

به ویژه هنگام ایجاد برش های عمیق «جیبی» (شیار زدن) در دیوار و یا سایر قسمت های غیر قابل رؤیت احتیاط کنید. صفحه برش که وارد فقط کار میشود، میتواند هنگام برش با لوله های گاز، لوله های آب، کابل های برق و یا سایر اشیاء املاحت نموده و باعث پس زدن دستگاه بشود.

- ◀ ابزار برقی را خوب ممکن گرفته و بدنه، ساعده و دستهایتان را به گونه ایی قرار دهید که قادر به کنترل و خنثی کردن نیروهای ضربه زن دستگاه باشد. در سوراخ را اختیار داشتن دسته کمکی، همواره از آن استفاده کنید تا با کمک آن بتوانید هنگام کارکرد ابزار برقی در سرعت زیاد، حداقل کنترل را بر نیروهای ضربه زنده و گشتوار واکنشی آن داشته باشید. شخص کاربر میتواند با رعایت احتیاط و اقدامات ایمنی مناسب بر نیروهای ضربه زنده و نیروهای واکنشی دستگاه تسلط داشته باشد.
- ◀ هرگز دست خود را به ابزار کار متمرک و در حال پژوهش نزدیک نکنید. زیرا ممکن است ابزار کار متمرک هنگام کارکرد ابزار برقی زدن با دست شما اصابت کند.
- ◀ از نزدیک شدن و تماس با آن قسمی از ابزار برقی که بر اثر پس زدن در حرکت در میاید، اجتناب کنید. ضربه زدن با پس زدن دستگاه باعث حرکت ابزار برقی درجهت مخالف حرکت صفحه ساب در محلی که بلوکه شده است، میشود.
- ◀ خصوصاً در گوشه ها، لبه های تیز و غیره با احتیاط خاص کار نکنید. از در رفتن و خارج شدن ابزار و متعلقات از داخل قطعه کار و گیر کردن آنها جلوگیری کنید. امکان گیر کردن ابزار در حال چرخش خصوصاً در گوشه ها، لبه های تیز وجود دارد. این امر باعث پس زدن و یا از دست دادن کنترل بر ابزار برقی می شود.
- ◀ از تیغ اره زنجیری و یا تیغ اره دندانه ای استفاده نکنید. چنین ابزارهایی اغلب باعث پس زدن دستگاه و یا از دست دادن کنترل بر ابزار برقی میشوند.
- ◀ هشدارهای ایمنی ویژه برای عملیات سایش و برش ابزار برقی خود، منحصراً از ابزار برای سائیند و بریدن مجاز آن دستگاه و از حفاظت ایمنی که برای آن ابزار در نظر گرفته شده است، استفاده کنید. ابزار و متعلقات سایش و برش که برای این ابزار برقی در نظر گرفته شده اند، نمی توانند به حد کافی تحمیل حفاظت و کنترل باشند و این نیستند.
- ◀ صفات سنگ را طوری نصب کنید که صفحه سنگ از لبه قاب محافظ صفحه سنگ بیرون نزند. صفحه سنگ نصب شده مخلاف اصول که از لبه قاب محافظ صفحه سنگ بیرون زده باشد، نمی تواند به اندازه کافی محفوظ بماند.
- ◀ قاب محافظ باید روی ابزار برقی مطمئن نصب گردد و حداقل ایمنی لازم تنظیم شود تا کمترین بخش سنگ سنباده باز به صورت باز طرف کاربر قریر. قاب محافظ، کاربر را در برابر نکه های شکسته، تماس اتفاقی با سنگ سنباده و نیز جرقه هایی که منجر به افروخته شدن لباس می شوند، محافظت می کند.
- ◀ ابزارهای سایش و برش مجاز ند فقط برای موارد کاری که توصیه و در نظر گرفته شده است، استفاده شوند. بطور مثال هرگز نباید از سطح جانبی یک صفحه برش برای سائیند استفاده کنید. صفحه های برش برای برداشتن مواد بال لبه صفحه مناسب هستند. آوردن فشار جانبی بر روی این صفحه ها ممکن است منجر به شکستن آنها شود.
- ◀ ابزار برقی را منحصرأ از دسته و سطوح عایق دار آن در دست بگیرید، چرا که بسته به نوع کار خود، امكان تماس ابزار برش و متعلقات ابزار برقی با کابل های برق غیر قابل رویت داخل ساختمان و یا تماس آنها با کابل خود دستگاه وجود دارد. تماس ابزار برش و متعلقات ابزار برقی با سیم و کابلی که هادی جریان برق است، می تواند در بخش های فلزی ابزار برقی نیز جریان برق تولید کند و باعث برق گرفتگی شود.
- ◀ کابل برق دستگاه را از ابزار و متعلقات در حال چرخش روی آن دور نگاه دارید. در صورتیکه کنترل خود را بر روی ابزار الکتریکی از دست بدھید، امكان قطع شدن، و یا گیر کردن و گره خوردن کابل برق وجود داشته و منجر به اصابت و گیر کردن دست و ساعد شما به ابزار در حال چرخش گردد.
- ◀ هرگز ابزار الکتریکی را قبل از توقف کامل ابزار و متعلقات آن کنار نگذارید. امكان تماس ابزار و متعلقات در حال چرخش با سطحی که ابزار برقی بر روی آن قرار دارد وجود داشته و منجر به از دست دادن کنترل شما بر روی ابزار برقی میشود.
- ◀ هنگام حمل ابزار الکتریکی، دستگاه را خاموش نگهداشید. در غیر اینصورت امكان ناما اتفاقی لباس شما و گیر کردن آن به ابزار در حال چرخش روی دستگاه وجود داشته و این منجر به اصابت ابزار به بدن شما می گردد.
- ◀ شیارهای تقویه ابزار الکتریکی خود را بطور مترب تمیز کنید. گرد و غباری که از طریق بروانه موتور به داخل محفظه وارد شود و یا تجمع زیاد برآده فلز در آن ممکن است سوانح و خطرات الکتریکی را منجر گردد.
- ◀ از بکارگیری ابزار الکتریکی در مجاورت مواد قابل اشغال خودداری کنید. جرقه ها میتوانند باعث حریق در این مواد شوند.
- ◀ از ابزار و متعلقاتی که نیاز به خنک کننده سیال دارند استفاده نکنید. استفاده از آب و یا سایر مواد خنک کننده مایع میتواند موجب بروز برق گرفتگی شود.
- ◀ ضربه زدن (پس زدن) یا گیر کردن دستگاه هنگام کار و هشدارهای ایمنی
- ◀ ضربه زدن با پس زدن یک واکنش ناگهانی است که در نتیجه گیر کردن و یا بلوکه شدن ابزار و متعلقات در حال چرخش بر روی ابزار برقی، از جمله صفحه ساب یا صفحه سنگ، یا کفی سنباده، برس سیمی و غیره بوجود می آید. گیر کردن، انسداد و یا بلوکه شدن منجر به توقف ناگهانی ابزار در حال چرخش روی دستگاه میشود. بدین ترتیب ابزار برقی از کنترل خارج شده و در خلاف جهت چرخش و حرکت متعلقات و ابزاری که بر روی آن قرار دارد، شتاب پیدا میکند.
- ◀ بطور مثال در صورتیکه یک صفحه ساب در قطعه کار گیر کرده و یا بلوکه شود، امكان دارد لبه صفحه ساب بشکند و یا منجر به ضربه زدن (پس زدن) شود. در این صورت صفحه ساب بطرف کاربر و یا در خلاف جهت او، بسته به جهت چرخش آن در محل بلوکه شده، حرکت میکند. امکان شکستن صفحه های ساب از این طریق نیز وجود دارد.
- ◀ ضربه زدن (پس زدن) نتیجه استفاده و بکارگیری نادرست از ابزار برقی است. با رعایت اقدامات ایمنی مناسب به شرح زیر میتوان از آن جلوگیری بعمل آورد.

▪ میزان تحمل سرعت مجاز متعلقات سایش و برش باید حداقل معادل با حد اکثر سرعت تعیین شده بر روی ابزار برقی باشد. ابزار و متعلقاتی که سرعت از حد مجاز میپردازند، ممکن است بشکند و به اطراف پرتاب بشوند.

▪ قدر و ضخامت ابزار و متعلقاتی که بر روی دستگاه قرار میگیرند، باید با اندازه ها و مقادیر قید شده ابزار برقی مطابقت داشته باشد. ابزار و متعلقات با اندازه های نامناسب و نادرست نمی توانند به حد کافی تحت حفاظت و قابل کنترل باشند.

▪ ابزارهای دارای رزوی بایستی با رزوی محور دستگاه مناسب باشند. ابزارهایی که بوسیله فلاتر نصب می شوند باستثنی قدر سوزاخ ابزار با قدر گیرنده فلاتر مناسب باشد. ابزارهایی که روی ابزار برقی ممکن نشوند، بطور نامتعادل می چرخدند، شدید می لرزند و می توانند باعث از بین وقتن کنترل روی دستگاه شوند.

▪ از ابزار و متعلقاتی که آسیب دیده اند، استفاده نکنید. پیش از هر بار استفاده از ابزار و متعلقاتی که روی دستگاه نصب میشوند، از جمله صفحه های ساب، را از نظر ترک خوردگی، استهلاک و یا سانیدگی کنترل کنید. همچنین قابهای محافظ و کفی سنباده ترک ندانند، متنسلک و مستعمل نباشند و سیم های برس شل نشده و یا شکسته نباشند. در صورتی که ابزار برقی و یا متعلقات آن به زمین افتاد، کنترل کنید که ابزار دستگاه آسیب ندیده باشد و یا از ابزار و متعلقات سالم دیگری استفاده ننماید. در صورت کنترل و نصب ابزار و متعلقات، خود و سایر افراد نزدیک به ابزار برقی را از معرض این از در حال پریش روی دستگاه دور نگاه داشته و ابزار برقی را به مدت یک دقیقه با آخرین دور (سرعت) ممکن موتور در حالت بدون بار، روشن بگارید. ابزار برقی و متعلقات آسیب دیده معمولاً در این مدت ازماشیش می شکند.

▪ از تجهیزات ایمنی و پوشش محافظ شخصی استفاده کنید. مناسب با نوع کار از پوشش ایمنی یا ماسک ایمنی برای حفاظت کامل از تمام صورت، چشم و یا از عینک ایمنی استفاده کنید. در صورت لزوم از ماسک ضد غبار، گوشی ایمنی، دستکش ایمنی و یا پیش بند ایمنی مخصوصی که در ذات مواد، تراشه و زوائد را از شما دور نگاه میدارد، استفاده کنید. پیشمان شما باید در برایر چهش ذرات خارجی، براد، تراشه و زوائدی که در هنگام کارهای متفرقه تولید میشوند، محفوظ بماند. ماسک های ایمنی ضد غبار و ماسک های تنفس باید قادر به فیلتر کردن گرد و غبار ناشی از کار باشند. در صورتی که به مدت طولانی در معرض سر و صدای بلند قرار گرفته باشید، امکان تضعیف قدرت شنوایی شما وجود دارد.

▪ دقت کنید که سایر افراد، فاصله کافی با محل کار شما داشته باشند. هر فردی که به محل کار شما نزدیک میشود، موظف است از تجهیزات ایمنی و پوشش محافظ شخصی برخوردار باشد. امکان پرتاب شدن قطعات شکسته و جدا شده از قطعه کار و یا ابزار و متعلقات شکسته حتی در خارج از محدوده کار نیز وجود دارد و میتواند منجر به جراحتی گردد.

▪ قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برقی کشیده و با پاتری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری می کند.

▪ ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگهدارید. اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دقتوجه راهنمای نخواهند اند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار الکتریکی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطرناک است.

▪ از ابزار الکتریکی خوب مرآقبت کنید. مواطبه باشید که قسمت های منفرم دستگاه خوب کار کرده و کیر نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار الکتریکی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. ملت بسیاری از سوانح کاری، عدم مرآقبت کامل از ابزارهای الکتریکی می باشد.

▪ ابزار برقی را تیز و تمیز نگهدارید. ابزار برشی که خوب مرآقبت شده و از لبه های تیز بخوردارند، کمتر در قطعه کار کرده و بهتر قابل هدایت می باشند.

▪ ابزارهای الکتریکی، متعلقات، ابزاری که روی دستگاه نصب می شوند و غیره را مطابق دستورات این جزوه راهنمای طوری به کار گیرید که با مدل این دستگاه تناسب داشته باشند. همچنین به شرایط کاری و نوع کار توجه کنید. کاربرد ابزار برقی برای موارد کاری که برای آن در نظر گرفته نشده است، میتواند شرایط طنزناکی را منجر شود.

سرپیس

▪ برای تعمیر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین حرفه ای رجوع کرده و از وسائل یکدی اصل استفاده کنید. این باعث خواهد شد که این دستگاه شما تضمین کردد.

راهنمایی ها و نکات ایمنی برای دستگاه سنگ فر

هشدارهای ایمنی مشترک برای سائیدن، سنباده کاری، کار با برس های سیمی و بردین
▪ این ابزار برقی به عنوان ابزاری برای سائیدن، سنباده کاری، برس کاری و بردین مورد استفاده قرار میگیرد. به تمامی هشدارهای ایمنی، دستورالعمل ها، تصاویر و ارقامی که به همراه این ابزار برقی دریافت می دارید، توجه کنید. عدم رعایت و توجه به دستورالعمل های زیر میتواند موجب برق گرفتگی، حریق یا جراحات شدیدی شود.

▪ این ابزار برقی جهت پولیش کاری مناسب نمیباشد. استفاده از این ابزار در مواردی که برای این ابزار برقی در نظر گرفته نشده است، میتواند خطراط و جراحتی را منجر گردد.

▪ منحصراً از ابزار و متعلقاتی که توسط تولید کننده دستگاه، در خصوص این ابزار الکتریکی در نظر گرفته و پیشنهاد شده است، استفاده کنید. نصب و اسفاده از ملحقات و متعلقات متفرقه، تضمین کار برای ایمنی را از بین خواهد برد.

فارسی

راهنمای های ایمنی

راهنمایی های ایمنی عمومی برای ابزارهای

الکتریکی

مشدّار همه دستورات ایمنی و راهنمایی ها را

این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.

همه هشدار های ایمنی و راهنمایی ها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

هر جا در این راهنمایی از «ابزار الکتریکی» صحبت میشود، منظور ابزارهای الکتریکی (با سیم برق) یا ابزارهای الکتریکی باطری دار (بدون سیم برق) میباشد.

ایمنی محل کار

محل کار خود را تمیز، مرتب و مجهز به نور کافی نگهدارید. محیط کار نامرتب و کم نور میتواند باعث سوانح کاری شود.

با ابزار الکتریکی در محیط هایی که در آن خطر انفجار وجود داشته و حاوی مایعات، گازها و بخارهای محترقه باشد، کار نکنید. ابزار های الکتریکی جرقه های ایجاد میکنند که میتوانند باعث آتش گرفتن گرد و بخارهای موجود در هوا شوند.

هنگام کار با ابزار الکتریکی، کودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگهدارید. در صورتیکه حواس شما پر شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

ایمنی الکتریکی

دوشاخه ابزار الکتریکی باید با پریز برق تناسب داشته باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه نمایید. مبدل دوشاخه نباید همراه با ابزار الکتریکی دارای اتصال به زمین استفاده شود. دوشاخه های اصل و تغییر داده نشده و پریزهای مناسب، خطر شوک الکتریکی و برق گرفتگی را کم میکنند.

از تماس بدنی با قطعات متصل به سیم اتصال به زمین مانند لوله، شوفاژ، اجاق برقی و یخچال خودداری کنید. در صورت تماس بدنی با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش میگیرد.

دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدارید. نفوذ آب به ابزار الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

از سیم دستگاه برای کارهای چون حمل ابزار الکتریکی، آوریزان کردن آن و یا خارج کردن دوشاخه از برق استفاده نکنید. کابل دستگاه را در مقابل حرارت، روغن، لبه های تیز و بخش های متعرک دستگاه دور نگهدارید. کابل های آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

در صورتیکه با ابزار الکتریکی در محیط باز کار میکنید، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد. کابل های رابط مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کم میکنند.

در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مرتبط، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

رعایت ایمنی اشخاص

حوالا خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و موش کامل با ابزار الکتریکی کار کنید. در صورت شستگی و یا در صورت مواد مذکور، الکل و دارو استفاده کردید اید، ابزار الکتریکی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار الکتریکی، میتواند جراحت های شدیدی به همراه داشته باشد.

از تجهیزات ایمنی شخصی و از عینک ایمنی همواره استفاده کنید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ایمنی، کفش های ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی ایمنی مناسب با نوع کار با ابزار الکتریکی، خطر متروک شدن را کاهش میدهد.

مواظب باشید که ابزار الکتریکی بطور ناخواسته بکار نیفتد. قبل از کار کردن دوشاخه دستگاه را پریز برق، اتصال آن به باتری، برداشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار الکتریکی خاموش باشد. در صورتیکه هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و وصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق نزیند، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

قبل از روشن کردن ابزار الکتریکی، باید همه ابزارهای تنظیم کننده و آجرها را از روی دستگاه ببردارید. ابزار و آجرهای که روی بخش های چرخنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند. **وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد.** برای کار گای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب میتوانید ابزار الکتریکی را در وضعیت های غیر متنظره بهتر تنمیت کنترل داشته باشید.

لباس مناسب پیوشهید. از پوشیدن لباس های گشاد و حمل زینت آلات خودداری کنید. موها، لباس و دستکشها را از بخش های در حال چرخشش دستگاه دور نگهداشتهید. لباس های گشاد، موی بلند و زینت آلات ممکن است در قسمت های در حال چرخش دستگاه گیر کنند.

در صورتیکه میتوانید وسائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار را به دستگاه نصب کنید، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده می شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مخصوصیت شما را در برابر گرد و غبار زیاد تر میکند.

استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت از آن از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری، از ابزار الکتریکی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار الکتریکی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.

در صورت ابرار در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار الکتریکی که نمیتوان آنها را قطع و وصل کرد، خطرناک بوده و باید تعمیر شوند.

